

Ю. П. Алексеев

БЫТОВАЯ РАДИОПРИЕМНАЯ и звуко-**ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ** ΑΠΠΑΡΑΤΥΡΑ



Основана в 1947 году Выпуск 1201

Ю. П. Алексеев

БЫТОВАЯ РАДИОПРИЕМНАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА

Справочник



Москва «Радио и связь» 1994 ББК 32.846 A47 УДК 621.396.621(31)

Редакция литературы по информатике и вычислительной технике

Редакционная коллегия:

С. А. Бирюков, В. Г. Борисов, В. М. Бондаренко, Е. Н. Геништа, А. В. Гороховский, С. А. Ельяшкевич, В. Т. Поляков, А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, О. В. Фролов, Ю. А. Хотунцев, Н. И. Чистяков

Алексеев Ю. П.

А47 Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура (модели 1989-1992 г.): Справочник. — М.: Радио и связь, 1994.-208 с.: ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1201).

ISBN 5-256-01086-7.

Приведены основные технические характеристики и краткое описание переносных радиоприемников и кассетных магнитол, электрофонов и электропроигрывателей, а также стереофонических усилителей, выпущенных отечественной промышленностью.

Даны принципиальные электрические и электромонтажные схемы, режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному и переменному току. Для подготовленных радиолюбителей.

$$A\frac{2302020000-045}{046(01)-94}$$
 KB -94

ББК 32.846

К сведению читателей

Справочник является продолжением предыдущих изданий, в которых были описаны модели бытовой радиоприемной и звуковоспроизводящей аппаратуры 1982—1988 гг. Он содержит основные технические характеристики и описание моделей выпуска 1989—1992 гг.: переносных радиоприемников и кассетных магнитол, электрофонов и отдельных блоков радиоаппаратуры, из которых могут комплектоваться стереофонические радиокомплексы (тюнеры, электропроигрыватели, усилители).

В справочнике приведены сведения, необходимые для ремонта: принципиальные электрические схемы, режимы работы транзисторов и интегральных микросхем, намоточные данные катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов, расположение узлов и бло-

ков в корпусе и радиоэлементов на печатных платах. Рассмотрены возможные неисправности моделей и способы их устранения, а также порядок разборки моделей для проведения их ремонта и отдельных узлов.

При пользовании справочником следует учитывать, что в процессе выпуска моделей заводами-изготовителями могут вноситься некоторые изменения как в их схему, так и в конструкцию без ухудшения основных технических характеристик или потребительских функций.

Материал справочника сгруппирован по видам изделий, которые в свою очередь в каждом разделе последовательно распределены по группам сложности и в алфавитном порядке.

Сокращения, принятые в справочнике

АМ АПЧ АРУ	 амплитудная модуляция автоматическая подстройка частоты автоматическая регулировка усиления 	ПМС — полярно-модулированный сигнал ПЧ — промежуточная частота РГТ — регулировка громкости тембра РЧ — радиочастота СВ — средние волны
АРУЗ	 автоматическая регулировка уров- ня записи 	СЧ — средние частоты УЗЧ — усилитель звуковой частоты
АЧХ	 амплитудно-частотная характери- стика 	УКВ — ультракороткие волны УПЧ-АС — тракт усиления сигналов проме-
БШН	— бесшумная настройка	жуточной частоты с амплитудной
ВЧ	верхняя частота	модуляцией
вшу	 верньерно-шкальное устройство 	УПЧ-ЧМ — тракт усиления сигналов проме-
ДВ	— длинные волны	жуточной частоты с частотной мо-
34	звуковая частота	дуляцией
KΒ	— короткие волны	УРЧ — усилитель сигналов радиочастоты
КСДВ	 короткие, средние и длинные вол- 	ФВЧ — фильтр верхних частот
	ны	ФНЧ — фильтр нижних частот
KCC	 комплексный стереофонический сигнал 	ФПЧ — фильтр промежуточной частоты ЧМ — частотная модуляция
ЛПМ	— лентопротяжный механизм	Automan mozymann
НЧ	— нижняя частота	ШП — ши р окая полоса
ПМК	 полярно-модулированное колеба- 	э. д. с. — электродвижущая сила
	ние	ЭП — электропроигрыватель

Раздел 1


ПЕРЕНОСНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

«Ленинград-015-стерео»

«Ленинград-015-стерео» — переносной стереофонический радиовещательный приемник высшей группы сложности, предназначен для приема монофонических программ радиовещательных станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ, приема монофонических и

стереофонических программ радиовещательных станций с ЧМ в диапазоне УКВ, для записи принимаемых программ на подключаемый магнитофон, а также может быть использован для воспроизведения монофонических и стереофонических грамзаписей с внешнего электропроигрывающего устройства.

Радиоприемник имеет следующие вспомогательные устройства (рис. 1.1): внутреннюю






Рис. 1.1. Радиоприемник «Ленинград-015стерео»:

а — вид со стороны лицевой панели 1 — телескопическая антенна, 2 — кнопка индикации МЛП, 3 — кнопка воспро изведения грамзаписи с внешнего ЭПУ, 4 — кнопка под ключения магнитофона, 5 — кнопка включения БШН и переключения индикатора в режим измерения напря женности поля, 6 — кнопка включения узкой полосы, 7 — кнопка включения широкой полосы, 8 — кнопка

включения местного приема, 9 — кнопка включения диапа зона УКВ, 10 - кнопка включения диапазонов КВ2-КВ5, 11 — кнопка включения диапазона КВ1, 12 - кнопка включения диапазона СВ1, 13 - кнопка включения диапазона СВ2; 14 — кнопка включения диапазона ДВ, 16 — телескопическая антен на, 17 — ручка настройки, 18 — кнопка включения диа-пазона KB2 (49 м), 19 кнопка включения диапазона KB3 (41 м), 20 — кнопка включения диапазона KB4 (31 м), 21 — кнопка включения диапазона КВ5, 22 кнопка включения питания приемника, 23 - кнопка включения и отключения акустической системы, 24 — розетка подключения стереотелефойов, 25 — розетка подклю чения монофонического го-

ловного телефона, 26 — кнопка включения режима «Стерео», 27 — кнопка включения режима «Псевдо стерео», 28 — кнопка режима «Моно», 29 — отсек фиксированных настроек в диапазоне УКВ, 30—32 — ручки фиксированных настроек, 33 — ручка регулятора тембра ВЧ, 35 — ручка регулятора громкости правого канала, 36 — ручка регулятора громкости пового канала, 36 — ручка регулятора громкости пового канала, 37 — кнопка подсветки шкал и контроля напряжения батарей, 38 — кнопка включения АПЧ, 39 — кнопка включения фиксированной настройки диапазона УКВ (ФНЗ), 41 — световой индикатор приема стереопрограммы, 42 — кнопка включения фиксированной настройки диапазона УКВ (ФНІ), 43 — световой индикатор включения питания Лукв (ФНІ), 43 — световой индикатор включения питания лимения, 44 — кнопка включения питания уКВ (ФНІ), 43 — световой индикатор включения питания питания лимения, 44 — кнопка включения питания питания инстройки, 45 — индикатор настройки, наличия многолучевого приема, контроля батарей и напряженности поля,

б — вил со стороны залней стенки

0 — вид со стороны заднен стенки
1 — крышка отсема шнура питания, 2 — розетка под ключения правой акустической системы, 3 — розетка под ключения левой акустической системы, 4 — розетка под ключения магнитофона на запись, 5 — розетка подключения магнитофона на воспроизведение, 6 — розетка под ключения ЭПУ для воспроизведения грамзаписи, 7 — крышка отсека питания, 8 — ручка замка левой акустической системы, 9 — ручка замка правой акустической системы, 10 — гнездо подключения нешнего источника питания, 11 — переключатель напряжения сети, 12 — розетка подключения внешних антенн КСДВ, 13, 14 — розетки подключения внешних антенн КСДВ, 13, 14 — розетки подключения внешних антенн ККВ (300 и 75 Ом)

антенну для диапазонов ДВ и СВ, две выдвижные телескопические антенны для диапазонов УКВ и КВ, три обзорно-фиксированные настройки в диапазоне УКВ, отключаемую систему АПЧ в диапазоне УКВ, индикатор многолучевого приема УКВ, отключаемую систему бесшумной настройки в диапазоне УКВ, индикатор точной настройки в диапазоне ДКВ, индикатор точной настройки в диапазоне УКВ.

В радиоприемнике имеются розетки для подключения: внешней антенны для диапазонов ДВ, СВ, КВ; внешней несимметричной антенны для диапазона УКВ с выходным сопротивлением 75 Ом; внешней симметричной антенны для диапазона УКВ с входным сопротивлением 300 Ом; электропроигрывающего устройства, магнитофона на запись и воспроизведение; внешних акустических систем; монофонического телефона; стереотелефонов; внешнего источника постоянного тока.

Питание радиоприемника может осуществляться: от внутреннего источника из шести элементов типа 373 с общим напряжением 6,3...9,9 В, внешнего источника постояного тока с напряжением 11...15 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через встроенный выпрямитель.

Технические характеристики

Диапазоны при- нимаемых частот	
(волны): ДВ, кГц (м) .	1482854
	(20271050)
СВ1, кГц (м) .	5251025
	(571,4292,7)
СВ2, кГц (м) .	10251607
, (, .	(292,7186,7)
КВ1, МГц (м) .	3,955,06
(В), МПЦ (М) .	(75,959,3)
VD9 MT. (w)	
КВ2, МГц (м) .	5,956,2
VDO ME ()	(50,448,4)
КВЗ, МГц (м) .	7,17,3
WD . WD . ()	(42,341,1)
КВ4, МГц (м).	9,59,8
	(31,630,6)
КВ 5, МГц (м) .	11,712,1
	(25,624,8)
УКВ, МГ _Ц (м) .	65,874
, , , , ,	(4,564,05)
Чувствительность, ог	
ченная шумами, при	
ношении сигнал-шум н	
нее 20 дБ в диапазона	
СВ и КВ и не менее	х д Б ,
CD II KD II HE MEHEE	20 ДБ
в диапазоне УКВ, не	хуже:
с внутренней ант	генны,
мВ/м в диапазонах:	
дв	1
CB1, CB2	
KB1	0,1
KB2, KB5	0,06
УКВ	0,005
со входа для вн	

антенны, мкВ, в диапа-	
30Hax:	100
ДВ, СВ1, СВ2, КВ1	100 50
КВ2 — КВ5 УКВ	$^{50}_{2,5}$
со входа для внешней	2,0
антенны, мкВ, в диапазо-	
нах:	
ДВ, СВ1, СВ2, КВ1	100
КВ2 — КВ5	$\substack{50\\2,5}$
Избирательность по сосед-	2,0
нему каналу (при расстрой-	
ке на 9 кГп) в лиапазо-	
нах ДВ, СВ, дБ, не менее	70
изоирательность по зер-	
кальному каналу, дБ, не ме-	
нее, в диапазонах: ДВ	60
ДВ	58
KB1	46
KB2 — KB5 (по первому	
зеркальному каналу)	60
KB2—KB5 (по второму	0.0
зеркальному каналу)	80
УКВ	60
раничения в диапазоне УКВ	
мкВ/н, не более	5
Разделение стереоканалов,	
дБ, не менее, на частотах:	
315 Гц	24
1000 Гц	$\begin{array}{c} 30 \\ 24 \end{array}$
1000 Гц	24
ДВ, СВ, КВ, дБ:	
изменение уровня сигнала	
на входе	60
изменение уровня сигнала	
на выходе, не более	10
Номинальное значение ПЧ, МГц:	
тракта АМ	
первая ПЧ	1,84
вторая ПЧ тракта ЧМ	0,465
тракта ЧМ	10,7
Коэффициент гармоник по электрическому напряже-	
нию, %, не более:	
в диапазоне УКВ в стерео-	
режиме на частотах моду-	
ляции:	_
315 Гц	3
1000 Гц	$\frac{2}{3}$
в диапазоне УКВ в мо-	3
норежиме на частотах мо-	
дуляции:	
315 Гц	3
1000 Гц	1,5
6300 Гц в диапазоне ДВ и СВ на	2
в диапазоне до и со на частотах модуляции:	
80200 Γμ΄	5
200400 Гц	4
свыше 400 Гц	2

Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при работе приемника с выносными громкоговорителями, Гц, не уже:

ymc.	
тракта АМ:	
в положении ШП	804000
в положении МП	805600
тракта ЧМ	8012 500
Выходная мощность (каж-	
дого канала), Вт:	
номинальная	1
макси маль ная, не менее:	
при автономном питании	1,5
при питании от сети пе-	
ременного тока	4
Ток потребления от источ-	
ников постоянного тока на-	
пряжением 9 В, мА, не более,	
в режиме:	
при Р _{вых} =0	60
при Р _{вых} =0,4 Р _{ном} в каж-	
дом канал е	350
Габаритные размеры (в сбо-	
ре с громкоговорителями),	
$MM\qquad$	$439 \times 388 \times 1$
мм	
тания и без упаковки), кг,	
не более	9,5

50

Принципиальная схема. Радиоприемник выполнен по функционально-блочному принципу (рис. 1.2) и состоит из следующих блоков: антенны СВ (А1), антенны ДВ (А2), антенных соединителей (А3), телескопических антенн КВ и УКВ (А7.5), АМ (А4), РКВ (А5), ЧМ (А6), УКВ (А6.1), корректора (А7), УЗЧ (А8), питания (А9), преобразователя напряжения (А9.2), регулировки громкости и тембров (А10), линейных усилителей (А11), фиксированных настроек (А12), индикации (А7.2—А7.4).

Блок ЧМ (А6) представляет собой отдельный тракт приема сигналов в диапазоне УКВ, обеспечивающий селекцию, преобразование и усиление монофонических и стереофонических сигналов принимаемых программ и содержит: блоки УКВ, УПЧ-ЧМ, стереодекодер, устройство индикации многолучевого приема и наличия стереопередачи, устройство бесшумной настройки.

Прием сигналов в диапазоне УКВ осуществляется на две телескопические поворотные антенны, соединенные с блоком УКВ с помощью несимметричного фидера и симметрирующего трансформатора (блок A7.5).

Входной контур блока УКВ состоит из катушки индуктивности L1, конденсаторов C2 — C4 и перестраивается варикапом VI. Усилитель радиочастоты выполнен на полевом транзисторе V15 по схеме с заземленной промежуточной точкой входного контура. Схема имеет мостовую конфигурацию, что позво-

ляет с помощью конденсатора С7 нейтрализовать действие проходной емкости транзистора V15. В стоковой цепи транзистора V15 включен двухконтурный полосовой фильтр L2C8C10 V2 и L3C13C16C15V3. Связь между контурами — индуктивная. Перестройка контуров в диапазоне принимаемых частот выполняется с помощью варикапов.

Смеситель блока УКВ выполнен по балансной схеме на транзисторах V9, V10 и работает в ключевом режиме. Сигнал подается на эмиттеры транзисторов синфазно через каскад на транзисторе V16, включенный по схеме с общим истоком. Напряжение гетеродина подается на базы транзисторов V9 и V10 через катушку связи с контура буферного каскада, выполненного на транзисторе V30. С помощью конденсатора C24 заземляется точка обмотки связи по переменному току. Нагрузкой смесителя является полосовой фильтр L5C22L6C28 с индуктивной связью между контурами. Для обеспечения требуемой полосы пропускания контуры зашунтированы резисторами R15 и R23.

Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки на транзисторе V31. Контур гетеродина L4C17C23V5 также перестраивается варикапом. Управляющее напряжение для перестройки варикапов в контурах блока УКВ подается через резисторы R1, R6, R9, R12. Установка режимов работы полевых транзисторов V15 и V16 осуществляется подстроечными резисторами R4 и R11 соответственно.

Для уменьшения паразитного напряжения с частотой гетеродина и его гармоник плата с элементами блока УКВ помещена в металлический экран. Ввод и вывод сигналов и напряжений питания производятся через проходные конденсаторы С1, С6, С9, С12, С30—С32.

Тракт УПЧ ЧМ выполнен по схеме с распределенной избирательностью и содержит пять каскадов усилителей-ограничителей на транзисторах V11, V12, V17—V22, V25, V27. Избирательность тракта обеспечивают четыре двухконтурных полосовых фильтра с внешнеемкостной связью между контурами. Демодуляция сигналов ПЧ ЧМ осуществляется емкостным дискриминатором с фазовым детектированием, включенным в последнем каскаде тракта УПЧ ЧМ L24L25C66C70C71. В качестве амплитудных детекторов дискриминатора служат диоды V6 и V7, нагруженные на RC-фильтры нижних частот R73C73 R74C74.

Связь между эмиттерами транзисторов в каждом каскаде выполнена через последовательный колебательный контур с резонансной частотой 10,7 МГц (L9C37, L12C44, L15C50, L18C57, L23C65).

Через вывод 2 блока А6 к дискриминатору подводится потенциал движка потенциометра настройки R23 (в блоке А7). Этот потенциал вместе с напряжением S-кривой дискриминатора (при включенной АПЧ) через фильтр R76C77 и вывод I блока подается к усилителю-корректору (А7).

Напряжение смещения на базы транзистора усилителей-ограничителей подается с эмиттерного повторителя V13. Напряжение устанавливается с помощью подстроечного резистора R26.

Каскад на транзисторе V34 служит для повышения уровня звукового сигнала до значения, при котором стереодекодер обеспечивает оптимальные параметры.

Сигнал для индикатора напряженности поля формируется суммированием постоянной составляющей токов левых (по схеме) транзисторов усилителей-ограничителей на резисторе R63. Падение напряжения на этом резисторе в широком динамическом диапазоне входных сигналов УПЧ ЧМ имеет зависимость от уровня входного сигнала, близкую к логарифмической. Для компенсации начального падения напряжения на резисторе R63, обусловленного током покоя усилителей (в отсутствие сигнала), служит делитель напряжения R46R47. При работе в диапазоне УКВ стрелочный индикатор приемника подключают к выводам 6 и 15 блока ЧМ.

При многолучевом приеме стереопрограммы в напряжении, выделяющемся на резисторе R63, появляется сигнал поднесущей частоты (31,25 кГц). При приеме только прямого сигнала эта составляющая отсутствует. Данное обстоятельство используется для индикации многолучевого приема. Система индикации состоит из детектора на транзисторе V24, в коллекторную цепь которого включен контур L21C58 с резонансной частотой 31,25 кГц, и усилителя постоянного тока на транзисторе V23. В коллекторной цепи этого каскада находится стрелочный прибор, подключенный через вывод 14 блока и выполняющий функции индикатора многолучевого приема.

Система бесшумной настройки содержит: узкополосный резонансный усилитель на транзисторе V28, детектор на диоде V8, усилитель постоянного тока на транзисторе V29 и ключ на транзисторе V32. Для повышения устойчивости тракта колебательный контур L22C62. включенный в коллекторную цепь транзистора V25, имеет резонансную частоту, соответствующую второй гармонике (21,4 МГц). На эту же частоту настроен контур L26C72 усилительного каскада на транзисторе V28. В отсутствие сигнала ключ V32 насыщен и закорачивает вход стереодекодера через конденсатор С80.

При поступлении сигнала ключ закрывается и напряжение, выделенное дискриминатором, беспрепятственно подается на базу транзистора V34 стереодекодера.

Стереодекодер служит для декодирования комплексного стереофонического сигнала, поступающего от дискриминатора, для обеспечения автоматического переключения режимов «Моно-стерео» и вырабатывания напряжения индикации наличия стереопередачи. В стереодекодере используется метод суммарно-раз-

ностного преобразования полярно-модулированных колебаний.

Первый каскад стереодекодера выполнен на транзисторах V36 и V37, охваченных цепью обратной связи, выполненной в виде контура восстановления поднесущей частоты — конденсатор С88 и обмотка 7—8 с трансформатора Т1. Необходимый уровень восстановления поднесущей частоты (14 дБ) устанавливается с помощью подстроечного резистора R94.

С эмиттера транзистора V36 суммарный сигнал левого и правого каналов через цепь компенсации предыскажений R102C90 поступает на суммарно-разностный мост на резисторах R104—R109.

Транзистор V35 выполняет функцию амплитудного детектора поднесущей частоты, на который через эмиттерный повторитель V33 поступает сигнал с вторичной обмотки трансформатора T1. В коллекторную цепь транзистора V35 включен усилитель постоянного тока на транзисторе V38, выходное напряжение которого управляет индикатором наличия стереопередачи через резистор R103 и вывод 10 блока и коммутирует усилитель надтональных частот на транзисторе V39. При отсутствии поднесущей частоты ток в коллекторной цепи амплитудного детектора мал, усилитель постоянного тока закрыт, напряжение на его выходе равно нулю, светодиод V2 (в блоке A7) не горит, а усилитель надтональных частот закрыт.

В коллекторную цепь усилителя надтональных частот включен колебательный контур, образованный первичной обмоткой трансформатора Т2 и конденсатором С89. Ко вторичной обмотке трансформатора Т2 подключен двухтактный детектор на микросхемах A1, A2 в диодном включении, выделяющий разностный сигнал левого и правого каналов.

После суммарно-разностного моста на резисторах R104—R109 в каждом из каналов включены активные фильтры нижних частот, выполненные на транзисторах V40, V42 и V41, V43. Фильтры подавляют поднесущую частоту и ее гармоники. Дополнительное подавление поднесущей частоты осуществляется контуром, образованным катушкой индуктивности L27, конденсатором С90 и двумя активными фильтрами на входе УЗЧ.

Максимальное значение переходных затуханий каждого канала устанавливают подстроечными резисторами R105 и R107

Блок РКВ (А5) предназначен для селекции, усиления и преобразования радиочастотных сигналов в диапазонах 49, 41, 31 и 25 м, а также для коммутации цепей перестройки варикапов (в блоке А7) при переключении диапазонов.

Выбор диапазонов осуществляется с помощью переключателей S1-S4. Перестройка контуров в диапазоне принимаемых частот электронная с помощью варикапных матриц V1 и V2.







Рис. 1.2. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Ленинград-015-стерео»











Рис. 1.2. (продолжение)






Рис. 1.2. (окончание)

Входные цепи блока представляют собой одиночные колебательные контуры: L4C4C5V1 — в диапазоне 49 м; L3C3C5V1 — в диапазоне 41 м; L2C2C5V1 — в диапазоне 31 м; L1C1C5V1 — диапазоне 25 м. Сигнал с антенны через вывод 1 блока и конденсатор C31 подается на УРЧ.

Усилитель радиочастоты блока РКВ выполнен на транзисторе V3 и левом (по схеме) транзисторе микросборки A1.1. Нагрузкой УРЧ служат неперестраиваемые контуры L5C13, L5C11C12, L5C9C10, L5C8 в диапазонах 49, 41, 31 и 25 м соответственно. Начальный ток транзисторов V3 и A1.1 устанавливается подстроечным резистором R5.

В УРЧ используются две цепи АРУ: местная усиленная петля АРУ (на транзисторе А1.2) и АРУ сигнала, поступающего с УПЧ через вывод 8. Оба управляющих сигнала суммируются на резисторах R8 и R9 в цепи базы транзистора А1.1. Управляющее напряжение местной петли АРУ вырабатывает триодный детектор A1.2, к базе которого через конденсатор С6 подводится высокочастотное напряжение с контуров УРЧ. Конденсатор С14 определяет постоянную времени АРУ и осуществляет также фильтрацию по высокой частоте. Гетеродин блока растянутых КВ (РКВ) выполнен на транзисторе V4 по схеме емкостной трехточки. Контурами гетеродина являются: L9C20C21V2C18 — в диапазоне 49 м; L8C18C20C21V2 — в диапазоне 41 м; L7C18C20C21V2 — в диапазоне 31 м и L6C18C20C21V2 — в диапазоне 25 м. Сигнал гетеродина снимается с емкостного делителя C20C1 и через цепь R28C26 подается на смеситель.

Смеситель выполнен на микросборке A2 по балансной схеме, работающей в ключевом режиме с токозадающим транзистором V5, на затвор которого подается сигнал с контура УРЧ. Нагрузкой смесителя является трехконтурный фильтр сосредоточенной избирательности L10C27, L11C28, L12C29, настроенный на частоту 1,84 МГц. Сигнал с последнего контура подается на блок AM (A4).

Перестройка входных контуров и контуров гетеродина осуществляется изменением управляющего напряжения варикапов в пределах 1,6...24 В.

Блок АМ (А4) предназначен для селекции, усиления, преобразования, детектирования и коммутации сигналов переменного и постоянного токов, для выбора режимов работы всего приемника. Коммутация осуществляется с помощью переключателей S1 и S2.

Перестройка в диапазонах ДВ и СВ1 производится с помощью двух комплектов варикапов: V1 — V3 и V4 — V6. Входную цепь перестраивают параллельно включенные варикапы V1 и V4, УРЧ — V2 и V5, гетеродин — V3 и V6. В диапазонах СВ2 и КВ1 перестройка осуществляется с помощью одного комплекта варикапов V4 — V6. Во входной цепи — V4, в УРЧ — V5, в гетеродине — V6. В положении переключателя \$1.1, соответствующем подключению внешней антенны, в диапазонах ДВ, СВ1 и СВ2 связь с антенной емкостная — через конденсаторы С10 (ДВ) и С10, С86 (СВ1, СВ2). В диалазоне КВ1 связь с антенной трансформаторная.

Входными контурами являются: LIVIV4C11 В диапазоне ДВ; L2C20C21V1V4 — В диапазоне CB1: L1C31C37V4 В CB2; диапазоне L9C44C45C46V4 — в диапазоне КВ1. Индуктивностями контуров в диапазонах ДВ, СВ1 и СВ2 являются катушки магнитных антенн.

Усилитель радиочастоты выполнен на транзисторах V8 и V9, включенных по каскодной схеме общий исток — общая база с последовательным питанием транзисторов и трансформаторным включением контура в цепь коллектора V9. Нагрузкой УРЧ служит одиночный контур, перестраиваемый с помощью варикапов L2C12R6R10V5 — в диапазоне ДВ, L4C22R17R19V2V5 — в диапазоне СВ1, L7C32C38V5 — в диапазоне СВ2, L10C47C48V5 — в диапазоне КВ1.

Гетеродин выполнен на транзисторе V12 по схеме индуктивной трехточки. Контурами гетеродина являются L1C7C8C9V3V6 — в диапазоне ДВ, L3C17C18C19V3V6 — в диапазоне CB1, L5C25C26C27V6 — в диапазоне CB2, L8C33C34C35V6 — в диапазоне KB1.

В диапазонах КВ2 — K85 каскад на транзисторе V12 выполняет функции второго гетеродина приемника и его контур L11C51 настроен на частоту 2,305 МГц. Резистором R36 устанавливается ток каскада.

Напряжение гетеродина снимается с соответствующих отводов катушек индуктивности и подается на базу транзистора VII, выполняющего функцию буферного фазорасщепительного каскада. Каскад выполнен по схеме с распределенной нагрузкой. Противофазные и равные по амплитуде напряжения частоты гетеродина подаются на базы транзисторов смесителя, выполненного по балансной схеме на микросборке А1 с токозадающим транзистором V10. Нагрузкой смесителя является трехконтурный фильтр сосредоточенной избирательности: L6€52, L13C55. L12C56. Связь между контурами индуктивная. Подстроечным резистором R12 устанавливают начальный ток транзистора V10, резистором R21 — баланс смесителя по сигналу.

Для обеспечения высокой избирательности по соседнему каналу в тракте ПЧ АМ применены два пьезофильтра. В положении переключателя полосы пропускания (S2.1) «Местный прием» основную избирательность сигнала ПЧ обеспечивает только фильтр сосредоточенной селекции, в положении «Широкая полоса» в тракт включается пьезофильтр Z1, в положении «Узкая полоса» дополнительно включается пьезофильтр Z2. Для согласования входных и выходных полных сопротивлений фильтров, а также

для компенсации ослабления сигнала, вносимого фильтрами Z1 и Z2, служит каскад на транзисторе V13. После переключения полосы пропускания сигнал поступает на вход резонансного усилителя ПЧ.

Резонансный УПЧ выполнен на транзисторах V14 и V15, включенных по схеме общий исток — общая база. Начальный ток транзисторов устанавливают подстроечным резистором R52. Нагрузкой усилителя является полосовой фильтр L15C60L16C65, практически не влияющий на форму АЧХ тракта ПЧ АМ в режимах «Узкая полоса» и «Широкая полоса». Усиленный сигнал ПЧ подается на детектор через каскад эмиттерного повторителя на транзисторе V16.

Для амплитудного детектирования сигнала используют активный детектор, состоящий из операционного усилителя на микросборке АЗ и транзисторах V17, V18 и собственно детектора на транзисторе V19. Активный детектор охвачен отрицательной обратной связью с выхода (с эмиттера V19) на инвентирующий вход (на базу транзистора A2.2 микросборки) через частотно-зависимую цепь R66C70C69C71R63.

С выхода детектора сигнал ЗЧ подается на активный фильтр нижних частот, выполненный на транзисторах V21 и V23. Граничная частота активного фильтра изменяется сопряженно с переключением полосы пропускания по ПЧ. При этом элементы частотно-независимых RC-цепей коммутируются переключателем полосы пропускания.

В качестве усилителя АРУ служит усилитель постоянного тока, выполненный на микросхеме DA2 и транзисторах V20, V22. Входным сигналом для усилителя АРУ является приращение постоянного напряжения на выходе активного детектора. Постоянная времени усилителя АРУ определяется конденсатором С82, включенным в цепь отрицательной обратной связи. Напряжение задержки (порог срабатывания) системы АРУ устанавливается подстроечным резистором R74. Напряжение АРУ, снимаемое с эмиттера V22, через делитель напряжения, подается на базы транзисторов УРЧ (V9), смесителя и УПЧ (V15).

Индикатор напряженности поля P1 (в блоке корректора) включен в диагональ моста, образованного резисторами R88, R89 и транзисторами V14, V15 с резистором R50. Установку стрелки индикатора на нуль (в отсутствие сигнала) производят подстроечным резистором R52, который одновременно является элементом установки начального тока каскада УПЧ. При балансе моста (показания индикатора напряженности поля равны нулю) ток, проходящий через транзисторы V14, V15, составляет 2 мА.

В блоке АМ размещены также два эмиттерных повторителя, выполненные на транзисторах V24 и V25 и обеспечивающие согласование входов для подключения звукоснимателя и магнитофона со входом УЗЧ.

Блок УЗЧ (А8) состоит из двухканальных предварительного и оконечного усилителей и фазового корректора. Амплитудно-частотные характеристики левого и правого каналов идентичны.

Левый канал предварительного усиления выполнен на транзисторах V11 и V13. Он содержит активный фильтр нижних частот с частотой среза около 18 кГц, подавляющий высокочастотные внеполосные сигналы, а также обеспечивающий большое входное сопротивление.

Транзисторы V12, V14 выполняют аналогичные функции в правом канале предварительного усиления.

На транзисторе V15 выполнен каскад фазового корректора, предназначенного для изменения на противоположную фазу сигнала левого канала в области верхних частот в режиме «Псевдостерео».

Оконечные УЗЧ также одинаковы для левого и правого каналов. Каждый из них представляет собой операционный усилитель, охваченный отрицательной обратной связью по постоянному току и регулируемой частотнозависимой обратной связью по переменному напряжению.

Входные каскады оконечных УЗЧ выполнены по схеме дифференциального усилителя на микросборках А1 и А2. Следующий каскад на транзисторе V17 (V18) выполняет функции эмиттерного повторителя, сигнал с которого подается на базу транзистора V19 (V20) и далее на входной каскад на комплементарных парах транзисторов V23 и V24 (V25 и V26), V27 и V28 (V29 и V30).

Начальное смещение на оконечные каскады задается транзисторами V21 (V22), обеспечивающими термостабилизацию тока покоя оконечного каскада усилителя. Для уменьшения температурного дрейфа тока покоя транзисторы V21, V22, V27 — V30 конструктивно крепятся на одном радиаторе.

Для предотвращения работы оконечного каскада в режиме насыщения используется устройство ограничения, выполненное на диодах V1 — V5 (V6 — V10). Регулировка усиления оконечного усилителя осуществляется с помощью резисторов R55 и R57.

Блок регуляторов тембров и громкости (А10) содержит мостовые регуляторы тембра, которые включены в цепь обратной связи оконечных УЗЧ. Регуляторы громкости R1 и R2 имеют тонкомпенсацию, выполненную на RC-цепях: R3C1, R4C2, R5C3, R6C4.

Блок линейных усилителей (A11) обеспечивает необходимые выходные напряжения на линейном выходе радиоприемника и согласование со входом магнитофона. В состав блока входят два одинаковых линейных усилителя на транзисторах V1 и V2 и цепи согласования выхода усилителя со входом магнитофона (резисторы R11, R12). Резисторы R9 и R10 служат для устранения постоянной составляющей на выходах линейном и для подключения магнитофона.

Блок корректора (А7) предназначен для формирования управляющего напряжения перестройки контуров во всех диапазонах, напряжения АПЧ и осуществления индикации различных функций приемника.

Изменение управляющего напряжения, подаваемого на варикапы, во всех диапазонах обеспечивается переменным резистором R23. При включении любого диапазона вывод движка потенциометра R23 подключают ко входу корректора (вывод 2 платы А7.1 блока А7), а крайние выводы подключают к корпусу и «плюсу» напряжения питания 5 В через дополнительные резисторы, обеспечивающие необходимое перекрытие по диапазону. Переменный резистор R23 имеет приблизительно линейную зависимость сопротивления от угла поворота оси, а зависимость настройки контуров во всех диапазонах от управляющего напряжения нелинейная. Поэтому для получения прямочастотной шкалы напряжение, снимаемое с движка потенциометра, подвергается функциональному преобразова-

Требуемую функциональную зависимость обеспечивает преобразователь напряжения, выполненный на транзисторах V4 -- V6 и представляющий собой усилитель постоянного тока, охваченный обратной связью, значение которой изменяется в зависимости от напряжения на выходе усилителя. На начальном участке кривой (при малых значениях управляющего напряжения) коэффициент усиления определяется соотношением резисторов R7, R8. По мере возрастания напряжения на выходе усилителя открывается диод V3 и параллельно резистору R8 подключается резистор R9 через диод и часть подстроечного резистора R11, а коэффициент усиления возрастает. В результате при линейно изменяющемся напряжении на входе напряжение на выходе изменяется по нелинейному закону, близкому к требуемому.

При включении диапазонов ДВ, СВ, КВ открывается транзистор V7 и к цепи обратной связи дополнительно подключается резистор R10. Этим обеспечивается необходимая коррекция функционального преобразователя при работе в диапазонах КСДВ. Движком подстроечного резистора R11 устанавливается точка перегиба на выходной характеристике преобразователя.

Подстроечными резисторами R16 и R17 осуществляется укладка диапазона УКВ. Движком подстроечного резистора R25 устанавливается точка перегиба на выходной характеристике преобразователя.

Подстройка верхней границы диапазонов KB2 — KB5 осуществляется подстроечными резисторами R18 — R21, а подстроечный резистор R22 является общим для установки нижней границы диапазонов KB2 — KB5.

Для установки верхней и нижней границ Фильтр, образованный катушкой L и конденсадиапазонов КСДВ служат соответственно под торами С1 и С9, служит для подавления строечные резисторы R13 и R14. У И О торами по цепи питания преобразователя.

Индикацию включения питания и наличие стереопередачи обеспечивают светодиоды V1 и V2 соответственно.

Блок питания (A9) обеспечивает питание всех электрических цепей приемника от сети переменного тока, от внутренних элементов общим напряжением 6,3...9,9 В и от внешнего источника постоянного тока напряжением 11... 15 В.

В состав блока питания входят: выпрямитель, компаратор, основной стабилизатор на 5 В, стабилизатор ламп подсветки и преобразователь напряжения.

Выпрямитель питается от силового трансформатела T1 и содержит силовые диоды V5 — V8 и конденсаторы фильтра C3 и C4. Выпрямитель выполнен по мостовой схеме для выходного напряжения 18 В (плюсовой вывод конденсатора C4) и по схеме со средней точкой для напряжения 9 В (плюсовой вывод конденсатора C3).

Компаратор выполнен на диодах V3, V4. Он обеспечивает питание приемника от источника с небольшим напряжением (при одновременном подключении нескольких источников).

Основной стабилизатор на 5 В выполнен на транзисторах V13 — V15. Транзистор V14 является регулирующим. На транзисторах V13, V15 выполнен усилитель постоянного тока. Напряжение перехода база-эмиттер транзистора V13 совместно с напряжением на стабилитроне V1 является опорным. Цепь R1R2R3 служит для термокомпенсации стабилизатора. Установка выходного напряжения производится подстроечным резистором R4. Резистор R6 служит для автоматического запуска стабилизатора.


Стабилизатор ламп подсветки выполнен на транзисторах V16 и V17 и представляет собой усилитель, охваченный глубокой обратной связью с коэффициентом передачи, равным единице. Нагрузкой усилителя являются лампы подсветки шкал. Опорным напряжением служит напряжение, снимаемое с делителя R7R10.

Резистором R14 обеспечивается калибровка индикатора напряжения батареи.

Преобразователь напряжения на 27 В выполнен на транзисторах V22 — V25. Он состоит из двухтактного преобразователя синусондального напряжения на транзисторах V23, V24 с повышающим трансформатором T2 и двух выпрямителей на диодах V9 — V12 по схеме со средней точкой.

Транзистор V25 выполняет роль управляемого генератора стабильного тока. Эмиттерный переход транзистора V22 компенсирует температурные измен иня перехода эмиттер-база транзистора V25. Резистором R29 устанавливается напряжение 27 В. Элементы C11 — C14, R29, R30 являются элементами фильтров для сглаживания пульсаций. Фильтр, образованный катушкой L и конденса-

Readles o recyloper-



16

S)

10

B)

Рис. 1.3. Расположение блоков и узлов на шасси радиоприемника «Ленинград-015-стерео»: a — вид спереди; δ — вид сверху; θ — вид сбоку; ϵ — вид сзади;

1— кнопка подсветки шкал и контроля напряжения батарей; 2— накладка крепления платы регуляторов; 3— плата регуляторов; 4— блок АМ; 5— блок корректора; 6— панель с розетками и переключатели; 7— антенна СВ; 8— антенна ДВ; 9— блок РКВ; 10— УЗЧ; 11— шасси; 12— устройство подключения внешних антенн; 13— блок питания; 14— блок ЧМ; 15— колодка с розетками и платой линейных усилителей; 16— вилка шнура питания

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены на принципиальной схеме (см. рис. 1.2). Напряжения измерены относительно корпуса вольтметром B7-26 через добавочный резистор сопротивлением 10 кОм при включенном джадазоне соответствующего тракта и выключенной АПЧ: в блоке A4- в отсутствие сигнала, в блоке A6- при наличии стереосигнала и включенной БШН, в блоке A9- при питании от сети. Напряжения могут отличаться от указанных на схеме на $\pm 20~\%$.

Конструкция. Приемник состоит из тюнераусилителя с встроенными контрольными громкоговорителями и двух внешних громкоговорителей, прикрепляемых к тюнеру-усилителю снизу с помощью замков-защелок. Корпуса тюнера-усилителя и громкоговорителей выполнены из ударопрочного полистирола и окрашены краской.

Приемник имеет ручку переноса, подвижно закрепленную на корпусе тюнера-усилителя.

Все блоки и узлы приемника, кроме блока фиксированных настроек и встроенных громкоговорителей, крепятся к шасси тюнера-усилителя (рис. 1.3).

Верньерное устройство конструктивно расположено на шасси блока корректора (А7) и предназначено для настройки во всех диапазонах. Кинематическая схема ВШУ приведена на рис. 1.4. Вращение ручки настройки через ведущую канавку оси 9 и с помощью нити 2 передается через направляющие ролики 1 на шкив 4. Шкив связан прямозубой передачей с осью резистора настройки 10. Необходимое натяжение нити осуществляется пружиной 5. Стрелка 3 закреплена на нити и перемещается по направляющему выступу шасси корректора. Ход стрелки 180 мм.

Функциональные блоки выполнены на печатных платах. Расположение электрорадиоэлементов на них показано на рис. 1.5.

Блок ЧМ выполнен на общей печатной плате, на которой кроме электрорадиоэлементов установлен также экранированный блок УКВ.


Блок AM тоже выполнен на общей печатной плате, на которой кроме электрорадиоэлементов установлен экранированный блок детектора.

Блок корректора выполнен на отдельном пластмассовом шасси, к которому крепятся: печатная плата, ВШУ, шкала, телескопические антенны, переключатели фиксированных настроек и АПЧ, индикаторы, лампочки подсветки.

Блок РКВ заключен в экран.

К печатной плате блока УЗЧ крепится радиатор, с помощью которого блок соединяется с боковой стенкой шасси четырьмя винтами.

Блок питания выполнен в виде самостоятельного блока, имеющего собственный корпус, к которому крепятся: трансформатор питания, печатная плата, оксидные конденсаторы, гнездо внешнего питания, держатели предохранителей. К шасси блок крепится двумя винтами.



ось; 10 — резистор настройки




Рис. 1.5. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Ленинград-015-стерео»:

а — блок АМ (А4); б — блок ЧМ (А6); в — блок РКВ (А5); г — блок УКВ (А6.1); д — плата амплитудного детектора (А4.1); е — плата корректора (А7.1); ж — блок УЗЧ (А8); з — плата линейных усилителей; и — плата регуляторов (А10); к — плата преобразователя напряжения (А9.2); д — блок питания (А9.1); и — плата антенных соединителей (А3); и — плата симметрирующего трансформатора (А7.5)





Рис. 1.5, а (продолжение)








Рис. 1.5, б (продолжение)





2)

Рис. 1.5. (продолжение)



e)








Рис. 1.5. (продолжение)




Рис. 1.5. (окончание)

Намоточные данные контурных катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 1.1. и 1.2.

Разборка и сборка. Для обеспечения доступа к блокам приемника необходимо отсоединить блоки громкоговорителей от тюнераусилителя и произвести разборку корпуса последнего.

Для отсоединения громкоговорителей необходимо: отсоединить две вилки с проводами от розеток подключения громкоговорителей; потянуть ручки замков громкоговорителей на себя до упора; приподнять тюнер-усилитель и отделить его от громкоговорителей; потянуть громкоговорители в разные стороны и отделить их друг от друга.

Порядок разборки корпуса тюнера-усилителя следующий: отодвинуть крышку отсека питания вправо до упора; потянуть на себя и снять ее; отвернуть шесть невыпадающих винтов, крепящих заднюю стенку тюнера-усилителя, и снять ее, удалив шнур питания из отсека; снять заглушки и отвернуть два винта крепления переключателя, осторожно потянув его на себя и вверх; снять боковые стенки тюнера-усилителя; снять ручку настройки диапазонов; отвернуть четыре невыпадающих винта, крепящих лицевую панель; осторожно, не допуская перекосов потянуть лицевую панель на себя и снять ее; разъединить соединитель блока фиксированных настроек и внутренних громкоговорителей.

Сборку корпуса тюнера-усилителя производят в обратной последовательности.

Для проведения ремонта можно снять отдельные блоки приемника в любой последовательности независимо друг от друга (см. рис. 1.3), за исключением блоков АМ (4) и ЧМ (14). Перед снятием блока АМ необходимо повернуть блок корректора 5 на 90°, а перед поворотом блока ЧМ на 90° следует снять легкосъемное устройство подключения внеш-

Таблица 1.1. Намоточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Ленинград-015-стерео»

Обозначение на схеме	Обозначение выводов	Марка и днаметр провода, мм	Число витков	Индук- тивность, мкГн	Доброт- ность, раз, не менее	Частота измерения, МГц
Антенна СВ (А1)						
L1 L2	$\begin{array}{c c} 1 - 1 \\ 1 - 2 \end{array}$	ЛЭП 5×0,063 ЛЭП 5×0,063	29 47	130 270	150	0,76
		Антенна Д	B (A2)			
L1	1—2	ПЭВТЛ-1 0,125	176	3000	150	0,24
		Блок АМ	(A4)		•	•
Ll	4-5	ПЭВТ-1 0,1	210	450	60	0,76
L2	5—3 5—4	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1	7,5 520	2900	75	0,24
L3	$1 - 3 \\ 4 - 5$	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1	16 95			1
	5—4	ПЭВТЛ-1 0,1	5,5	125	60	0,76
L4	5—4 1—3	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08	160 8	250	70	0,76
L5	4—5 5—4	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1	76	59	50	2,4
L6	3—2	ЛЭП 5×0,063	4,5 128	230	80	0,76
	1—5 5—4	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08	34 34			-
L7	1-3 5-4	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0.08	13	110	0.0	
L8	45	ПЭВТЛ-1 0,18	100 16	116	60 70	0,76 7,6
L9	5—3 4—3	ПЭВТЛ-1 0,18 ЛЭП 5×0,063	4,5 20	3,9	90	7,6
L10	$\begin{array}{c} 2-1 \\ 5-4 \end{array}$	ЛЭП 5×0,063 ЛЭП 5×0,063	55	36	70	2,4
	1-3	ПЭВТЛ-1 0,125	16 5	4	80	7,6
LII	$\begin{array}{c} 4-5 \\ 5-4 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125	35 4,5	16	70	2,4
L12	4—5 1—3	ЛЭП 5×0,063	32×4	230	100	0,76
L13	4-5	ПЭВТЛ-1 0,125 ЛЭП 5×0,063	$\begin{array}{c} 3\\32\times4 \end{array}$	230	100	0,76
L14, L16	$1 - 3 \\ 3 - 1$	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125	$\begin{array}{c} 2\\55\times4 \end{array}$	570	30	0,76
Ĺ15	5—4, 1—3	ПЭВТЛ-1 0,125	55×4	570	3 0	0,76
Блок РКВ (A5)						
LI	1-3	ПЭВТЛ-1 0,18	20	3,6	120	7,6
L2 L3	1 - 3 $1 - 3$	ПЭВТЛ-1 0,18 ЛЭП 3×0,063	22 30	4,55	120	7,6
L4	1—3	ЛЭП 3×0,063	34	6,7 8,7	110 100	7,6 7,6
L5	$\begin{array}{c c} 3-1 \\ 3-2 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0.18	23 18	5,1	110	7,6
L6	1-3	ЛЭП 3×0,063	39	3,5	20	7,6
L7 L8	1—3 1—3	ЛЭП 3×0,063 ЛЭП 3×0,063	51 62	5,7 14,0	20 20	7,6 2,4
L9 L10	$\begin{array}{c c} 1 - 3 \\ 1 - 2 \end{array}$	ЛЭП 3×0,063	77	19	20	2,4
LIU	2-3	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1	16 16			
LII	1 - 3	ЛЭП 5×0,063 ЛЭП 5×0,063	56 56	28 28	50 90	2,4 2,4
L12	4-5	ПЭВТЛ-1 0,1	1			

Обозначение на схеме	Обозначение выводов	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индук- тивность, мкГн	Доброт- ность, раз, не менее	Частота измерения, МГц		
	Блок ЧМ (A6)							
LI	2—1 1—3	ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,315	11	0,34	70	70		
L2	5-4 $4-1$ $1-2$	ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,315	2 4,5 7	0,35	70	70		
L3 L4	$\begin{array}{c} 3-4 \\ 1-2 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭШО 0,315	11,5 11,5	0,33 0,33	70 70	70 70		
L5	1—3 3—2 1—2 1—3	ПЭШО 0,315 ПЭШО 0,315 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125	3 8 16 8	3	80	10,7		
L6 L7	3—2 3—4 4—5 2—3	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭШО 0,315 ПЭШО 0,224	9,5 6 4	1,2 0,25 0,43	80 80 60	10,7 70 70		
L8 L9, L12 L15, L18,	1—3 1—3 1—2	ПЭШО 0,224 ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,56	4 44 6	44 0,15	60 80	10,7 24		
L23, L10, L11, L13, L14, L16, L17, L19, L20	2-1	ПЭВТЛ-1 0,125	8	1,2	65	10,7		
L21 L22 L24	$ \begin{array}{c c} 2-3 \\ 3-1 \\ 5-4 \\ 4-5 \\ 3-1 \end{array} $	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,125	4 4 640 7 8	5200 0,7 2,7	30 60 55	0,03125 21 10,7		
L25	$ \begin{array}{c c} 5-4 \\ 1-3 \\ 1-2 \end{array} $	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125	8 8 4	1,1	55	10,7		
L26 L27	2—3 3—1 1—3	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ1-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,08	4 11 450	1,05 2400	80 30	21 21,25 кГц		
Блок питания (А9)								
	1—4	ПЭВТЛ-1 0,1	480					

них антенн 12, потянув его вверх и вправо до выхода лапок устройства из отверстий в боковой стене шасси.

Блоки ЧМ и корректора поворачивают на 90° вокруг опор, расположенных внизу, что обеспечивает их ремонт без снятия с шасси. Перед поворотом блока ЧМ необходимо снять устройство подключения внешних антенн, отвернуть два винта в верхней части блока и повернуть блок на 90°. Стопорные нити обеспечивают фиксацию блока в нижнем положении.

Для отсоединения блока корректора от шасси тюнера-усилителя необходимо: отвер-

нуть четыре винта крепления блока к шасси; осторожно потянуть блок на себя до выхода выступов опорных кронштейнов в круглые отверстия пластмассовых направляющих — шарниров шасси; повернуть блок на 90° до натяжения стопорных нитей.

Блоки ЧМ и корректора в повернутом положении обеспечивают доступ к блоку АМ со стороны как элементов, так и печатных проводников.

Для снятия и разборки блока РКВ необходимо: отвернуть четыре винта, крепящие блок к шасси, и отделить блок от боковой стенки; открутить четыре винта и снять экран;

 ${
m T}\,{
m a}\,{
m 6}\,{
m n}\,{
m u}\,{
m I}\,{
m a}\,{
m 1}.2.$ Намоточные данные трансформаторов радиоприемника «Ленинград-015-стерео»

Обозна- чение на схеме	Но- мер мот- ки	Номер вывода	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода	Сопро- тивле- ние, Ом	Индук- тив- ность, мкГн	Доброт- ность, раз
			Плата ан	тенных со	единителей (АЗ)			
Т	I II III IV	$\begin{array}{ c c c }\hline 2-4 \\ 1-5 \\ 2-5 \\ 1-3 \\\hline \end{array}$		3,5 3,5 3,5 3,5	HB-0,2 1-500 HB-0,2 1-500 HB-0,2 1-500 HB-0,2 1-500			
			•	Блок ЧМ	(A6)			
Tl	II	8—7 4—5	Много- слойная, виток к	72 96	ПЭВТЛ-1 0,28 ПЭВТЛ-1 0,1	0,62 6,9	515	115
T2	I II III	$\begin{array}{ c c } & 4-5 \\ 2-3 \\ 1-2 & \end{array}$	витку Внавал То же Внавал	640 920 920	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08	36 72 96	5,2	32
		•	Б	Блок питан	иия (А9)	,	,	•
TI	Ia Iб Эк-	$\begin{vmatrix} 1-2\\ 3-6\\ 0 \end{vmatrix}$		660 762 1	ПЭТВ-939 0,15 ПЭТВ-939 0,15 Фольга А7-М 0,05			
Т2	pan II III I II III IV	7—8 9—10 6—2 2—1 3—4 4—5		45 45 40 40 290 290	ПЭТВ-939 0,62 ПЭТВ-939 0,62 ПЭТВ-2 0,1 ПЭТВ-2 0,1 ПЭТВ-2 0,1 ПЭТВ-2 0,1	1,3 1,3		

Таблица 1.3. Возможные неисправности радиоприемника «Ленинград-015-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения		
Отсутствуют шумы и звук при показаниях индикаторов о на-	Обрыв в цепях громкоговорителей	Проверить омметром цепи		
личии приема станции	Не работает УЗЧ	Проверить режимы транзи- сторов УЗЧ		
Отсутствуют шумы и звук при показаниях индикаторов о на- личии приема станции, лампы подсвета не горят	Нарушен контакт в переклю- чателе S4 (питание)	Проверить омметром контактные группы и при необходимости заменить переключатель		
Подерета не горин Отсутствуют шумы и звук при показаниях индикаторов о на- личии приема станции, лампы подсвета горят	Нарушен контакт в переключателе S3 (выключение громкоговорителей)	Проверить омметром контактные группы и при необходимости заменить переключатель		
	Перегорели предохранители F1 и F2 платы УЗЧ	Определить причину, устранить неисправность, заменить предохранитель		
Значительные искажения звука во всех режимах работы при- емника	Вышли из строя транзисторы V23—V26 или отсутствует контакт в движках резисторов R37, R39 платы УЗЧ	Поочередно проверить указанные элементы и при необходимости заменить их		

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Приемник не перестраивается во всех диапазонах	Отсутствует напряжение перестройки варикапов	Отыскать причину отсутствия, поочередно измеряя напряжение 27 В или перестройки на блоке питания,
Настройка во всех диапазонах не соответствует градуировке шкал	Управляющее напряжение не соответствует норме	корректора, УКВ РКВ, АМ Проверить вольтметром напряжение 5 и 27 В на БП и подстроить их. Установить необходимые напряжения резисторами R13, R14, R18—R22 блока корректора
Приемник не работает на одном из диапазонов	Обрыв контурных катушек, отсутствие контакта в переключателе соответствующего диапазона	Отыскать плохой контакт и устранить неисправность
Не включается один из диапазонов УКВ, РКВ, КСДВ	Неисправен переключа- тель данного диапазона	Проверить переключатель, отремонтировать или заменить его
Не работает система БШН	Нарушен контакт в переключателе S2.4 (БШН) блока AM	Проверить омметром контактную группу и при необходимости заменить переключатель
Не работает система АПЧ	Сбилась регулировка катушки индуктивности L26 блока ЧМ Нарушен контакт в переключателе S2 или контакты 14, 16 блока корректора	Отрегулировать катушку Проверить омметром контактную группу переключателя и указанные контакты

отделить плату от стенки; открутить четыре винта и снять экран; отделить плату от основания, вывернув четыре колонки.

Для снятия платы регуляторов громкости и тембра необходимо: отвернуть на один-два оборота два винта; с помощью накладок 2, прижимающих плату к шасси, слегка приподнять плату вверх и потянуть нижнюю часть на себя. При этом блок корректора должен находиться в верхнем положении.

Блок питания крепится к шасси двумя винтами. Для его снятия необходимо отвернуть эти винты, потянуть блок на себя и вынуть его из отсека шасси в пределах монтажного жгута. Правая часть блока прижимается к шасси проходным винтом крепления задней крышки.

Присоединение узлов и блоков к шасси производится в обратной последовательности.

Для доступа к верньерно-шкальному устройству (ВШУ) с целью проведения его ремонта необходимо отвернуть четыре винта крепления блока корректора и повернуть его, как описано выше. Сборку ВШУ после замены резистора настройки производят в следующей

последовательности (см. рис. 1.4): на оси резистора 10 установить зубчатые колеса 6, 8 с компенсационной пружиной 7; завернуть стопорный винт зубчатого колеса 6; повернуть ось резистора против часовой стрелки до упора. Перед установкой шкива 4 пружину 7 следует натянуть перемещением зубчатого колеса 8, обеспечив безлюфтовую передачу. Ввести в зацепление шкив 4 так, чтобы паз на шкиве был справа. Зафиксировать шкив на оси стопорной шайбой, предварительно установив пружину 5.

Для натяжения нити необходимо: повернуть шкив 4 против часовой стрелки до упора, проверив плавность хода, при этом паз шкива должен переместиться влево; накинуть петлю нити 2 на штырь шкива и натянуть нить согласно рис. 1.4. Конец нити необходимо связать петлей и зацепить за крючок пружины 5. Вращением ручки настройки 11 перевести верньерное устройство в крайнее левое положение по шкале и установить стрелку 3, совместив визир с нулевой отметкой шкалы.

Перечень возможных неисправностей, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 1.3.

«Меркурий-210»

«Меркурий-210» — переносной радиовещательный приемник второй группы сложности, предназначен для приема программ радиовещательных станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ в диапазоне УКВ.

Радиоприемник имеет следующие вспомогательные устройства (рис. 1.6, a-6): внут-

реннюю антенну для диапазонов ДВ и СВ, телескопическую антенну для диапазонов УКВ и КВ, отключаемые системы АПЧ и бесшумной настройки в диапазоне УКВ, индикатор настройки на принимаемую станцию во всех диапазонах на светодиодах, ручку точной настройки в диапазонах тракта АМ, подсветку шкалы, раздельные регулировки тембра по высоким и низким частотам, сетевой соеди-





Рис. 1.6. Радиоприемник «Меркурий-210»:

a — вид спереди и сбоку: 1 — кнопка включения БШН; 2 — кнопка включения АПЧ; 3 — кнопка включения подсветки шкалы; 4 — кнопка включения питания; 5 — ручка регулятора громкости; 6 — ручка регулятора тембра ВЧ; 7 — ручка регулятора тембра НЧ; 8 — кнопки переключения диапазонов ДВ, СВ, КВ1 — КВ4, УКВ; 9 — индикатор настройки на станцию; 10 — ручка настройки; 11 — розетка для подключения магнитофона; 12 — розетка для подключения внешнего источника питания,

6 — вид сзади и сбоку; 1 — телескопическая антенна; 2 — батарейные отсеки; 3 — розетка для подключения внешней антенны в диапазонах ДВ, СВ, КВ и заземления; 4 — розетка для подключения внешней антенны в диапазоне УКВ (среднее гнездо — потенциальное, крайние — заземление); 5 — ручка точной настройки на станцию








Рис. 1.7. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Меркурий-201»





нитель, содержащий устройство автоматического отключения внутренней батареи питания, соединительный шнур для питания приемника от прикуривателя автомобиля.

В радиоприемнике имеются розетки для подключения: внешней антенны для диапазонов ДВ, СВ, КВ; внешней несимметричной антенны для диапазона УКВ; магнитофона на запись; головного телефона; выносного источника питания.

Питание радиоприемника может осуществляться от внутреннего источника из шести элементов типа 343 либо от внешнего источника постоянного тока с напряжением 12 В, а также от сети переменного тока напряжением 220 В с выносного блока питания.

Технические характеристики

Диапазоны прини- маемых частот (волн):	
ДВ, кГц (м) 148.	285
	1050)
	.1607
КВ1, МГц (м) . 5,95.	186,7)
	48,4)
КВ2, МГц (м) . 7,1.	7,3
(42,3.	41,1)
	9,8
(31,6.	30,7)
	12,1 24,8)
УКВ, МГц (м) . (25,0. 65,8.	
	4,06)
Чувствительность, ограничен-	,,
ная шумами, при соотноше-	
нии сигнал-шум не менее	
20 дБ в диапазонах ДВ, СВ	
и КВ и не менее 26 дБ в диа-	
пазоне УКВ с внутренней ан-	
тенны, мВ/м, в диапазонах:	
ДВ СВ	1,5
	$\substack{0,7\\0,2}$
*****	0,2
УКВ	0,000
нему каналу (при расстрой-	
нему каналу (при расстрой- ке на 9 кГц) в диапазонах	
ДВ, СВ, дБ, не менее	40
Избирательность по зеркаль-	
ному каналу, дБ, не менее,	
в диапазонах:	4.0
ДВ	40
	34 14
*****	38
УКВ	36
тракта по электрическому на-	
пряжению, %, не более, в	
диапазонах:	
СВ (до 400 Гц)	5
СВ (свыше 400 Гц)	4
УКВ (на 1000 Гц)	2

производимых частот по зву-	
ковому давлению, Гц, в диа-	
пазонах:	
ДВ, СВ, КВ	
УКВ	12510 000
Выходная мощность, Вт:	
номинальная	1
MONORMOREMON	9

Номинальный диапазон вос-

Принципиальная схема. Радиоприемник «Меркурий-210» выполнен по супергетеродинной схеме преобразования принимаемых сигналов с раздельными трактами АМ и ЧМ. Принципиальная схема радиоприемника приведена на рис. 1.7. Она содержит следующие функциональные узлы и блоки: блок УКВ (Å2); тракт ПЧ-ЧМ, включающий усилитель, ограничитель, детектор сигналов ПЧ-ЧМ, устройство БШН, формирователь напряжения АПЧ; входные цепи диапазонов ДВ, СВ, КВ; усилитель-преобразователь частоты сигналов тракта АМ; усилитель сигналов звуковой частоты; каскады регулировок громкости и тембров; стабилизатор напряжения питания; комбинированный блок (А1), содержащий все перечисленные функциональные блоки и элементы схемы общей печатной платы; блок питания от сети.

Тракт ЧМ радиоприемника состоит из функционально законченного блока УКВ и тракта ПЧ-ЧМ. Блок УКВ (А2) выполнен на многофункциональной микросхеме К237XA5. Частотно-модулированный сигнал радиовещательной станции, принятой в УКВ диапазоне, со штыревой антенны поступает на вход блока УКВ, проходит через входной широкополосный контур L2C1C2, усиливается каскадами УРЧ микросхемы и преобразуется в смесителе в сигнал ПЧ (10,7 МГц).

Контурами УРЧ и гетеродина являются соответственно L3C7V1.2 и L6C12C11V1.3V1.4. Контуры перестраиваются в диапазоне принимаемых частот с помощью варикапов. Для АПЧ гетеродина используют отдельный варикап V1.4, включенный в контур гетеродина. При включении кнопки АПЧ на варикап через вывод 6 блока УКВ с блока D3 подается постоянное напряжение, пропорциональное отклонению ПЧ от точного значения (10,7 МГц).

Выход емесителя (выводы 8 и 9 микросхемы) нагружен на контур L7C13, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Сигнал ПЧ снимается с вывода 7 блока УКВ.

Тракт ПЧ-ЧМ выполняет функции усилителя сигналов ПЧ и детектора ЧМ сигналов. Он выполнен на интегральной микросхеме К174ХА6 и транзисторах V13 и V19. Сигнал ПЧ (10,7 МГц) поступает с вывода 7 блока А2 на базу транзистора V13, усиливается этим каскадом и через контур ПЧ L23C59 и пьезо-

фильтр Z2 поступает на вывод 18 микросхемы D3. Микросхема обеспечивает усиление сигнала ПЧ, его ограничение и детектирование. Сигнал звуковой частоты снимается с вывода 7 микросхемы D3.

Микросхема D3 обеспечивает также подавление шумов и боковых настроек при настройке радиоприемника на принимаемую станцию.

С вывода 5 микросхемы D3 снимается сигнал для обеспечения АПЧ гетеродина. С вывода 7 микросхемы снимается сигнал звуковой частоты и поступает на вход блока регулировки тембров.

Тракт АМ. Для приема АМ сигналов радиовещательных станций в радиоприемнике используют: магнитную антенну W2 для диапазонов ДВ и СВ и штыревую антенну

W1 для диапазонов КВ.

Входные цепи диапазонов ДВ и СВ представляют собой одиночные контуры L4C2C5V1.1 и L2C1C4V1.1. Катушки этих контуров вместе с катушками связи L5, L3 и антенной катушкой L1 расположены на ферритовом стержне.

Входные контуры в диапазонах: KB1 - L7C15C10V1.1, KB2 - L5C14C9V1.1, KB3 - L3C13C8V1.1 и KB4 - L1C12C7V1.1 с внешней антенной. Катушками связи соответствен-

но являются L8, L6, L4 и L2.

Гетеродинными контурами диапазонов ДВ, СВ, КВ1, КВ2, КВ3, КВ4 соответственно являются L19C39C38C31V1.3V1.4, L17C36C37V1.3V1.4, L15C46C35C30V1.2, L13C44C34C29V1.2, L11C43C33C27V1.2, L9C42C32C26V1.2, а катушками связи—L20, L18, L16, L14, L12, L10.

Коммутация входных и гетеродинных контуров в диапазонах ДВ, СВ, КВ1 — КВ4 осуществляется переключателями S1.2 — S1.7.

Настройка приемника во всех диапазонах


тракта AM также электронная с помощью варикапов. Управляющее напряжение на варикапы V1.1 - V1.4 подается с блока стабилизатора (вывод 8 микросборки D1) через потенциометр R1 и изменяется в пределах 1...5 B.

Преобразователь частоты АМ сигналов построен на микросборке D2K224XA6, выполняющей функции УРЧ, смесителя и УПЧ. Сигнал с входных контуров тракта АМ подается на выводы 7 и 8 микросборки (вход УРЧ) через эмиттерные повторители на транзисторах V2 и V3, усиливается каскадами УРЧ микросборки и поступает на смеситель. Туда же поступает и сигнал гетеродина, выполненного на транзисторах V5, V6. Полученный после преобразования сигнал ПЧ (465 кГц) снимается с выхода смесителя (с выводов 5 и 6 микросборки). К выходу смесителя подключен контур L22C57, также настроенный на частоту 465 кГц и предназначенный для согласования с пьезофильтром Z1 ФП1П-023, определяющим избирательность приемника по соседнему каналу.

К выводу 18 микросборки подключен индикатор точной настройки на станцию, выполненный на транзисторах V7, V9, V11. При точной настройке на станцию светоизлучающий диод V1 гаснет, а при расстройке —

С пьезофильтра сигнал ПЧ поступает на вход УПЧ (вывод 10 микросборки), усиливается, выделяется контуром L23C67, настроенным на частоту 465 к Γ ц (с вывода 12 микросборки), детектируется, и с вывода 16 микросборки снимается сигнал звуковой частоты (34).

Сигнал ЗЧ с тракта либо ПЧ-ЧМ, либо ПЧ-АМ подается в блок регулировки громкости и тембров (РГТ) на разные его входы



загорается.

Рис. 1.8. Принципиальная электрическая схема микросборки блока РГТ

(выводы 4 и 3 соответственно). Блок выполнен в виде микросборки. Ее принципиальная электрическая схема приведена на рис. 1.8.

Блок РГТ содержит электронные ключи, элементы устройства частотной коррекции, выход для подключения магнитофона. Управление ключами трактов осуществляется подачей постоянного напряжения 5,6 В на соответствующие контакты 2 и 5.

Схема темброблока представляет собой усилитель с частотно-зависимыми цепями обратной связи. Регулировка нижних звуковых частот осуществляется переменным резистором R2, а регулировка по верхним — резистором R4. Глубина регулировки тембра на частотах 125 и 10 000 Гц составляет ±6 дБ.

Регулировка громкости осуществляется потенциометром R4. С блока РГТ сигнал подается на блок УЗЧ, который также выполнен в виде микросборки. Ее принципиальная схема приведена на рис. 1.9. Схема содержит предварительный дифференциальный усилитель и усилитель мощности.

Усиленный и отрегулированный сигнал с блока УЗЧ подается на громкоговоритель В1.

Для питания блока A2 и микросборок D2 — D4 служит стабилизатор напряжения компенсационного типа, выполненный на микросхеме K224EH2. На вход стабилизатора напряжения (вывод 1) от источника питания подается напряжение 9 В и снимается 5,6 В (с вывода 8).

Питание приемника осуществляется либо от шести элементов типа 343, либо от внешнего источника постоянного тока напряжения 12 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через выносной блок питания.

Выносной блок питания на 12 В состоит из сетевого трансформатора T1, диодного выпрямителя V1 и конденсатора C1.

Для подсветки шкалы и индикации наличия питания служат лампы накаливания Н1 и H2.

Напряжения на выводах транзисторов, микросхем и микросборок приведены на принципиальной схеме. Конструкция. Несущим элементом конструкции приемника является пластмассовое шасси, к которому крепятся: печатная плата с установленными на ней электрорадиоэлементами, магнитная антенна, регуляторы громкости и тембра, ручка переноски приемника, передняя и задняя стенки корпуса приемника.

Ферритовый стержень магнитной антенны крепится к шасси с помощью двух кронштейнов. Катушки входных цепей диапазонов ДВ и СВ намотаны на полистирольных каркасах и закреплены на стержне с помощью картонных прокладок и фиксирующей массы.

Штыревая телескопическая антенна состоит из пяти звеньев и шарнирного устройства, обеспечивающего наклон антенны на 90° и вращение ее на 360° относительно вертикальной оси. Антенна расположена на задней стенке корпуса и крепится к ней с помощью пружины.

На передней стенке корпуса размещены верньерное устройство и ручка настройки. Сбоку корпуса имеются розетки для подключения внешних антенн для трактов АМ и ЧМ, телефона, внешнего источника питания и магнитофона на запись.

Намоточные данные контурных катушек индуктивности приведены в табл. 1.4.

Расположение электрорадиоэлементов на печатной плате приемника показано на рис. 1.10.

Порядок разборки и сборки приемника. Для разборки приемника необходимо: отключить приемник от сети, вынув вилку выносного блока питания из сетевой розетки, а вторую вилку — из розетки приемника; при автономном питании снять обе крышки отсеков питания, извлечь элементы; снять переднюю крышку корпуса приемника, отвинтив предварительно со стороны задней стейки четыре винта крепления; отпаять провод, соединяющий штыревую антенну с печатной платой, и снять заднюю стенку, обеспечив доступ к электрорадиоэлементам.

Раскрытый приемник тщательно осматривают и по мере выявления неисправностей





Рис. 1.9. Принципиальная электрическая схема микросборки блока УЗЧ

Таблица 1.4. Намоточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Меркурий-210»

таолица 1.4. па	моточные	данные катушек ин	дуктивности	радиоприе	мника « <i>М</i>	еркурии-210»
Обозначение на схеме	Обозна- чение выводов	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн	Доброт- ность, раз, не менее	Частота измерения, МГц
		Магнитная ан	тенна (W 2)			
L1 L2 (входная, L3 CB)	$\begin{vmatrix} 1-2 \\ 3-0-4 \end{vmatrix}$	ПЭВТЛ-2 0,125 ЛЭШО 10×0,07 ПЭВТЛ-2 0,125	30 54 6+6	9	76	7,95
L4 (входная, L5 ДВ)	$\begin{vmatrix} 1 - 2 \\ 3 - 0 - 4 \end{vmatrix}$	ПЭВТЛ-2 0,125 ПЭВТЛ-2 0,125 ПЭВТЛ-2 0,125	$168(28\times6)$ $25+25$	140	40 40	2,525 2,525
		Комбинированны	ый блок (А1)			
L7 (входная, L8 KB1)	$\begin{vmatrix} 3-7-4 \\ 1-6 \end{vmatrix}$	ПЭВТЛ-2 0,125 ПЭВТЛ-2 0,125	22,5+22,5 12	4,2	40	7,95
L6 (входная, L6 KB2)	3—7—4 1—6	ПЭВТЛ-2 0,125 ПЭВТЛ-2 0,125	17,5+8,5 7,75	2,4	60	7,95
L3 (входная, L4 KB3)	3-7-4	ПЭВТЛ-2 0,125 ПЭВТЛ-2 0,125	13,5+6,5 5,75	3,3	40	7,95
L1 (входная, L2 KB4)	3-7-4	ПЭВТЛ-2 0,125 ПЭВТЛ-2 0,125	12,5+4,5 3,75	2	50	7,95
L15 (гетеродинная, L16 KB1)	6—1 4—3	ПЭВТЛ-2 0,16 ПЭВТЛ-2 0,1	39 26	11	40	2,525
L13 (гетеродинная, L14 KB2)	6—1 4—3	ПЭВТЛ-2 0,224 ПЭВТЛ-2 0,1	28		35	2,525
L11 (гетеродинная, L12 KB3)	6—1 4—3	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,224 ПЭВТЛ-2 0.1	22 17	6,1	45	7,95
L12 КВ3) L9 (гетеродинная, L10 КВ4)	6—1 4—3	ПЭВТЛ-2 0,224	18	6,0	40	7,95
L23 (ПЧ)	1-3	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,1	18 16,25	2,24	40	7,95
L24 (ПЧ) L26 (ПЧ—ЧМ) L19 (гетеродинная,	5—4 1—3 1—7—6	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,16 ПЭВТЛ-2 0,1	3,75 6,26 336+84	0,43	60	25,25
L20 ДВ) L17 (гетеродинная, L18 СВ)	$\begin{vmatrix} 4-3 \\ 1-7-8 \\ 4-3 \end{vmatrix}$	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,1	51 200+50			
L22 (согласова- ния,	4—5— 2—6—7	ПЭВТЛ-2 0,1	39 88+30+ +30+88			0,465
L21 AM) L25 (детекторная)	1-3 1-6	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,16	69 75	127	40	0,795
		Блок УКІ	B (A2)			
L1 (входная, L2 УКВ)	3—4 5—1	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,5	1,25 6,75	0,35	55	25,25
L3 (УРЧ, L4 УКВ)	1—5 3—4	ПЭВТЛ-2 0,5 ПЭВТЛ-2 0,1	5,75 1,75	0,4	60	25,25
L5 (гетеродинная, L6 УКВ)	1—5 3—4	ПЭВТЛ-2 0,2 ПЭВТЛ-2 0,5	1,75 1,75 5,25	0,44	55	25,25
L7 (ПЧ ЧМ) L8 (ПЧ—ЧМ)	1 - 0 - 3 $5 - 4$	ПЭВТЛ-2 0,3 ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,1	8+8 3,75	2,24	40	7,95
Блок питания						
Τι	$\begin{vmatrix} 1-3 \\ 4-5 \end{vmatrix}$	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,4	4200 255			
					L	<u> </u>

разбирают на отдельные узлы и детали. Возможные неисправности приемника и способы их устранения приведены в табл. 1.5.

После устранения неисправностей сборка приемника производится в обратной последовательности.






Рис. 1.10. Расположение радиоэлементов на печатной плате радиоприемника «Меркурий-210»

Таблица 1.5. Возможные неисправности радиоприемника «Меркурий-210» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Приемник не работает, напряжение источника питания нормальное, в громкоговорителе не слышен шум приемника, при этом:		
ток покоя равен нулю ток покоя не соответствует норме	Обрыв в проводниках, соединяющих батарею с платой Обрыв в проводнике, соединяющем плату с громкоговорителем; обрыв в звуковой катушке громкоговорителя; нарушен контакт в телефонном гнезде или в соединителе, соединяющем громкоговоритель с печатной платой	Проверить омметром цепи, устранить нарушение Проверить омметром каждую из цепей
ток покоя значительно больше нормы Приемник не работает от сети, лампы подсветки не светятся	нечатной платои Неисправна микросборка УЗЧ (выходные транзисторы) Неисправен предохранитель, нарушен контакт между штырями сетевого соединителя	Заменить микросборку Проверить омметром предохранитель и контакт между штырями сетевого соединителя, неисправные заме-
Приемник не работает на одном из диапазонов Нет приема во всех диапазонах АМ Нет приема в УКВ диапазоне	Неисправны катушки входного или гетеродинного контура Неисправна микросхема D2 или D1 Обрыв в проводнике, соединяющем микросхему D1 с переключателем диапазона УКВ, или неисправна микросхема	нить Проверить омметром катушку, неисправную заменить Проверить режимы микросхем, неисправную заменить Проверить омметром указанную цепь, проверить наличие напряжения 5,6 В на входе микросхемы D1
Возбуждение в тракте УКВ	D1 Расстроена катушка L24 контура ПЧ-ЧМ	Подстроить контур ПЧ-ЧМ на частоту 10,7 МГц

Раздел 2

ПЕРЕНОСНЫЕ КАССЕТНЫЕ МАГНИТОЛЫ

«Арго-004-стерео»

«Арго-004-стерео» — переносная стереофоническая магнитола высшей группы сложности, предназначена для приема монофонических программ радиовещательных станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ, приема монофонических и стереофонических программ радиовещательных станций с ЧМ в диапазоне УКВ, записи принимаемых программ, записи с помощью микрофонов, воспроизведения фонограмм, записанных на магнитной ленте.

Магнитола имеет следующие вспомогательные устройства: внутреннюю антенну для диапазонов ДВ и СВ, две выдвижные телескопические антенны для диапазонов УКВ и КВ, обзорно-фиксированные настройки в

диапазонах ДВ, СВ, УКВ, отключаемую систему АПЧ, систему бесшумной настройки в диапазоне УКВ, световую индикацию приема стереопрограммы и многолучевого приема, возможность автоматического переключения режимов «Моно-стерео», стрелочный индикатор настройки (рис. 2.1).

Для обеспечения высокого качества звучания в магнитоле применены двухполосные акустические системы. Кроме того, в магнитоле предусмотрены: ступенчатая регулировка полосы пропускания в диапазонах ДВ, СВ, КВ; раздельная плавная регулировка тембра по НЧ и ВЧ; тонкомпенсированная регулировка громкости; балансировка стереоканалов; электронный расширитель стереобазы. К магнитоле можно подключить внешние акустические системы и стереотелефоны. При




Рис. 2.1. Магнитола «Арго-004-стерео»:

а — вид со стороны левой панели: 1 — кнопка включения ламп подсветки шкалы при автоматическом питании и индикатора контроля разряда батарей; 2 — кнопка включения индикатора настройки приемника; 3— кнопка отключения автоматического перевода в режим «Стерео» в диапазоне УКВ; 4— ВЧ громкоговоритель левого канала; 5— регулятор уровня сигнала записи левого канала; 6 — регулятор уровня сигнала записи правого канала; 7 световой индикатор приема стереопередач в диапазоне УКВ; 8 — стрелочный индикатор уровня записи в левом канале и степени разряда батарен; 9 — стрелочный индикатор уровня записи в правом канале и точной настройки приемника; 10 — световой индикатор работы магнитолы от батарей или подключения к внешнему источнику питания; 11 — световой индикатор включения на запись; 12 — световой индикатор многолучевого

то — световой индикатор выпочения на запись, 12 — световой индикатор многолучевого приема; 13 — стредочный индикатор мискированной настройки в диапазонах ДВ и СВ; 14 — стредочный индикатор частоты фиксированной настройки в диапазоне УКВ; 15 — шкала приемника; 16 — регулятор гембра ВЧ; 17 — регулятор гетореобаланса; 19 — ВЧ громкоговоритель правого канала; 20 — ручка плавной настройки приемника; 21 — регулятор громкости; 22 — встроенный микрофон правого канала; 23 широкополосный громкоговоритель правого канала; 24 — клавиша перемотки «Вперед»; 25 — клавиша временной остановки магнитной ленты; 26 — клавиша включения магнитофона на воспроизведение; 27 — клавиша перемотки «Назад»; 28 — клавиша включения магнитофона на запись; 29 — клавиша выключения лентопротяжного механизма и изъятия кассеты (при повторном нажатии); 30 — крышка кассетоприемника; 31 — кнопка сброса показаний счетчика магнитной ленты; 32 — счетчик магнитной ленты; 33 — широкополосный громкоговоритель левого канала; 34 — встроенный микрофон левого канала;

6 — вид сверху: 1 — кнопка включения приемника; 2 — кнопка автоматического выключения магнитолы; 3 — кнопка включения звукоснимателя; 4 — кнопка включения расширителя стереобазы; 5 — кнопка включения микрофона; 6 — кнопка переключения записи на АРУЗ; 7 — кнопка включения растянутого диапазона КВ1 в режиме плавной нао — кнопка переключения запичи на дезо, г — кнопка включения растянутого диапазона КВ2 в режиме плавной настройки и фиксированной настройки и фиксированной настройки в диапазона УКВ; 8 — кнопка включения растянутого диапазона КВ2 в режиме плавной настройки и фиксированной настройки в диапазоне УКВ; 9 — кнопка включения диапазона КВ3 в режиме плавной настройки и фиксированной настройки в диапазоне УКВ; 10 — кнопка включения диапазона КВЗ в режиме плавной настройки и фиксированной настройки в диапазоне УКВ; 11 — кнопка включения АПЧ; 12 — кнопка включения УКВ; 13 — кнопка включения ДВ; 14 — кнопка включения СВ; 15 кнопка включения обзорного диапазона КВ; 16 — кнопка включения широкой полосы пропускания в диапазонах ДВ, СВ, КВ и отключения БШН в диапазоне УКВ; 17 — кнопка включения плавной настройки приемника; 18 — кнопка фиксированной настройки в диапазоне CB2; 19 — кнопка фиксированной настройки в диапазоне CB1; 20 — кнопка фиксированной настройки в диапазоне ДВ2; 21 — кнопка фиксированной настройки в диапазоне ДВ1;

учванной настроими в дианазоне ДВ1, 21— кнопка филсированной настроими в дианазоне ДВ1, а — вид со стороны задней стенки: 1— ручка переноски; 2— телескопическая антенна; 3— гнездо для подключения внешней антенны в дианазонех ДВ, СВ, КВ; 4— гнездо для подключения заземления; 5— гнездо для подключения внешней антенны в дианазоне УКВ; 6— гнездо предохранителя сетевого питания; 7— гнездо для подключения шнура питания от сети; 8 — гнездо для подключения внешнего источника питания постоянного тока; 9 — переменные резисторы фиксированных настроек; 10 — отсек для сетевого шнура питания; 11 — отсек для установки элементов питания;

z — вид слева: 1 — кнопка отключения системы шумопонижения в режиме воспроизведения и отстройка помех генератора в режиме записи; 2 — кнопка переключения на работу с различными типами лент; 3 — гнездо для подключения внешнего источника сигнала; 4 — гнездо линейного выхода; 5 — гнездо для подключения стереомикрофона; — гнездо для подключения стереотелефонов, 7, 8 — гнезда для подключения внешних акустических систем левого и правого каналов

S)

подключении стереотелефонов встроенная акустическая система отключается.

Магнитола обеспечивает работу с двумя типами магнитной ленты: нормальной (уFe₂O₃) и хромдиоксидной (СгО2).

В магнитоле имеются: раздельные регуляторы ручной установки уровня записываемого сигнала в каждом канале, автоматическая регулировка уровня записи, система шумопонижения, автоматический останов при окончании магнитной ленты, режим «Пауза» для временной остановки магнитной ленты.

В магнитоле имеются гнезда и соединители для подключения внешних антенн, заземления, внешнего источника сигнала, линейного выхода, стереотелефонов, стереомикрофонов, внешних акустических систем левого и правого каналов, внешнего источника питания постоянного тока, шнура питания от сети переменного тока.

Технические характеристики

Радиоприемная часть

1 douonpacmitan sucto	
Диапазоны при- нимаемых частот (волн):	
ДВ, кГц (м) 1482850 (20271052,6)	
СВ, кГц (м) 5251607	
КВ, МГц (м) (571,4186,7) 5,9512,1	
(50,424,8) KB1, ΜΓμ (м) 5,956,2	
(50,448,4) KB2, MΓ _{II} (M) . 7,17,3	
КВЗ, МГц (м) . (42,341,1) 9,59,8	
(31,630,6)	
КВ4, МГц (м) . 11,712,1 (25,624,8)	
УКВ, МГц (м) . 65,874 (4,564,05)	
Чувствительность, ограничен- ная шумами, при соотноше-	
нии сигнал-шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ	
и КВ и не менее 26 дБ в	
диапазоне УКВ, не хуже:	
с внутренней антенны,	
мВ/м, в диапазонах:	
ДВ 2	
CB	
KB 0,3	
УКВ 0,008	5
УКВ 0,005 с внешней антенны,	
мкВ, не хуже, в диапа-	
зонах:	
ДВ 250	
ДВ	
KB 200	
$VKB (R_{BX} = 75 \text{ OM}) 2,5$	
Избирательность по соседне-	
му каналу (при расстройке	
на ± 9 к Γ ц) в диапазонах	
ДВ, СВ, дБ, не менее	

Избирательность по зеркаль-	
ному каналу, дБ, не менее,	
в диапазонах:	
ДВ (на частоте 200 кГц) .	34
СВ (на частоте 1000 кГц) .	32
КВ (на частоте 11,8 МГц).	12
УКВ (на частоте 69 МГц).	60
Уровень возникновения огра-	
ничения в диапазоне УКВ,	
мкВ/м, не более	5
мкВ/м, не более	
нах ДВ, СВ, КВ, дБ:	
изменение уровня сигнала	
на входе	40
изменение уровня сигнала	
на выходе, не более	10
Номинальное значение 114,	
МГц:	
тракта АМ	0,465
тракта ЧМ	10,7
тракта ЧМ	
характеристики, измеренной	
на выходе для подключения	
магнитофона на запись, в	
диапазоне УКВ в монорежи-	
ме, дБ, не более, в диапазоне	
воспроизводимых частот от 40	_
до 15 000 Гц	± 3
Коэффициент гармоник по	
электрическому напряжению,	
%, не более:	
в диапазоне УКВ в стерео-	
режиме на частотах моду-	
ляции, Гц:	
315	4
1000	2
6300	4
в диапазоне УКВ в моно-	
режиме на частотах моду-	
ляции, Гц:	0
315	3
1000	1,5
6300	3
частотах модуляции, Гц:	e
200400	6 5
Диапазон воспроизводимых	J
частот всего тракта по звуко-	
вому давлению при неравно-	
мерности 14 дБ в диапазо-	
Hay CR W VKR W 18 TF B	
нах СВ и УКВ и 18 дБ в диапазоне ДВ, Гц, не уже:	
тракта АМ	1504000
тракта ЧМ	8012 50
ipukiu iii	0012 00
M	
Магнитофонная ча	СТЬ
Номинальная скорость дви-	
жения магнитной ленты,	
см/с	4,76
Коэффициент детонации, %,	
не более	$\pm 0,25$
Рабочий диапазон частот на	
линейном выходе, Гц, не хуже	40 14 000
(для ленты CrO_2)	4014 000

Номинальное выходное на-	
пряжение на линейном выходе, В	0,5
нейном выходе, %, не более Относительный уровень пара-	4
зитных напряжений в канале записи-воспроизведения, дБ,	
не более	46
Общие параметр	ы
Выходная мощность (каждо-	
го канала), Вт: номинальная	1
максимальная, не менее:	1,5
при автономном питании при питании от сети	1,0
переменного тока	3,5
Диапазон регулирования тембра, дБ, не менее:	
НЧ	$^{+64}_{+68}$
Уровень среднего звукового	
давления, дБ, не менее Ток потребления от источни-	72
ков постоянного тока напря-	
жением 9 В, мА, не более, в режиме приема сигналов:	
$^{\text{режиме}}$ при $^{\text{при P}}_{\text{вых}} = 0$)	105
AM (при Р _{вых} =0)	75
воспроизведения фонограммы (при $P_{\text{вых}} = 0$)	200
Габаритные размеры	200
(без упаковки), км	$519 \times 327 \times 170$
Масса (без элементов пи- тания, с кассетой), кг,	
не более	7,5

Принципиальная схема. Магнитола выполнена по функционально-блочному принципу (рис. 2.2, а) и состоит из следующих блоков: АМ (АЗ), ЧМ (А2), питания (А12), фиксированных настроек (А1), ЛПМ (А7), магнитофона, регулировок (А11), микрофонов (А10 и А9).

Блок ЧМ (А2) представляет собой отдельный тракт приема сигналов в диапазоне УКВ, обеспечивающий селекцию, преобразование и усиление монофонических и стереофонических сигналов принимаемых программ, и содержит: блок УКВ, УПЧ ЧМ, стереодекодер (рис. 2.2,6).

Прием сигналов в диапазоне УКВ осуществляется на две телескопические поворотные антенны, используемые в качестве диполя и соединенные с блоком УКВ с помощью несимметричного фидера и симметрирующего трансформатора — линии со средней точкой.

Входной контур блока УКВ состоит из катушки индуктивности L1, конденсаторов C2 — C4 и перестраивается варикапом V1. Усилитель радиочастоты выполнен на полевом транзисторе V15 по схеме с заземленной промежуточной точкой входного контура. Схема

имеет мостовую конфигурацию, что позволяет с помощью конденсатора C7 нейтрализовать действие проходной емкости транзистора V15. В стоковой цепи транзистора V15 включен двухконтурный полосовой фильтр L2C8C10V2 и L3C13C16C15V3. Через конденсатор C11 заземляется вывод 4 катушки L2 по переменному току. Связь между контурами индуктивная. Перестройка контуров в диапазоне принимаемых частот осуществляется варикапами.

Напряжение местной петли APУ, снимаемое с первого каскада УПЧ, поступает в цепь затвора транзистора V15 через резистор R3 с делителя напряжения, выполненного на резисторах R2, R4, R5.

Смеситель блока УКВ выполнен по балансной схеме на микросхеме DA1 и работает в ключевом режиме. Сигнал подается на эмиттеры транзисторов синфазно через каскад на транзисторе V16, включенный по схеме с общим истоком. Напряжение гетеродина подается на базы транзисторов микросхемы через катушку связи с контура буферного каскада, выполненного на транзисторе V30. С помощью конденсатора С24 заземляется средняя точка обмотки связи по переменному току. Нагрузкой смесителя является полосовой L5C22L6C28 с индуктивной связью между контурами. Для обеспечения требуемой полосы пропускания контуры зашунтированы резисторами R15 и R23.

Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки на транзисторе V31. Контур гетеродина L4C17C23V5 также перестраивается варикапом.

Управляющее напряжение для перестройки варикапов в контурах блока УКВ подается через резисторы R1, R6, R9, R12. Установка режимов работы полевых транзисторов V15 и V16 осуществляется с помощью подстроечных резисторов R4 и R11 соответственно.

Для уменьшения паразитного напряжения с частотой гетеродина и его гармоник плата с элементами схемы блока УКВ помещена в металлический экран. Ввод и вывод сигналов и напряжений питания производятся через проходные конденсаторы С1, С6, С9, С12, С30 — С32.

Тракт УПЧ ЧМ обеспечивает селекцию, усиление и детектирование сигнала ПЧ, поступающего с выхода блока УКВ. Тракт выполнен по схеме с распределенной избирательностью и содержит пять каскадов усилителей-ограничителей на микросхемах DA3 — DA7. Избирательность тракта обеспечивают четыре двухконтурных полосовых фильтра с внешнеемкостной связью между контурами, являющиеся нагрузками усилителей-ограничителей.

Демодуляция сигналов ПЧ ЧМ осуществляется емкостным дискриминатором с фазовым детектированием, подключенным к выходу последнего каскада тракта УПЧ ЧМ. Контуры дискриминатора содержат катушки индуктив-





Рис. 2.2. Принципиальная электрическая схема магнитолы «Арго-004-стерео»:

a — схема соединений; δ — блок ЧМ; s — блок АМ; ϵ — блок фиксированных настроек; δ — блок лентопротяжного механизма; ϵ — блок магнитофона; κ — блок питания; s — блок преобразователя






Рис. 2.2. (продолжение)

ностей L16, L17 и конденсаторы C67, C76, C77. В качестве амплитудных детекторов дискриминатора служат диоды V10 и V11. Нагрузкой детекторов является RC-фильтр нижних частот R84R85C81C82. Для формирования управляющего напряжения АПЧ служит емкостный дискриминатор с фазовым детектированием на контурах L18C79 и L20C90C91. Напряжение для системы БШН формируется параллельным амплитудным детектором, выполненным на элементах C83, V12, R91, C85.

Сигнал ПЧ для формирования напряжения АПЧ и БШН снимается с резистора R70 и подается на однокаскадный усилитель ПЧ на транзисторе V25, нагрузкой которого является контур L18C79.

Напряжение смещения на базы транзисторов усилителей-ограничителей подается с эмиттерного повторителя на транзисторе V24. Напряжение устанавливается с помощью резистора R72.

Напряжение локальной петли АРУ для блока УКВ вырабатывается детектором на

транзисторе V17 и через проходной конденсатор C6 вводится в цепь затвора транзистора УРЧ V15.

Сигнал для индикации точной настройки формируется суммированием постоянной составляющей токов усилителя-ограничителя на резисторе R74. Падение напряжения на этом резисторе в широком динамическом диапазоне входных сигналов УПЧ ЧМ имеет зависимость от уровня входного сигнала, близкую к логарифмической. При многолучевом приеме в этом напряжении появляется низкочастотная составляющая, которая используется в устройстве индикации многолучевого приема (МЛП).

Стереодекодер служит для декодирования комплексного стереофонического сигнала, поступающего от дискриминатора. Кроме того, он осуществляет автоматическое переключение режимов «Моно-стерео» и вырабатывает напряжение индикации наличия стереопередачи. В стереодекодере используется метод суммарно-разностного преобразования полярно-модулированных колебаний.





Рис. 2.2. (продолжение)

Первый каскад стереодекодера выполнен на транзисторах V18 и V19. Контур восстановления поднесущей частоты образуют конденсатор С47 и обмотка 7—8 трансформатора Т1. Необходимый уровень восстановления поднесущей частоты (14 дБ) устанавливается подстроечным резистором R39.

С эмиттера транзистора V18 суммарный сигнал левого и правого каналов через цепь компенсации предыскажений R65C66 поступает на суммарно-разностный мост на резисторах R66, R68, R69, R73, R75, R76.

Транзистор V21 выполняет функцию амплитудного детектора поднесущей частоты, на который через эмиттерный повторитель V20 поступает сигнал с вторичной обмотки трансформатора T1. В коллекторную цепь транзистора V21 включен усилитель постоянного тока на транзисторе V22, выходное напряжение которого управляет индикатором наличия стереопередачи и коммутирует усилитель надтональных частот на транзисторе V23. При отсутствии поднесущей частоты ток в коллекторной цепи амплитудного детектора мал, усилитель постоянного тока закрыт напряжение на его выходе равно нулю стереоиндикатор не светится, а усилитель надтональных частот закрыт.

В коллекторную цепь усилителя надтональных частот включен колебательный контур, образованный первичной обмоткой трансформатора Т2 и конденсатором С58. К вторичной обмотке трансформатора Т2 подключен двухтактный детектор на диодах V6 — V9, выделяющий разностный сигнал левого и правого каналов.




После суммарно-разностной матрицы на ревисторах R66, R68, R69, R73, R75, R76 в каждом из каналов включены активные фильтры нижних частот, выполненные на транзисторах V26, V28 и V27, V29. Фильтры подавляют поднесущую частоту и ее гармоники. Разделение стереоканалов устанавливается подстроечными резисторами R68 и R75.

Блок АМ (АЗ) предназначен для селекции, усиления, преобразования и детектирования АМ РВ сигналов в диапазонах ДВ, СВ и КВ, а также для коммутации сигналов переменного и постоянного токов, обеспечивающих выбор нужных режимов работы приемника магнитолы, и коммутации цепей перестройки варикапов при смене диапазонов (рис. 2.2, в). Коммутация осуществляется переключателями, размещенными непосред-

ственно печатной плате блока на AM. Входными контурами являются: L1C8C21 – в диапазоне ДВ, L2C22 — в диапазоне СВ, L10C27C28 — в обзорном диапазоне КВ. Перестройка входных контуров производится благодаря подключаемым к ним варикапам V16. 1, V16. 2, включенным параллельно. Индуктивностями контуров в диапазонах ДВ и СВ являются катушки магнитных антенн. Индуктивная связь с наружной антенной осуществляется с помощью катушки L3, размещенной на ферритовом стержне между катушками L1 и L2.

Входной контур обзорного диапазона КВ связан с телескопической антенной через катушку L10, а с наружной антенной — с помощью конденсатора, C23 и катушки L10. Связь входных контуров со входом УРЧ,



выполненного на микросхеме D1, индуктивная, через катушку связи соответствующего диапазона.

Микросхема D1 выполняет функции: УРЧ, преобразователя частоты, УПЧ, УПТ системы APУ и индикатора точной настройки. Сигнал с входных контуров подводится к выводам 1 и 2 микросхемы; напряжение гетеродина — к выводам 4 и 5.

Гетеродин выполнен на транзисторе V17. Связь контуров гетеродина L4C9C10; L9C19C20; L11C25C26 с эмиттерной цепью транзистора V17 автотрансформаторная. Перестройка контуров гетеродина производится с помощью варикапов V16.3, V16.4, включенных параллельно. Для ограничения амплитуды гетеродина в коллекторную цепь транзистора V17 включены диоды V14, V15.

Избирательность тракта ПЧ по соседнему каналу обеспечивается двухконтурным полосовым фильтром L13C47C48, L14C51 с конденсатором емкостной связи C50, подключенным к выводу 15 микросхемы и пьезокерамическому фильтру Z1 с согласующим апериодическим усилителем на транзисторе V19.

Требуемая полоса пропускания УПЧ выбирается с помощью переключателя \$1.6. Широкая полоса обеспечивается полосовым LC-фильтром (при нажатой кнопке \$1.6), а узкая — последовательным соединением LC-фильтра и пьезокерамического фильтра (при ненажатой кнопке \$1.6).

С выхода избирательной системы напряжение ПЧ подается на вывод 12 микросхемы. К выводу 7 микросхемы подключен контур

Рис. 2.2. (продолжение)





Рис. 2.2. (продолжение)







Рис. 2.2. (продолжение)



L12C34, настроенный на ПЧ и являющийся коллекторной нагрузкой оконечного каскада УПЧ. Усиленный сигнал ПЧ поступает на диодный детектор V18, на выходе которого включены фильтры, ограничивающие спектр низкочастотного сигнала: R64C41 (НЧ) и R62C40 (ВЧ).

Напряжение, управляющее системой АРУ, снимается с выхода детектора и поступает через резистор R63 на вывод 9 микросхемы D1, к выводу 10 которой подключен стрелочный индикатор точной настройки.

Устройство АПЧ в диапазоне УКВ представляет собой трехкаскадный усилитель постоянного тока, выполненный на транзисторах V4, V5, V9, на вход которого поступает управляющее напряжение с дискриминатора системы АПЧ блока ЧМ. В эмиттерную цепь оконечного транзистора усилителя постоянного тока V9 при нажатии кнопки АПЧ S1.1 подключается резистор R3 (в режиме плавной настройки) или R33 (в A1, в режиме фиксированной настройки). С движка подключаемого резистора снимается управляющее напряжение варикапов. Изменение точной настройки на станцию приводит к изменению напряжения на эмиттере транзистора V9, что в свою очередь изменяет управляющее напряжение варикапов, восстанавливая точную настройку на станцию.

Устройство БШН в диапазоне УКВ обеспечивает подавление шумов и помех при перестройке приемника, а также подавление боковых настроек. Оно состоит из триггера, выполненного на транзисторах V8 и V10, и электронных ключей правого и левого каналов ЗЧ на транзисторах V1 и V2. Триггер управляется сигналом, поступающим на базу тран-

зистора V8 с амплитудного детектора системы БШН блока ЧМ. В исходном состоянии транзистор V8 закрыт, ключи V1 и V2 находятся в режиме насыщения и слабый низкочастотный сигнал (шумы, боковые настройки) не проходит на вход УЗЧ. Ослабление сигнала определяется отношением сопротивления резистора R32 (R34) к сопротивлению насыщенного транзистора V1 (V2).

При настройке на сигнал принимаемой станции с точностью, соответствующей ширине полосы пропускания резонансных контуров системы БШН (L18С79 в блоке ЧМ), триггер опрокидывается, электронные ключи переходят в закрытое состояние и полезный сигнал звуковой частоты подается на вход УЗЧ.

Устранение возможных акустических щелчков при срабатывании электронных ключей обеспечивается подачей сигнала через интегрирующую цепь R19C4. Термостабилизация порога срабатывания БШН обеспечивается терморезистором R29.

Фильтры надтональных частот левого и правого каналов L55C11L7C15C1C17 и L6C12L8C16C14C18 содержат режекторные контуры, настроенные на частоты 31,25 и 62,5 кГц. Фильтры включены между выходом стереодекодера, расположенного в блоке ЧМ, и входом УЗЧ, расположенного в блоке магнитофона.

Устройство световой индикации многолучевого приема сигнализирует о наличии искажений принимаемых сигналов за счет отражений УКВ от препятствий на пути их распространения и одновременного приема сигналов, пришедших с разных направлений.

Работа устройства индикации МЛП основана на том, что при многолучевом приеме





Рис. 2.2. (продолжение)



→ X2 Цепь Adpec Kona 24B YKBI-YKB4 =A3-S1.1:1 U MUN YKB = A3-S1.3:16 = A3-S1.4:18 = A3-S1.5:18 12 U MUH CB U MUH KB = A3 - S1.3:18 = A3 - R51 U MUH AB Uупр. варикап. 30 B 30 B Uynp. Bap. KB = A3-S1.5:21 Uynp. CB1, CB2 = A3-S1.4:21 *Иумр. ДВ1, ДВ2* = A3-S1.3:21 Иумр. УКВТ-УКВ4 = A3-S1.2:24 10 30 B =A3-S1.2:20 U ynp. UKB = A3: R40 U ynp. CB, AB = A3: R45

Рис. 2.2. (продолжение)

появляется характерная АМ поступающего на вход приемника ЧМ сигнала. На резисторе R74 блока ЧМ при этом появляется низкочастотная составляющая.

Устройство индикации многолучевого приема состоит из усилительного каскада на транзисторе V3 и триггера на транзисторах V6 и V7 с одним устойчивым состоянием, порогорабатывания которого устанавливается переменным резистором R13. Индикатором МЛП является светодиод V1. Низкочастотная составляющая интерференционного сигнала поступает с блока ЧМ на базу транзистора V3 и после усиления производит опрокидывание триггера. При этом возникает свечение светодиода V1.

Блок фиксированных настроек (A1) (рис. 2.2,2) обеспечивает возможность предварительной настройки приемника на восемь станций (четыре станции в диапазоне УКВ и по две станции в диапазонах ДВ и СВ) с последующим выбором любой из них с помощью соответствующего переключателя SI или переход на плавную настройку.

Управляющее напряжение на варикалы V16.1 — V16.4 (в блоке A3) подается с блока





Рис. 2.2. (продолжение)








Рис. 2.2. (продолжение)





переменных резисторов R33 при нажатии соответствующей кнопки фиксированной настройки или с переменного резистора плавной настройки R3 (расположенного на корпусе магнитолы) при нажатии кнопки S1.9.

пределов перестройки Установка управляющего напряжения варикапов производится соответствующими резисторами. Для установки нижней границы частот диапазонов ДВ, СВ и КВ служат резисторы R20, R26, R25 при нажатии соответствующей кнопки диапазона и кнопки \$1.9. При этом резистор плавной настройки R3 должен находиться в крайнем положении, соответствующем минимальному значению управляющего напряжения.


Аналогичные функции при нажатии кнопок фиксированных настроек \$1.1— S1.4 (ДВ1, ДВ2 и СВ1, СВ2) выполняют резисторы R28 и R30. При этом в крайнем положении, соответствующем минимальному управляющему напряжению, должны находиться движки потенциометров R33.5—R33.8. В диапазонах ДВ, СВ, КВ верхнее значение управляющего напряжения составляет 30 В и подается на контакт 15 переключателей S1.1 — S1.8 с вывода 10

соединителя Х2.

С помощью кнопок S1.5 — S1.8 и нажатой кнопки КВ в блоке АМ включаются растянутые КВ диапазоны, которые получаются выделением интервалов из напряжения, управляющего обзорным диапазоном, и приведением границ этих интервалов к крайним положениям резистора плавной настройки R3. Для этого параллельно и последовательно резистору R3 подключаются следующие резисторы: в диапазоне КВ1: последовательно R6, R10, R11; параллельно R21; в диапазоне KB2: последовательно R7, R12, R13; параллельно R27; в диапазоне KB3: последовательно R8, R14, R15; параллельно R29; в диапазоне KB4: последовательно R9; параллельно R3.

При соответствующем положении движка резистора плавной настройки R3 резисторы R11, R12, R14 служат для установки одной из граничных частот (верхней или нижней) диапазонов КВ1—КВ3. Противоположная частота при этом устанавливается с помощью резисторов R21, R27, R29 соответственно. Резистор R3 служит для установки нижней граничной частоты диапазона КВ4. Верхняя граничная частота этого диапазона устанавливается при регулировке блока АМ с помощью

катушки L11.



Переключатели S1.5 — S1.8 управляют и фиксированными настройками УКВ1 — УКВ4 при нажатии кнопки S1.2 УКВ в блоке АМ. Верхнее (24 В) и нижнее (3 В) управляющие напряжения устанавливают при нажатии кнопки S1.5. Резистор R32 служит для установки верхнего управляющего напряжения. При этом движок резистора R33.4 должен находиться в положении, соответствующем максимальному управляющему напряжению 24 В.

С помощью резистора R31 устанавливается нижнее значение управляющего напряжения. При этом движок переменного резистора R33.4 должен находиться в положении, соответствующем минимальному значению управляющего напряжения 3 В.

В' режиме плавной настройки (при нажатой кнопке S1.9) установка верхнего и нижнего значений управляющего напряжения 24 и 3 В осуществляется с помощью резисторов R18 и R17 при соответствующих положениях потенциометра плавной настройки R3.

Блок лентопротяжного механизма (A7) (рис. 2.2,д). Электрическая часть блока лентопротяжного механизма (ЛПМ) содержит плату автостопа, электродвигатель с электродвигатель с

тронным регулятором частоты вращения M1, электромагнит YA1, фильтр, микропереключатели S1 — S3.

При нажатии любой клавиши режимов работы ЛПМ, кроме режима «Пауза», напряжение питания через контакты микропереключателей S1 и S2 подается на двигатель, плату автостопа и плату магнитофона.

Дроссели L1 и L2 и конденсатор C13 являются элементами фильтра защиты электрической схемы от помех электродвигателя. Электромагнит YA1 обеспечивает перевод ЛПМ в режим «Останов». Устройство автостопа состоит из цепи формирования импульса (R3, R4, R6, C3, C4), предварительного усилителя на транзисторах V2, V4, триггера на транзисторах V7, V8 и усилителя мощности на составном транзисторе V9, V10.

Через контакты датчика периодически в соответствии со скоростью вращения подкассетных узлов подается напряжение на конденсатор С4, который при этом заряжается. Положительные импульсы открывают транзисторы V2, V4, и напряжение на конденсаторе С10 становится недостаточным для открывания триггера.

Остановка приемного подкассетного узла приводит к отсутствию периодического замы-




Рис. 2.2. (окончание)

кания-размыкания контактов датчика и отсутствию импульсов, открывающих транзисторы V2, V4. Транзисторы V2, V4 при этом закрыты, напряжение на конденсаторах С9, С10 возрастает и через транзистор V6 в диодном включении подается на вход триггера V7, V8, вызывая его срабатывание. Импульс тока, полученный с выхода триггера, усиливается, срабатывает электромагнит, и лентопротяжный механизм переводится в режим «Останов».

Блок магнитофона (АЗ) (рис. 2.2,е). В состав блока магнитофона входят: усилитель воспроизведения, усилитель записи, генератор стирания и подмагничивания, линейный и микрофонный усилители, шумоподавитель, расширитель стереобазы, система автоматической регулировки уровня записи (АРУЗ), система индикации и усилитель мощности.

При работе в режиме воспроизведения сигнал с УГ поступает на вход усилителя воспроизведения на транзисторах V11, V15, V17 (V12, V16, V18) с гальванической межкаскадной связью. Усилитель воспроизведения охвачен частотно-зависимой ООС с различной постоянной времени при использовании различных типов лент. В режиме «Норм.» цепь отрицательной обратной связи R77C56 для левого канала и R83C63 для правого канала, а в режиме «Хром» цепь R76R77C56 для левого и R82R83C63 для правого каналов. Амплитудно-частотная характеристика усилителя воспроизведения в области НЧ определяется цепью R69C56 (R73C63).

Шумоподавитель выполнен по схеме динамического фильтра и содержит двухзвенный пассивный ФНЧ R93C70R96C71 (R94C74R98C75), параллельно которому подключены стокисток транзистора V19 (V20) и устройство управления на микросхеме D3.

Сигнал с выхода усилителя воспроизведения (УВ) поступает на пассивный фильтр и на вход D3 (вывод 2 — вход левого канала, вывод 6 — вход правого канала).

Микросхема D3 представляет собой двухканальный амплитудный усилитель-детектор, постоянное выходное напряжение которого пропорционально среднеквадратическому значению входного сигнала. Напряжение на выходе D3 при входном сигнале на уровне порога срабатывания недостаточно для открывания транзистора V19 (V20), и полоса пропускания ФНЧ ограничивается 3,5 кГц, что приводит к уменьшению уровня шума. При номинальном уровне сигнала на входе шумоподавителя транзисторы V19 и V20 открываются, шунтируя ФНЧ, и АЧХ при этом линейна. Отключается шумоподавитель подачей на затвор транзистора V19 (V20) постоянного напряжения через переключатель S3.1, что приводит к открыванию транзисторов.

На микросхеме D4 выполнен линейный усилитель. Он охвачен отрицательной обратной связью через цепь R112R113C79 (R114R115C84).

При ненажатой кнопке S2.6 на вход линейного усилителя подается сигнал с выхода шумоподавителя, при нажатой кнопке S2.6 — либо с приемника, либо с соединителя X6. Выход линейного усилителя подключен к соединителя X8 и X11, к которым подключают блок регулировок.

С блока регулировок через контакты 2 и 6 соединителя X11 сигнал поступает на расширитель стереобазы. Расширитель выполнен на транзисторе V21 (V22). Фазосдвигающая цепь перекрестного канала выполнена на элементах R126 (R128) и C88 (С93). Включение расширителя осуществляется переключателем S2.3.

Далее сигнал поступает на вход усилителя мощности, который представляет собой операционный усилитель с глубокой обратной отрицательной связью по постоянному току и переменному напряжению. Входные каскады усилителя мощности выполнены по схеме дифференциального усилителя на микросхемах D5, D6. Усиленный сигнал с микросхемы D5 (D6) через каскады на транзисторах V24, V26 (V25, V27) подается на выходной каскад.

Выходной каскад выполнен на комплементарных транзисторах V40 и V41 (V44 и V45), V46 и V47 (V48 и V49). Начальное смещение на оконечные каскады задается транзисторами V38 (V39), обеспечивающими термостабилизацию тока покоя оконечного каскада усилителя.

Для предотвращения работы оконечного каскада в режиме насыщения используется устройство ограничения, выполненное на диодах V28 — V32 (V33 — V37). Резистором R157 (R160) устанавливается ток покоя. Симметричное ограничение на выходе усилителя мощности устанавливается резистором R137.

Питание входного каскада осуществляется через электронный фильтр на транзисторе V23. Для уменьшения взаимного влияния усилителя мощности и радиоприемника магнитолы используют дроссель L6 (L7).

На микросхеме D1 выполнены двухканальный микрофонный усилитель и предварительный УЗ.

При записи с приемника или с соединителя X6 сигнал с выхода линейного усилителя через делитель R45R43 (R51R50) и контакты 4—5 (1—2) переключателя S2.2 поступает на соединитель X10, к которому подключен регулятор уровня записи.

При ручной регулировке уровня записи сигнал с вывода 6 (8) соединителя X10 поступает через контакты 7, 8 (10, 11) переключателя S2.1 на вывод 1 (8) предварительного УЗ (вход микросхемы D1). Предварительный УЗ охвачен отрицательной обратной связью по цепи R28R29 (R35R36). С его выхода [вывод 13 (9)] сигнал поступает на оконечный УЗ, выполненный на микросхеме D2 [вывод 2 (6)]. Для обеспечения необходимой АЧХ микросхема D2 охвачена частотнозависимой отрицательной обратной связью по

цепи R22L4C28R32R40C29 (R26L5C39C38R42C40). Резистор R22 (R26) используется для регулировки подъема верхних частот. Коррекция НЧ обеспечивается цепью R46R12C12 (R53R15C15) в режиме «Норм» и цепью R46R11C11 (R53R14C14) в режиме «Хром». Контур L2C17R44 (L3C20R50) выполняет функцию фильтра-пробки и препятствует проникновению ВЧ напряжения от генератора стирания и подмагничивания (ГСП) на выхол УЗ.

В режиме АРУЗ сигнал с линейного усилителя, минуя регулятор уровня записи, через контакты 8—9 (11—12) переключателя \$2.1 попадает на вход предварительного УЗ на микросхеме D1. В качестве управляющего элемента АРУЗ служат полевые транзисторы V13 (V14), сопротивление участка сток-исток которых изменяется в зависимости от уровня записываемого сигнала. Управляющее напряжение на затворы транзисторов V13 (V14) подается с диодов V3, V4 (V7, V8), подключенных к выходу УЗ. Резисторами R56 (R58) устанавливается требуемый порог срабатывания АРУЗ.

В режиме записи с микрофона сигнал поступает на вход микрофонного усилителя [на вывод 3 (6) микросхемы D1]. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью по цепи R10R20 (R22R13). С выхода микрофонного усилителя [вывода 2 (7)] сигнал через контакты 5—6 (2—3) переключателя S2.2 поступает в зависимости от режима записи (автоматического или ручного) либо на регулятор уровня записи, либо на вход предварительного УЗ.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме с емкостной обратной связью на транзисторах V1, V2. Частота ГСП определяется индуктивностью стирающей головки (СГ) и емкостью С2.

Ток подмагничивания регулируется резисторами R8 (R9) в режиме «Норм» и резисторами R2 (R7) в режиме «Хром». Благодаря подключению конденсатора C1 обеспечивается возможность расстройки ГСП для исключения помехи при записи с приемника в АМ диапазонах.

Система индикации уровня сигнала работает следующим образом. В режиме записи сигнал с выхода УЗ выпрямляется диодами V10 (V6) и поступает на индикаторы через контакты 2—3 (5—6) переключателя S1. Подстроечные резисторы R91 (R92) служат для регулировки чувствительности индикаторов.

Блоки микрофонов ЛК и ПК (А9 и А10) (рис. 2.2,а) идентичны. Блок предназначен для преобразования акустических колебаний мембраны микрофона в электрические сигналы и передачи их на УЗ. Блок микрофона содержит электретный микрофон МКЭ-3, развязывающий фильтр R1C1 в цепи питания и разделительный кондейсатор C2.

Блок регулировок (A11). Принципиальная электрическая схема блока приведена

на схеме соединений (см. рис. 2.2, а). Блок обеспечивает раздельную регулировку тембра по ВЧ и НЧ звуковым частотам (R3 и R8), регулировку громкости R22 и баланса стереоканалов R12. Регуляторы громкости имеют тонкомпенсацию.

Регуляторы тембра выполнены по мостовой схеме. В состав регулятора тембра НЧ входят резисторы R1—R5 и конденсаторы C1—C4. В состав регулятора тембра ВЧ входят резистор R8 и конденсаторы C5—C8.

В устройство тонкомпенсации входят элементы R14—R21 и C9—C18, подключаемые к дополнительным отводам резистора R22. Элементы R16, R17, R19, R20 и C13—C16 образуют цепь коррекции НЧ, а R14, R15, R18, R21 и C9—C12—ВЧ. Глубина коррекции забисит от положения движка регулятора громкости.

Блок питания (A12) (рис. 2.2, ж) обеспечивает питание электрических цепей магнитолы: от сети переменного тока, от внутренней батареи напряжением 5,6...10 В, от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 11...15 В.

Для коммутации электрических цепей блока питания (БП) при работе от внутренней батареи или от внешних источников питания служит реле K1.

В состав блока питания входят: выпрямитель, стабилизатор на 9 В, два стабилизатора на 5 В, преобразователь напряжения питания, компараторы и реле.

Выпрямитель содержит силовые диоды V3—V6, конденсаторы C2—C5 для уменьшения помех и конденсаторы фильтра C1 и C13, C14, расположенные в блоке, и C6, расположенный на плате питания. Выпрямитель выполнен по мостовой схеме для выходного напряжения 20 В (плюсовой вывод C6 и C13, C14) и по схеме со средней точкой для напряжения 10 В (плюсовой вывод С1). Напряжение на выпрямитель подается с силового трансформатора T1.

Компаратор обеспечивает питание магнитолы от источника с наибольшим напряжением. Он выполнен на транзисторах V1, V2 в диодном инверсном включении.

Стабилизатор на 9 В выполнен на транзисторах V7, V8, V10 и стабилитроне V9. Транзисторы V7 и V10 используются в качестве составного транзистора для увеличения тока нагрузки стабилизатора, а V8 — в качестве усилителя постоянного тока. Опорным элементом является параметрический стабилизатор на стабилитроне V9.

Один стабилизатор на 5 В выполнен на транзисторах V12—V14 и стабилитроне V15. Транзистор V12 является проходным. На транзисторах V13, V14 выполнен усилитель постоянного тока. Напряжение перехода база-эмиттер транзистора V14 вместе с напряжением на стабилитроне V15 служат в качестве опорного. Установка выходного напряжения производится подстроечным резистором R11.

Таблица 2.1. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы «Арго-004-стерео»

	Напряжение, В, на выводах		Напряжение, В, на выводах		Напряжение, В, на выводах		
Обозначение на схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)	Обозначение на схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)
	Блок Ч.	M (A2)		Б.	лок магнит	гофона (А	., (8)
A1.1, A1.2	4.85	2,5	3,2	V14, V24	8,5	1 1	1,7
A3.1, A3.2	3,4	0,55	1,23	Vii, Vi2	0,75	_	0,6
A4.1, A4.2	3,45	0,55	1,23	V13, V14	03,4	03,4	0(1,5)
A5.1, A5.2	3,5	0,55	1,23	V15, V16	2,9		0,75
A6.1, A6.2	3,55	0,55	1,23	V17, V18	0,6	3,5	2,9
A7.1, A7.2	3,6	0,55	1,23	V19, V20	3,5	3,5	0,6(6)
V15	4,8	0	_13	V21, V22	7	0,8	1,4
V16	2,5	0	-13	V23	18,5	17	17,6
V17	4,9	0	0,3	V24, V25	11,3	0,5	1,15 11,3
V18 V19	4,4 3,3	3,3 5	3,8 4,4	V26, V27 V39	18	10,5	8,6
V20	0,5	0,6	0	V40, V44	18	9,8	10,5
V21	2,7	0,05	0,6	V41, V45	0.01	8,6	8
V22	4,8	5	4,3	V46, V48	18,5	9,2	9,8
V23	5	1,4	1,95	V47, V49	0	9,2	8,6
V24	0	1,23	0,63	V1.1, V2.1	1,15	9,4	8,8
V25	4,7	0,63	1,23	V1.2, V2.2	0	9,4	8,8
V26, V27	4,4	2,55	3,1			İ	
V28, V29	2,9	5,0	4,4		Блок пита	ния (A12)
V30 V31	4,7	2,8	3,4	V1, V2	14,6	1 15	Î 15
V 31	2,8	0,5	1,1	v7	20	9,6	10.2
	1	1	-1	V8	10,2	6,8	7,4
	Блок А	M(A3)	1 '	V10	20	9	9,6
V1, V2	1,8	0,15	0,8	V11	4,4	3,8	4,4
V3	2,8	0,15	0,8	V12	5	9	8,4
V4	15,6	1,2	0	V13	7,4	0	0,65
V5	25	15	15,6	V14 V16	0,65 5	0	0,6
V6	4,6	2,3	2,8	V16 V17 -	5	4,4	8,4
V7	2,2	5	4,5	V18	8,4	4,2	4,8
V8 V9	0,25	0,15 24	0,5 25	V22	0,1	0,6	1,0
V9 V10	5	0,15	0,4	V23, V24	3	l "i	1,6
VIO	5	0,13	0,6	V25	· l ī	0	0,6
V11 V12	5	0,25	0,7	 		1	
Vi3	2,6	2	3,4		•		•
V17	0	4	3,4	2. B c	кобках указ	аны значе	ния при номи-
V19	4,3	0,38	0,95	нальном входно	м сигнале.		•
		1	1				выполнены от- A2, A3 — отно-
	1 D.			носительно общ		а в олоках	A2, A3 — 01H0-

Другой стабилизатор на 5 В, служащий для питания ламп подсветки шкалы магнитолы, выполнен на транзисторах V17, V18. Транзистор V17 является проходным, а на V18 выполнен усилитель постоянного тока. Выходное напряжение стабилизатора устанавливается подбором резистора R19.

Примечания. 1. Режимы указаны при питании

магнитолы от сети переменного тока (при отсутствии

Преобразователь напряжения (A12.1, рис. 2.2, з) выполнен на транзисторах V22—V25. Он состоит из генератора синусоидального напряжения на транзисторах V23, V24 с повышающим трансформатором T2 и двух

выпрямителей на диодах V9—V12 по схеме со средней точкой. Транзистор V25 выполняет функцию управляемого генератора стабильного тока. Подстроечным резистором R28 устанавливают напряжение 30 В, а резистором R21 на плате питания— напряжение—27 В.

4. Напряжения указаны при питании от внешнего

сительно провода -5 В.

источника 15 В.

Режимы работы транзисторов и микросхем приведены в табл. 2.1 и 2.2.

Конструкция. Корпус магнитолы является несущим элементом конструкции. Он вы-

полезного сигнала).

Таблица 2.2. Напряжения на выводах микросхем магнитолы «Арго-004-стерео» по постоянному току

	•							
Обо- значе- ние микро- схемы	Тип микросхемы	Номер вывода	На- пря- жение, В					
Блок АМ (А3)								
Al	K174XA2	1, 2, 4, 5 3 6 7, 8 9, 10 11, 12, 13 14, 16 15	1,9 0,1 7,8 0 0,1 1,65 7,8 6,4					
,	Блок маг	гнитофона (А8)						
D1	К157УП1Б	1, 8 2, 7 3, 6 4, 5, 10, 12 9, 13	0,2 2,2 0,6 0 1,8					
D2	К157УД2	1, 7, 8, 10, 12, 14 2, 3, 5, 6, 9, 13	4,5 9					
D3	К 157ВФ1	1, 3, 5, 7 2, 6, 8, 14	$\frac{1}{2}$					
D4	К 157ХД2	10, 12 1, 7, 8, 10, 12, 14 2, 3, 5, 6, 9, 13 11	0,6(6) 4,5 9					

Примечания. 1. Режимы указаны при питании магнитолы от сети переменного тока и при отсутствии полезного сигнала.

2. В скобках указаны значения при номинальном входном сигнале.

3. В блоке А8 измерения выполнены относительно общего провода, а в блоке АЗ — относительно прополнен из ударопрочного полистирола и состоит из трех частей: собственно корпуса, накладной лицевой панели и съемной задней стенки. К корпусу крепятся все блоки, громкоговорители, ВШУ, переключатели рода работ, регуляторы уровня записи, индикаторы, фильтры, акустические системы. Стрелочные индикаторы вставляются с помощью подпружиненных направляющих со стороны лицевой панели. Планка со светодиодами крепится со стороны лицевой панели с помощью пружинной защелки. Громкоговорители крепятся к корпусу магнитолы со стороны лицевой панели четырьмя винтами каждая. Для широкополосных громкоговорителей под крепежные винты подложены специальные сегментные шайбы, обеспечивающие надежную фиксацию громкоговорителей в корпусе. Верньерно-шкальное устройство крепится к корпусу магнитолы семью винтами: четырьмя со стороны лицевой панели, одним с внутренней стороны корпуса и двумя с боковой стороны корпуса у ручки «Настройка».

На задней стенке размещены: две штыревые телескопические антенны, плата антенных соединителей, отсек для батарей и шнура питания. Каждая телескопическая антенна крепится к задней стенке с помощью металлического хомута, винта и упорной шайбы.

Лицевая панель выполняет функцию декоративной передней крышки магнитолы. Она крепится к корпусу магнитолы с помощью выступающего крючка в середине ее верхней части и семи винтов, обеспечивающих плотное прилегание лицевой панели к корпусу по периметру и в центре.

Блок питания имеет корпус из ударопрочного полистирола, к которому крепятся силовой трансформатор, печатная плата, реле, электролитические конденсаторы, гнезда для




Рис. 2.3. Кинематическая схема БШУ магнитолы «Арго-004-стерео»:

1 — резистор настройки; 2 — зубчатое колесо; 3 — ось ручки настройки; 4, 9 — ролики; 5 — шкив; 6 — стрелка; 7 — нить; 8 — пружина

подключения внешнего источника питания, держатель предохранителя. К корпусу магнитолы блок питания крепится со стороны задней стенки двумя винтами.

Схема верньерного устройства — однотроссиковая. Кинематическая схема ВШУ приведена на рис. 2.3. Верхняя и нижняя ветви нити расположены параллельно друг другу под шкалой. Натяжение нити 7 осуществляется с помощью цилиндрической пружины 8, закрепленной на самой нити.

В нижней части корпуса со стороны лицевой панели расположена магнитофонная панель (ЛПМ с клавишным устройством управления и кассетоприемником). Кинематическая схема ЛПМ приведена на рис. 2.4. Транспортирование ленты во всех режимах работы ЛПМ осуществляется электродвигателем 1-го типа ДПЗ9—0,1-2. Лентопротяжный механизм работает следующим образом.

Исходное положение ЛПМ — режим «Останов». Приведение ЛПМ в режим «Останов» осуществляется нажатием рычага 48, связанного с толкателем 54. При этом: толкатели 49—54 находятся в нижнем положении; прижимной ролик 6 и штыри стирающей 14 и универсальной 16 головок не препятствуют установке кассеты в ЛПМ и ее удалению; прижимной ролик отведен для ведущего вала 5; фрикционное колесо 36 отведено от шкива 26 и обоймы 28 приемного узла; подающий и приемные узлы заторможены — рычаги 18 и 39 прижаты к обоймам 19 и 28 соответственно; рычаг блокировки записи от случайного стирания 22 без кассеты и после установки кассеты с удаленной перегородкой не допускает перемещения толкателя 53; контакты переключателей 8 и разомкнуты; электродвигатель ключен.





Рис. 2.4. Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «Арго-004-стерео»:

a — режим «Останов»; δ — режимы «Воспроизведение», «Запись» и «Пауза» (два последних показаны штриховыми линиями); a — режимы «Перемотка вперед» и «Перемотка назад» (показан штриховой линией); 1 — электродвигатель; 2 — шкив; 3 — приводной ремень; 4 — рычаг; 5 — вал ведущий; 6 — ролик прижимной; 7 — защелка; 16 — защелка; 16 — головка универсальная; 17 — переключатель ПД5-1; 18 — рычаг тормозной; 19 — обойма подающая; 20 — ремень приводной; 21 — счетчик леть; 22, 24, 25, 37, 42, 43, 45 — рычаг; 20 — ползун; 26 — шкив перемотки; 27 — ремень приводной; 28 — обойма принимающая; 29 — толкатель автоостанова; 20 — шкив муфты; 21 — пружина; 22 — ось; 21 — втулка; 21 — втулка регулировочная; 21 — шайба; 21 — колесо фрикционное; 21 — электромагнит; 22 — ось; 21 — втулка; 21 — шкив; 21 — вычаг автоостанова; 21 — пружины; 21 — вулка регулировочная; 22 — толкатель «Сетанов» и «Кассета»; 21 — пружины; 21 — причаг касетототанова; 22 — толкатель «Перемотка вперед»; 23 — толкатель «Пауза»; 34 — толкатель «Сетанов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Сетанов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Сетанов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Останов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Сетанов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Останов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Сетанов» и «Кассета»; 34 — толкатель «Останов» и «Кассета»;



Включение режима «Воспроизведение» осуществляется нажатием рычага 48, связанного с толкателем 51, при этом: толкатель перемещается вверх и нажимает на ползун 23; ползун 23 с магнитными головками 14 и 16 перемещается вверх; рычаг 43 под действием пружины кручения поворачивается вокруг своей оси; магнитные го-ловки и прижимной ролик 6 входят в окно кассеты; прижимной ролик прижимается к ведущему валу 5; рычаги 18 и 39 растормаживают подающий и приемный узлы; рычаг 25 поворачивается вокруг своей оси под воздействием пружины кручения и частично приводного ремня 27; втулка 33 фрикционной муфты прижимается к обойме 28 приемного узла; замыкаются контакты переключателей 10; включается электродвигатель 1: вращение от шкива электродвигателя 2 передается посредством приводного ремня 3 на маховик 9; от шкива 41 посредством приводного ремня 27 и шкива 26 — на шкив 30 фрикционной муфты; от втулки 33 фрикционной муфты — на обойму 28 приемного узла; фиксация толкателя 51 осуществляется толкателем 13, постоянно поджатым влево пружиной 11.

Отключение режима осуществляется нажатием рычага 48 «Останов», при этом: толкатель 13 смещается вправо, освобождая толкатель «Воспроизведение»; все элементы кинематической схемы возвращаются под воздействием соответствующих пружин в исходное положение.

Включение режима «Запись» осуществляется после установки кассеты с перегородкой или отвода рукой рычага блокировки записи от случайного стирания 22 при установке кассеты с удаленной перегородкой одновременным нажатием двух рычагов 48, связанных с толкателями 51 («Воспроизведение») и 53 («Запись»).

Отключение режима выполняется нажатием рычага 48, связанного с толкателем 54 («Останов»).

Включение режима «Пауза» осуществляется нажатием рычага 48, связанного с толкателем 50, при этом: рычаг 42 перемещается вверх и нажимает на рычаг 4; рычаг 4 поворачивает вокруг своей оси рычаг 25; прижимной ролик 6 отводится от ведущего вала 5; втулка 33 фрикционной муфты отводится от обоймы 28 приемного узла; замыкаются контакты переключателя 8; электродвигатель 1 не отключается; толкатели 51 и 53 не переходят в исходное положение; фиксация рычага 42 производится посредством фиксатора 7.

Отключение режима выполняется повторным нажатием рычага 48, при этом: фиксатор 7 под воздействием пружины кручения поворачивается вокруг своей оси; рычаг 42 под воздействием пружины растяжения беспрепятственно возвращается в исходное положение.

Включение режима «Перемотка вперед» осуществляется нажатием рычага 48, связанного с толкателем 49, при этом: рычаг 37 поворачивается вокруг своей оси; рычаги 18 и 39 растормаживают подающий и приемный узлы; фрикционное колесо 36 прижимается к шкиву 26 и обойме 28 приемного узла; замыкаются контакты переключателя 10; включается электродвигатель; вращение передается от шкива 41 на обойму 28 приемного узла посредством ремня приводного 27, шкива 26 и колеса фрикционного 26; фиксация толкателя 49 производится толкателем 13.

Отключение режима осуществляется нажатием рычага «Останов».

Включение режима «Перемотка назад» выполняется нажатием рычага 48, связанного с толкателем 52. При этом: рычаг 24 смещается вверх и влево и поворачивается вокруг своей оси; шкив 26 прижимается к обойме 19 подающего узла; замыкаются контакты переключателей 10; вращение передается от шкива 41 непосредственно на обойму 19 приводным ремнем 27; рычаги 18 и 39 растормаживают и подающий, и приемный узлы; включается электродвигатель 1; фиксация толкателя 52 производится толкателем 13.

Отключение режима осуществляется нажатием рычага «Останов».

При окончании движения магнитной ленты срабатывает кинематическая схема автоостанова. При этом: срабатывает электромагнит 38 и втягивается его якорь; рычаг 44 посредством тяги 40 поворачивается вокруг своей оси и оказывается в зоне, перекрываемой толкателем 29, жестко связанным со шкивом 41; рычаг 29 перемещает рычаг 44 вправо; рычаг 44 перемещает толкатель 13 вправо, освобождая тем самым толкатели режимов, в одном из которых находился ЛПМ в момент срабатывания автоостанова; толкатель соответствующего режима возвращается в исходное положение, переводя ЛПМ в режим «Останов».

Электрорадиоэлементы размещены на печатных платах соответствующих функциональных блоков (рис. 2.5). Блок ЧМ выполнен на печатной плате (рис. 2.5, 6), на которой кроме электрорадиоэлементов установлен экранированный блок УКВ, собранный на отдельной печатной плате. Блок фиксируется лапками в направлении корпуса и закрепляется тремя винтами в верхней части. Блок АМ собран на двусторонней печатной плате. На ней размещены электрорадио-элементы, блок переключателей и магнитная лента, закрепленная с помощью кронштейнов. Блок крепится четырьмя винтами за углы печатной платы. Блок фиксированных настроек состоит из двух печатных плат, расположенных под углом 90° друг к другу, закрепленных на кронштейне и соединенных соединителем.

Блок магнитофона состоит из платы магнитофона и колодки с соединителями для внешних соединений. На плате также закреплен с помощью двух винтов радиатор, к которому крепятся выходные транзисторы.

Печатная плата блока регулировок закреплена на кронштейне, который крепится к корпусу двумя винтами со стороны задней стенки. Подключение блока к схеме осуществляется с помощью гибкого жгута с соединителем.

Блоки микрофонов левого и правого каналов идентичны по своей конструкции. Каждый выполнен в виде печатной платы, к выводам которой припаяны выводы встроенного микрофона. Плата каждого канала крепится в вертикальных направляющих корпуса магнитолы и фиксируется защелками. С блоком магнитофона блоки соединены гибкими жгутами с соединителем. Микрофоны крепятся к корпусу магнитолы изнутри двумя винтами каждый.

Намоточные данные контурных катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 2.3 и 2.4.

Порядок разборки и сборки магнитолы. Разборка магнитолы производится при обязательном отключении магнитолы от сети. Для обеспечения доступа к блокам магнитолы необходимо: снять заднюю стенку магнитолы, которая крепится к корпусу магнитолы семью винтами. Доступ к шести винтам свободный, а седьмой винт (слева внизу) находится под съемной крышкой отсека для внутренних батарей, которая крепится на упругих защелках и снимается легким нажатием пальцев. Отвернув все семь винтов, необходимо отпаять кабель, идущий от блока ЧМ к плате антенных соединителей, отсоединить соединители, идущие от блока питания к отсеку внутренней батареи, отсоединить соединитель жгута, идущего от блока АМ к плате антенных соединителей. и только после этого снять заднюю стенку.

Для снятия лицевой панели необходимо: после снятия задней стенки отвернуть четыре винта с ее стороны (два по углам сверху и два около ниши ЛПМ); отвернуть три винта, расположенные в углублениях на дне корпуса с наружной стороны; снять находящиеся на лицевой панели ручки регулировки и настройки и вывести штырек дверцы кассетоприемника из корпуса ее тормоза; оттянуть на себя нижнюю часть лицевой панели так, чтобы выступающий крючок в средней верхней части лицевой панели зацепления с корпусом.

Для снятия блока питания необходимо: после снятия задней стенки отвернуть два винта крепления блока питания, вынуть его из корпуса магнитолы, отсоединить соединители и, потянув на себя со стороны задней стенки, вынуть блок из магнитолы.

Снятие блоков ЧМ, АМ и фиксированных настроек трудностей не представляет.

Для снятия блока магнитофона необходимо: снять заднюю крышку, блок ЧМ и кнопки, затем отвернуть пять винтов, которыми плата магнитофона крепится к корпусу со стороны задней стенки; вынуть рычаг из поводка переключателя ПД5; отсоединить соединители и, потянув на себя плату магнито: фона, вынуть блок из магнитолы.

Для снятия блока фиксированных настроек необходимо: снять заднюю стенку магнитолы; отвернуть четыре винта крепления блока со стороны задней стенки; отсоединить соединители блока АМ; отпаять три провода, идущие от потенциометра «Настройка», и, потянув блок вниз на себя, вынуть его из магнитолы.




Рис. 2.5. Расположение электрорадиоэлементов на печатных платах магнитолы «Арго-004-стерео»:

a — блок УКВ; δ — блок ЧМ; δ — блок АМ (со стороны пайки); ϵ — блок АМ (со стороны элементов), δ — плата детектора; ϵ — плата переключателей блока фиксированных настроек (со стороны пайки); m — плата переключателей блока фиксированных настроек (со стороны ЭРЭ); δ — плата резисторов блока фиксированных настроек; α — плата регулировок; α — плата магнитофона (со стороны пайки); α — плата магнитофона (со стороны электрорадиоэлементов); α — плата автоостанова; α — блок питания; α — плата преобразователя




Рис. 2.5. (продолжение)






Рис. 2.5. (продолжение)


Ó



76

Рис. 2.5. (продолжение)








Рис. 2.5. (продолжение)

Для снятия блока регулировок необходимо предварительно снять: заднюю стенку магнитолы, блоки АМ и ЧМ и ручки; отпаять и снять контактную пружину заземления осей потенциометров (со стороны лицевой панели), затем отвернуть два винта крепления блока, отсоединить соединители и вынуть блок из магнитолы.


Для снятия ВШУ необходимо предварительно снять: заднюю стенку, блоки АМ, ЧМ и магнитофона и лицевую панель, после чего следует: отпаять провода, идущие к лампочкам подсветки шкалы, светодиоду «Стерео» и потенциометру плавной настройки;


снять с боковой панели магнитолы ручку настройки шкалы; отвернуть винты крепления ВШУ к корпусу и вынуть его.

Для снятия блока ЛПМ необходимо: снять заднюю стенку магнитолы; отсоединить соединители от блока магнитофона; снять лицевую панель; отвернуть четыре винта, крепящие шасси блока к корпусу магнитолы, и вынуть блок ЛПМ.

Сборка магнитолы осуществляется в обратном порядке.

Возможные неисправности магнитолы и способы их устранения приведены в табл. 2.5.





u

Рис. 2.5. (продолжение)




Рис. 2.5. (продолжение)




Рис. 2.5. (продолжение)




Рис. 2.5. (продолжение)

Признаки неисправности	Возможные причины	Методы устранения
нитной записи и радиоприем на всех диапазонах нормальный При включении магнитолы в сеть отсутствует свечение индикатора «Вкл. сеть»	неисправность переключателя SA2 блока УЗВ-НЧ; обрыв резистора R2 блока УЗВ-НЧ Обрыв одного из соединительных проводов у вилки XP8 или у блока УЗВ-НЧ; отсутствие контакта XP8 с розеткой XS8 платы индикации	Определить место неисправ- ности и неисправный эле- мент последовательным ос- мотром и проверкой; неис- правный элемент заменить
Радиоприем и воспроизведение магнитной записи нормальные	Неисправность или нарушение пайки резистора R56 блока УЗВ-НЧ; неисправность свето- диода VD2	

Порядок разборки и сборки магиитолы. Для устранения неисправностей необходимо произвести разборку магнитолы в следующей последовательности: извлечь колодку сетевого шнура из гнезда; снять ручки «Громкость» и «Тембр» 7 и 9 (см. рис. 2.6), потянув их с усилием вверх; уложить магнитолу лицевой стороной на стол, покрытый мягким материалом; вывернуть четыре винта и отделить задний корпус, не натягивая соединительный провод телескопической антенны; отвернуть винт, крепящий антенный провод УКВ к телескопической антенне, и отложить задний корпус в сторону.

Для дальнейшей разборки необходимо открыть кассетоприемник магнитолы, отжать две пластмассовые защелки кассетоприемника и отделить крышку, сдвинув ее с усилием вверх. Извлечь вилку XP8 из гнезда XS8 платы индикации, разъединить соединитель XP7—XS7 динамической головки и отложить

передний корпус в сторону. После снятия переднего и заднего корпусов обеспечивается доступ к основным узлам и блокам магнитолы для их осмотра, ремонта и регулировки.

Сборка узлов и блоков магнитолы осуществляется в обратной последовательности.

При замене динамической головки громкоговорителя необходимо снять с заменяемой головки экран (он приклеен к магнитной системе, и его отделение не вызывает трудностей). К магнитной системе новой динамической головки экран приклеивается резиновым клеем или клеем БФ-2 с соблюдением правил склеивания. Экран устанавливается так, чтобы его стенки не касались магнитной системы динамической головки громкоговорителя.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 2.9.

Раздел 3

ТЮНЕРЫ

«Радиотехника Т-7111-стерео»

«Радиотехника Т-7111-стерео» — стереофонический тюнер первой группы сложности, предназначен для приема монофонических программ радиовещательных станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ, приема монофонических и стереофонических программ радиовещательных станций с ЧМ в диапазоне УКВ и записи принимаемых программ на подключаемый магнитофон или магнитофонную приставку.

Тюнер имеет следующие вспомогательные устройства: внутреннюю антенну для

диапазонов ДВ и СВ с возможностью ее ориентации без изменения положения тюнера; фиксированную настройку в любом из диапазонов; АПЧ во всех диапазонах, отключаемую вручную или автоматически в диапазоне УКВ при вращении ручки настройки; индикацию точной настройки; автоматическую регулировку чувствительности в диапазонах ДВ, СВ, КВ; систему бесшумной настройки в диапазоне УКВ; индикацию наличия стереопередачи; автоматическое переключение режимов «Стерео-моно»; индикацию перегрузки с антенного входа при приеме сигналов в диапазонах ДВ, СВ, КВ;






Рис. 2.5. (продолжение)








Рис. 2.5. (окончание)

Таблица 2.3. Намоточные данные катушек индуктивности магнитолы «Арго-004-стерео»

Обозначение на схеме	Обозначение выводов	Марка и диаметр провода, мм	Количе- ство витков	Индуктив- ность, мкГн	Доброт- ность, раз, не менее	Частота измерения, МГц
		Блок ЧМ	(A2)			
L1	2-1	ПЭВТЛ-1 0,315	11	0,3	90	70
L2	$\begin{array}{ c c c c c } & 4-5 & & \\ & 4-1-2 & & \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,315	$\begin{array}{c c} 2 \\ 4,5+7 \end{array}$	0,35	90	70
L3	3—4	ПЭВТЛ-1 0,316	11,5	0,35	90	70
L4	1-2	ПЭВТЛ-1 0,315	10	0,3	80	70
L5	$\begin{array}{c c} 3-2 \\ 1-2 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,12	7 16	$\frac{}{3}$	$\frac{-}{80}$	10,7
	1-3-2	ПЭВТЛ-1 0,12	8+8	"	60	10,7
L6 L7	3-4	ПЭВТЛ-1 0,12	9,5	1,2	80	10,7
Li	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ПЭЛШО 0,29 ПЭЛШО 0, 2 3	6 4+4	0,25	80	70
L8	2—1	ПЭВТЛ-1 0,12	9	1,2	70	10,7
L9 L10	$\begin{array}{c} 2-1 \\ 2-5 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,12	10	1,2	60	10,7
LII	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0.12	4,5 5			
L12, L14	5—1	ПЭВТЛ-1 0,12	4,5	}		
L13, L15 L16	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ПЭВТЛ-1 0,12	5	2.0		
LIU	5-4	ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,12	16 16	3,6	55	10,7
L17	1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,12	8+8	3,6	75	10,7
L18	$1 - 3 \\ 5 - 4$	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0.1	8 4	3,2	60	10,7
L20	1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,1	8+8	3,6	80	10,7
L21	1—3	ПЭВТЛ-1 0,08	44	4	50	10,7
	1		1	ĺ	ĺ	
	1	Блок АМ				
LI	$1-2 \\ 3-4$	ПЭШО 8×0,07 ПЭВТЛ-1 0,12	198 15	3000	200	0,25
L2	1-2	ПЭШО 8×0,07	51	200	180	0,76
T 0	3—4	ПЭВТЛ-1 0,12	6	[3,
L3 L4	$\begin{array}{c c} 1-2 \\ 1-3 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,12 ЛЭП 3×0,06	30 160	230 285	80	0,76
	1-2	ЛЭП 3×0,06	155	200	00	0,76
15 16 17	4-5	ПЭВТЛ-1 0,12	35			
L5, L6, L7, L8	3—4	ПЭВТЛ-1 0,08	2900	55 000	40	0,062
L9	1—3	лэп 5×0,06	100	95	80	0,76
	1-2	ЛЭП 5×0,06	95			,
L10	4—5 1—3	ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,18	25 18	3,5	80	11,2
	3—2	ПЭВТЛ-1 0,12	60	42		11,2
LII	$\begin{array}{c} 4-5 \\ 1-3 \end{array}$	ПЭВТЛ-1 0,12	6		00	
LIL	1-3 $1-2$	ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,18	14 10	2	80	11,2
	4—5	ПЭВТЛ-1 0,12	3			
L12, L13 L14	1-3	ПЭВТЛ-1 0,12	92	120	60	0,465
L14	1—3 4—5	ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,12	92 20	120	60	0,465
		11001111 0,12	20			
	Блок магнитофона (А8)					
L2, L3	1-2	ПЭВТЛ-1 0,06	900	12,5	60	0,07
L4, L5	1—2	ПЭВТЛ-1 0,08	375	3,8	15	0,014
Ll	1 1 4	Блок питані І Парти і о і	. ' '	ı		•
LI	1—4	ПЭВТЛ-1 0,1	480	_	_	_

Таблица 2.4. Намоточные данные трансформаторов магнитолы «Арго-004-стерео»

Обозначе- ние на схеме	Номер обмотки	Номер вывода	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода	Сопротив- ление, Ом	Индуктив- ность, мкГн	До- брот- ность, раз
			Блог	к магнито	фона (А8)	 I		
TI	1 III	2—3 3—1 4—5 4—8		30 30 120 240	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1		1000 1000 19 600 330 000	
	ļ		і <i>Блок і</i>	ı преобр а зо	ı вателя А12.1			
T2	1 П Ш 1 Y	6-2 2-1 3-4 4-5		40 40 290 290	ПЭТВ-939 0,1 ПЭТВ-939 0,1 ПЭТВ-939 0,1 ПЭТВ-939 0,1	1,3 1,3 1,5 1,5		
		'	Б.	і 10к питан	чя (A12)	'	•	'
TI	Ia Iб Экран II III	$ \begin{array}{c c} 1-2 \\ 4-5 \\ 0 \\ 7-8 \\ 9-10 \end{array} $		660 762 1 45 45	ПЭТВ-939 0,15 ПЭТВ-939 0,15 Фольга А7-М 0,05 ПЭТВ-939 0,62 ПЭТВ-939 0,62			
				Блок ЧМ	(A2)	1		
T1 T2	I II 1	8—7 4—5 5—4	640	640 .	ПЭВТЛ-1 0,27 ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,08	515 5,2	115 32	
	III	2—3 1—2		920 920	(намотка внавал) ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭТВЛ-1 0,08			
			· .	Блок анте	нн (А5)		•	
T1	III	3—5 1—4 2—4		3 1,5 1,5	ПЭВТЛ-1 0,44 ПЭТВ-943 0,51 ПЭТВ-943 0,51			

Таблица 2.5. Возможные неисправности магнитолы «Арго-004-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
	Тракт АМ	
Приемник не перестраивается во всех диапазонах	Отсутствует напряжение перестройки варикапов	Отыскать причину отсутствия напряжения перестройки, по- очередно измеряя его на бло- ках: питания, магнитофона, АМ, фиксированных настроек
Приемник не работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ; в УКВ работает нормально	Вышла из строя микросхема К174XA2 в блоке АМ	Проверить режим микросхемы и при необходимости заменить ее
Приемник не работает на одном из диапазонов	Обрыв контурных катушек, от- сутствие контакта в переклю- чателе соответствующего диа- пазона	Отыскать плохой контакт и устранить неисправность, заменить дефектный узел

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Не включается один из диапазонов: УКВ, КВ, ДВ, СВ Не работает система АПЧ	Неисправен переключатель данного диапазона Нарушен контакт 5 в соединителе X1 Изменилось напряжение на эмиттере транзистора V9 Нарушен контакт в переключателе S1.6 блока AM	Проверить переключатель, отремонтировать или заменить его Отыскать плохой контакт и устранить неисправность Установить переменным резистором R12 напряжение на эмиттере V9 24 В Проверить омметром контактные группы переключателя и при необходимости заменить
		переключатель
	' Блок фиксированных настроеі	ς
Приемник не перестраивается во всех растянутых диапазонах KB	Отсутствует напряжение перестройки варикапов	Отыскать причину отсутствия напряжения перестройки, по- очередно измеряя его на блоках: питания, магнитофона, АМ, фиксированных настроек
Приемник не перестраивается в одном из растянутых диапазонов KB	Отсутствует напряжение пере- стройки варикапов	Проверить значения нижней и верхней границ управляющего напряжения на контактах 2 и 5 переключателей S1.5 — S1.8 и исправность резисторов: R1,
Приемник не перестраивается в одном из диапазонов ДВ1, ДВ2, СВ1, СВ2	Отсутствует напряжение перестройки варикапов, не регулируется управляющее напряжение варикапов	R11; R2, R12; R3, R14; R4 Проверить значения нижней и верхней границ управляющего напряжения и 30 В на контактах 5 и 15 переключателей S1.1 — S1.4 и исправность резисторов: R27, R28, R29, R30. Проверить исправность блока
Приемник не перестраивается в диапазонах УКВ1— УКВ4	Отсутствует напряжение перестройки варикапов	резисторов R33 Проверить наличие напряжений 3 и 24 В на контактах 8 и 18 переключателей S1.5 — S1.8
	Блок ЛПМ	
Не включается двигатель	Разогнулся нажимающий на микропереключатель конец рычага 12 (см. рис. 2.4)	Подогнуть в нужном направле- ия конец рычага 12
	Неисправен один из узлов: двигатель, микропереключа- тель 10, регулятор скорости двигателя	Заменить неисправный узел при необходимости
Ложное срабатывание авто- останова	Разогнулись неподвижные контакты Загрязнение поверхности контактных цилиндров	Снять декоративную пластину и осторожно подогнуть контакты Снять декоративную пластину и промыть спиртом контакт-цилиндры
Не срабатывает автоостанов	Неисправны электромагнит или микропереключатель 8	Заменить неисправный узел
	Блок магнитофона	1
Отсутствует звук	Нет контакта между выводами 3 и 4 соединителя X16 (X18) Обрыв в цепях громкоговорителей	Восстановить контакт или заменить соединитель Проверить омметром цепи гром- коговорителей

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения	
Значительные искажения звука	Вышли из строя транзисторы V40, V41, V44, V45 или нет контакта в движках R157, R160	Проверить указанные элементы и при необходимости заменить их	
Не работает шумоподавитель	Неисправна микросхема D4 или транзистора V19, V20	Проверить и при необходимости заменить неисправный элемент	
Нет записи, сигнал 15 мВ на выводе 1 (8) микросхемы DA1 отсутствует	Неисправен транзистор V13 (V14)	Проверить и при необходимости заменить транзистор V13 (V14)	
Не работает запись с микрофона	Неисправен тракт усилителя записи	Проверить тракт усилителя записи; устранить неисправность	
		Į.	
	— Элементы в корпусе магнитолі 1 -	l	
Не светятся диоды V1 много- лучевого приема или V2 «Стерео»	Отсутствует контакт в соединителе XI, неисправны светодиоды или переключатель SI.I	Проверить наличие контакта в соединителе X1, исправность указанных элементов; неисправные заменить	
В режиме «запись» не светится диод V3 «Запись»	Отсутствует контакт в соединителе X2, неисправен светодиод V3	Проверить наличие контакта в соединителе X2, исправность светодиода; неисправные элементы заменить	
В режиме «РРУЗ» не про- изводятся запись и установка уровня записи	Отсутствует контакт в соединителе X3, неисправны потенциометры R1 и R2	Проверить наличие контакта в соединителе X3, исправность указанных элементов; неисправные заменить	

«Вега-331»

Магнитола «Вега-331» — третьей группы сложности, предназначена для приема программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, УКВ; записи на магнитную ленту, размещаемую в кассете типа МК-60, фонограмм с собственного приемника, встроенного магнитофона, а также от внешних источников программ (радиовещательного или телевизионного приемника, электрофона, электропроигрывателя, УЗЧ и радиотрансляционной линии) с последующим воспроизведением фонограмм.

Магнитола (рис. 2.6) имеет плавную регулировку громкости, регулировку тембра по верхним звуковым частотам, неотключаемую автоматическую регулировку уровня записи, индикатор включения в сеть и индикатор разряда батареи.

Питание магнитолы осуществляется от шести элементов типа A343 («Салют», «Прима») с общим напряжением 9 В, а также от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В с помощью встроенного выпрямителя.




Рис. 2.6. Магнитола «Вега-331»:

1—3 — кнопки включения диапазонов УКВ, СВ, ДВ
 4 — кнопка временного останова ленты; 5 .— кнопка «Стоп»; 6 — кнопка включения режима воспроизведения; 7 — ручка регулятора громкости; 8 — кнопка ускоренной перемотки влево; 9 — ручка регулятора тембра; 10 — кнопка ускоренной перемотки вправо; 11 — кнопка включения режима записи; 12 — шкала приемника; 13 — ручка настройки; 14 — кнопка открывания кассетоприемника; 15 — панель; 16 — индикатор разряда батареи; 17 — индикатор включения сети; 18 — указатель настройки приемника; 19 — громкоговоритель; 2 — встроенный микрофон

Радиоприемная ча	СТЬ
Диапазон принимаемых ча-	
стот (волн), не уже:	
ДВ, кГц (м)	148285
СВ, кГц (м)	(20271050) 5251607
УКВ, МГц (м)	(571,4186,7) 65,874
Чувствительность, ограни-	(4,564,06)
ченная шумами, при отно-	
шении сигнал-шум не менее	
20 дБ в диапазонах ДВ, СВ	
и 26 дБ в диапазоне УКВ,	
не хуже, в диапазонах:	
ДВ, мВ/м	2
СВ, мВ/м	1,5
Magnata Thucker To cocat	100
Избирательность по сосед- нему каналу (при расстрой-	
$ke \pm 9 \ k\Gamma_{\rm L}$) в диапазонах	
ДВ, СВ, дБ, не менее	28
Избирательность по зер-	
кальному каналу, дБ, не	
менее, в диапазонах:	0.0
ДВ	30
CD	$\begin{array}{c} 30 \\ 28 \end{array}$
УКВ	20
не УКВ, измеренное одно-	
временным методом, дБ, не	
менее	20
Уровень возникновения ог-	
раничения в диапазоне УКВ	
по напряженности поля,	100
мкВ/м, не более	100
Диапазон воспроизводимых частот по звуковому дав-	
лению, Гц, не уже, в диапа-	
зонах:	
ДВ, СВ	2003550 2007100
УКВ	
более:	
при Р _{вых} =0	4 5
при Р _{вых} =0,4 Р _{ном}	150
Коэффициент гармоник по	
электрическому напряже-	
нию, %, не более, в диапа-	
зонах:	5
ДВ, СВ	3
Магнитофонная ча	
Номинальная скорость дви-	
жения магнитной ленты, см/с	4,76
Отклонение скорости движе-	-,. •
ния магнитной ленты от но-	
минального значения, %, не	
более	± 2
Коэффициент детонации, %,	. 0.3
не более	± 0.3
линейном выходе, Гц, не уже	6310 000
in jac	3310 000

Напряжение на линейном	
выходе при воспроизведении	
сигналограммы частоты	
400 Гц с измерительной	
ленты для проверки уровня,	
В, в пределах	0,40,6
Рабочий уровень записи от-	-,,-
носительно напряжения на	
линейном выходе при вос-	
произведении сигналограм-	
мы частоты 400 Гц с изме-	
рительной ленты для провер-	
ки уровня, дБ	2+2
Коэффициент гармоник в ка-	_
нале записи-воспроизведе-	
ния, %, не более	4
Относительный уровень па-	
разитных напряжений в ка-	
нале записи-воспроизведе-	
ния, дБ, не более	44
Действие автоматической ре-	
гулировки уровня записи:	
увеличение сигнала на	
входе относительно мак-	
симального входного сиг-	
нала, обеспечивающего	•
рабочий уровень записи,	
дБ	20
соответствующее измене-	
ние сигнала на выходе	
усилителя записи относи-	
тельно рабочего уровня	
записи, дБ, не более	2
Общие парамет	ры
Номинальная выходная	
мощность, Вт	0,5
Максимальная выходная	0,0
мощность, Вт, не менее	1
Номинальное напряжение	•
питания от источника посто-	
янного тока, В	9
Габаритные размеры, мм .	
Масса (с источником пита-	2007 1007 100
ния), кг, не более	3
min, M, Me Oonee	J

Принципиальная схема. Магнитола «Вега-331» построена по функционально-блочному принципу с разделением электрической схемы на следующие функционально законченные блоки (рис. 2.7): блок радиоприемника А1 (блок ВЧ-НЧ), содержащий радиоприемную часть магнитолы с предварительным УЗЧ, блок магнитофонной панели (блок МП), содержащий блок УЗВ-НЧ (А3) с усилителем мощности (блок А2), выпрямителем и стабилизатором напряжения питания, и лентопротяжный механизм с двигателем, электронным стабилизатором скорости вращения двигателя, механизмом движения ленты и магнитными головками.

Рассмотрим последовательно построение трактов AM и ЧМ радиоприемной части магнитолы.

При приеме передач радиостанций в диапазонах ДВ и СВ радиочастотный сигнал выделяется соответствующим контуром пре-

Рис. 2.7 Принципиальная электрическая схема магнитолы «Вега-331»: a — радиоприемная часть; δ — блок УЗВ-НЧ; θ — стабилизатор скорости вращения двигателя

селектора и через согласующий каскад на полевом транзисторе VT1 поступает на вход микросхемы DA2 (вывод 6).

Катушки контура преселектора расположены на ферритовом стержне магнитной антенны. При работе в диапазоне ДВ катушки соединяются последовательно, а при работе в диапазоне СВ — параллельно. Настройка преселектора на частоту принимаемой станции осуществляется переменным конденсатором С14, входящим в блок конденсатора переменной емкости (КПЕ).


Преобразование радиочастотного сигнала в сигнал ПЧ-АМ (465 кГц) осуществляется преобразователем, активные элементы которого находятся в микросхеме DA2. Контуры гетеродина ДВ (L12L13C27C28C26) и гетеродина СВ (L7L8C18C19C24) перестраиваются в пределах диапазона частот одновременно с перестройкой контуров преселектора переменным конденсатором C15, входящим в блок КПЕ.


С выхода смесителя (вывод 4 микросхемы) сигнал ПЧ-АМ поступает на согласующий контур L16L17C39R19, обеспечивающий согласование выходного сопротивления пьезофильтра Z2. Пьезофильтр Z2 обеспечивает необходимую полосу пропускания и избирательность по соседнему каналу тракта ПЧ-АМ.

С пьезофильтра Z2 сигнал Π Ч-AM поступает через эмиттерный повторитель на транзисторе VT4 на вход $У\Pi$ Ч (вывод 2 микросхемы DA2).

Усиленный сигнал с выхода 15 микросхемы DA2 поступает на детекторный контур L15C36 и затем на вход детектора (вывод 14 микросхемы). С выхода детектора (вывод 8) сигнал ЗЧ поступает на вход предварительного УЗЧ (вывод 9 микросхемы DA2). Регулировка усиления тракта ПЧ-АМ осуществляется подбором резистора R17.

При приеме передач радиовещательных






станций в диапазоне УКВ радиочастотный сигнал с телескопической антенны поступает на вход блока УКВ, где происходят усиление и преобразование сигнала в сигнал ПЧ-ЧМ (10,7 МГц).

Радиочастотный сигнал выделяется входным контуром L3L4C1C2C5, настроенным на среднюю частоту диапазона УКВ (69 МГц).

Входной контур блока УКВ — широкополосный, неперестраиваемый. Диод VD1 на входе блока УКВ предохраняет блок от разрядов статического электричества. Выделеный входным контуром сигнал УКВ усиливается каскадом усилителя радиочастоты (УРЧ), выполненным на транзисторе VT2 и включенным по схеме с общей базой. Нагрузкой УРЧ служит контур L5L6C11C12, обеспечивающий необходимую избирательность по зеркальному каналу. Настройка контура УРЧ на сигнал принимаемой ра-



диостанции осуществляется вариометром, содержащим катушки L5, L6 и латунный сердечник, перемещаемый внутри катушки. С контура УРЧ усиленный РЧ сигнал поступает на вход микросхемы DA1 (вывод 7, 8). Микросхема К174ПС1 выполняет функции преобразователя частоты и УПЧ. Нагрузкой УПЧ является контур ПЧ-ЧМ L10L11C22, настроенный на промежуточную частоту ПЧ-ЧМ (10,7 МГц).

Контур гетеродина образован катушкой вариометра L9 и конденсаторами C17, C20, C21, C23, C25. Настройка контура осуществляется перемещением латунного сердечника в катушке L9. Сердечники катушек L5, L6, L9 механически связаны между собой и при настройке на частоту принимаемой станции перемещаются одновременно.

С контура ПЧ-ЧМ сигнал промежуточной частоты поступает на пьезофильтр Z1, обеспечивающий необходимую полосу пропускания и избирательность по соседнему каналу тракта ЧМ.

С пьезофильтра Z1 сигнал ПЧ-ЧМ поступает через эмиттерный повторитель на транзисторе VT4 на вход микросхемы DA2 (вывод 2), где усиливается.

С нагрузки усилителя-ограничителя микросхемы (контур L14C34) через фазосдвигающий контур L18L19C38R16 сигнал поступает на детектор ЧМ, входящий в состав микросхемы DA2.

С выхода детектора (вывод 8) сигнал ЗЧ поступает на вход УЗЧ, входящего в состав микросхемы DA2 (вывод 9). Предварительное усиление сигналов ЗЧ, поступающих от

детектора (АМ, ЧМ), осуществляется УЗЧ, входящим в микросхему К174ХА10. Усилитель имеет линейную частотную характеристику во всем диапазоне воспроизводимых частот 200...7100 Гц. С выхода предварительного усилителя сигнал поступает на РГ и затем на вход усилителя мощности, расположенного в блоке АЗ.

Регулировка уровня сигнала, подаваемого на усилитель мощности, осуществляется под-

строечным резистором R26.

Усилитель мощности выполнен на микросхеме K224УH6 и комплементарной паре транзисторов VT3 и VT4. Усилитель охвачен частотно-зависимой отрицательной обратной связью, обеспечивающей необходимое усиление, частотную характеристику и коэффициент гармоник. Нагрузкой усилителя мощности служит динамическая головка громкоговорителя 4ГДШ-3. Магнитофонная панель магнитолы содержит односкоростной монофонический кассетный лентопротяжный механизм и блок УЗВ-НЧ, обеспечивающие запись на магнитную ленту и воспроизведение магнитных фонограмм.

Усилитель записи-воспроизведения включает микрофонный усилитель на транзисторе VT6 с малым уровнем шумов, частотнокорректирующий усилитель на микросхеме типа K157УД2 (DA2.1), каскад автоматической регулировки уровня записи (AРУЗ) на транзисторах VT9, VT10 и диодах VD3, VD4, а также двухтактный генератор тока стирания и подмагничивания на транзисторах VT1. VT2.

Переключение усилителя записи и воспроизведения из режима воспроизведения в режим записи и обратно осуществляется переключателем SA2, механически связанным с кнопкой включения режима записи.

Генератор тока стирания и подмагничивания снабжен переключателем SA3, с помощью которого можно изменять частоту

Таблица 2.6. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы «Вега-331»

Обозначение	Напряжение, В, на выводах			
транзистора на схеме	эмиттер база (исток) (затвор)		коллектор (сток)	
	Блок ВЧ-НЧ	(A1)		
VT1 VT2	0,5 1,6	0 . 2 ,2	6 5,8	
VT3	0	0,6	0,1	
VT4	1,2	$\frac{1,1}{1,8}$	6	
	Блок УЗВ-Н	H (A3)		
VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10	(0,5) (5,8) 9 0 6,4 0,04 6,8 -3,6 (0,8) (3,6)	$ \begin{vmatrix} -0.5 \\ (7.2) \\ 8.4 \\ 0.6 \\ 7 \\ 0.6 \\ 6.2 \\ -3 \\ (1.4) \\ (4.2) \end{vmatrix} $	3 (3) 4,5 4,5 9 1,1 -3 0 6 (1,4)	

^{*} Напряжения указаны для режима АМ (числитель дроби) и режима ЧМ (знаменатель дроби). Напряжения, указанные в скобках, даны для режима записи.

генератора для устранения радиопомех при записи с собственного приемника в диапазонах ДВ, СВ.

Принцип действия АРУЗ заключается в изменении сопротивления нижнего плеча делителя, образованного резистором R21 и

Таблица 2.7. Напряжения на выводах микросхем магиитолы «Вега-331»

Обозначение	Напряжение, В, на выводах							
микро- схемы	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18							
Блок ВЧ-НЧ (А1)								
DAI	0 6 6 0 6 0 2,6 2,6 0 0,7 1,3 0,7 1,3 0 - - - -							
DA2	$ \begin{vmatrix} 0 & 6 & 6 & 6 \\ 1,1 & 1,1 & 0 \\ 1,6 & 1,6 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 2,6 & 2,6 & 0 \\ 1 & 0 & 1,7 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0,7 & 1,3 & 0,7 & 1,3 \\ 1,2 & 0 & 2,9 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1,3 & 0 & - & - & - \\ 6 & 6 & 6 & 1,4 \\ 6 & 2,1 & - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - & - & - \\ - & & - & - & - \end{vmatrix} $							
Блок УЗВ-НЧ (АЗ)								
DA1 DA2.1 DA2.2	$\begin{vmatrix} 4 \\ 1,3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,5 \\ 3,8 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,4 \\ 3,2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 9 \\ 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,2 \\ 3,7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5,0 \\ 3,2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 8,8 \\ 9 \\ 1,4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 9,8 \\ 0,8 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,5 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,5 \\ 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,5 \\ 3,2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3,2 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0,6 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,5 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4,5 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ - \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ - \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ - \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\$							

Примечание. Напряжения на выводах микросхемы, обозначенные дробью: для режима AM — числитель, для режима 4M — знаменатель

диодом VD3, при изменении тока через лиод. Управление током диода VD3 осуществляется каскадом на транзисторах VT9 VT10 пропорционально уровню сигнала записи на входе микросхемы K157VД2.

В магнитоле используется индикатор разряда батарей. Он выполнен на втором канале микросхемы К157УД2 (DA2.2) и представляет собой сбалансированный усилитель постоянного тока, нагруженный на светоизлучающий диод VD1 (АЛ307БМ).

При напряжении автономного питания более 6,3 В баланс усилителя сохраняется и небольшой ток, протекающий через светодиод VD1, не вызывает его свечения.

При снижении напряжения батареи до 6,3 В баланс усилителя нарушается; при этом ток через светодиод увеличивается до 4,5... 5,5 мА, вызывая свечение индикатора разряда батареи.

Питание трактов магнитолы осуществляется либо от автономного источника 9 В, либо




Рис. 2.8. Расположение узлов и блоков на шасси магнитолы «Вега-331»:

а — вид спереди: 1 — микрофон; 2 — кнопка УКВ; 3 — кнопка СВ; 4 — кнопка ДВ; 5 — кнопка «Стол»; 6 — винты крепления ЛПМ (4 шт.); 7—11 — кнопки включения режимов ЛПМ; 12 — держатель; 13 — ручка настройки; 14 — указатель настройки; 15 — рычаг кнопки кассетоприемника; 16 — ЛПМ; 17 — конденсатор С (2000 мкФ); 18 — блок ВЧ-НЧ; 19 — трансформатор; 20 — защелки крепления трансформатора; 21 — сетевое гнездо с микропереключателем; 22 — ведущий шкив;

6 — вид сзайи: 1 — винты крепления блока УЗВ-НЧ (4 шт.); 2 — ось регулятора тембра; 3 — ось регулятора громкости; 4 — гнездо линейного выхода и подключения внешних источников программ; 5 — кнопка включения приемника; 6 — винты крепления блока ВЧ-НЧ (2 шт.); 7 — батарейный отсек; 8 — гнездо для подключения малогабаритного телефона; 9 — ручка переключателя частоты генератора; 10 — блок УЗВ-НЧ

от сети переменого тока 220 В. При автономном питании напряжение 9 В от батареи элементов через контакты микропереключателя SA поступает на переключатель SA1 и одновременно на контактуру лентопротяжного механизма.

При радиоприеме напряжение батареи поступает на усилитель мощности, контактуру ЛПМ и стабилизатор напряжения 6 В, выполненный на транзисторе VT5 и стабилителье VD1. От стабилизатора напряжение поступает на блок ВЧ-НЧ. Для упрощения устройства коммутации усилитель записивоспроизведения постоянно подключен к стабилизатору. При работе в режиме записи напряжение 6 В подается на генератор стирания и подмагничивания устройства АРУЗ.

При работе магнитофонной панели в режиме воспроизведения, а также при перемотках питания на УЗВ и усилителе мощности подается через контактуру ЛПМ. Напряжение питания на блок ВЧ-НЧ при этом не подается. При питании от сети в гнездо ~220 В, 50 Гц вставляется колодка сетевого шнура, при этом микропереключатель SA отключает батарею элементов и подключает к цепи питания выпрямитель VZ1 и стабилизатор напряжения 9В, выполненный на VT7, VT8, VD2. Напряжение сети подается на выпрямитель VZ1 через трансформатор TV, понижающий напряжение до 12 В.

О подключении к сети сигнализирует свечение светодиода VD2, подключенного через резистор R56 к стабилизатору.

Режимы работы транзисторов и микросхем приведены в табл. 2.6 и 2.7.

Конструкция. Все узлы и блоки магнитолы заключены в корпус, изготовленный из окрашенного ударопрочного полистирола и снабженный ручкой для переноски.

Корпус состоит из трех частей: передней, средней и задней. На передней части корпуса располагаются динамическая головка и световые индикаторы включения сети питания и разряда батареи. На задней части корпуса размещаются телескопическая антенна и крышка батарейного отсека. Основные узлы и блоки магнитолы размещаются в средней части корпуса (рис. 2.8).

В левой (для рабочего положения магнитолы) части расположен блок приемника 18; он крепится к корпусу двумя винтами 6 (рис. 2.8, б). Здесь же помещаются микрофон МКЭ-3, сетевое гнездо 21 с предохранителем, микропереключателем и силовой трансформатор 19.

Правую часть корпуса занимает магнитофонная панель 16. Она крепится к корпусу винтами 6 (4 шт.). На этой же панели расположены держатель 12 с указателем настройки 14 и ручка настройки 13.

С задней стороны магнитофонной панели (рис. 2.8, б) расположен блок УЗВ-НЧ 10 с гнездами для внешних подключений 4 и 8. Все межблочные соединения осуществляются




Рис. 2.9. Устройство вариометра магнитолы «Вега-331»:

1 — подстроечный сердечник (2 шт.); 2 — ходовая гайка,
 4 — катушка контура УРЧ (L5, L6); 5 — основание вариометра; 6 — ходовой винт; 7 — катушка контура гетеродина L9


с помощью соединителей. Соединения трех частей корпуса между собой производятся четырьмя винтами, один из которых опломбирован.

Особенностью конструкции узлов магнитолы является устройство для настройки в диапазоне УКВ — вариометр (рис. 2.9). Он представляет собой две параллельно расположенные катушки 4 и 7, одновременная настройка которых осуществляется сердечниками 1, закрепленными в ходовой гайке 2 и перемещаемыми с помощью ходового винта 6. Ходовой винт имеет шестерню 4, сцепленную с промежуточной шестерней 3.

Взаимодействие всех кинематических звеньев механизма настройки показано на рис. 2.10.

При вращении ручки настройки 12 с помощью тросика 6 приводится во вращение ведущий шкив 1, связанный через подшипник 2 с промежуточной шестерней. Вращение промежуточной шестерни вызывает вращение связанных с нею шестерни 4 блока КПЕ и шестерни вариометра 10. Таким образом обеспечивается смещенная настройка в диапазонах ДВ, СВ и УКВ.

Устройство ЛПМ. В магнитофонной панели магнитолы «Вега-331» применен односкоростной монофонический кассетный ЛПМ (производство Венгрии). Устройство обеспечивает выполнение следующих функций: движение магнитной ленты с постоянной скоростью при записи и воспроизведении; запись и воспроизведение магнитных фонограмм с помощью магнитной головки ЗД12М; стирание магнитной записи с помощью стирающей головки СL-0,5; ускоренную перемотку ленты в прямом и обратном направлениях; автоматическое выключение ЛПМ по окон






Рис. 2.11. Устройство ЛМП магнитолы «Вега-331»:

в — вид спереди (кассетоприемник и крышка сняты): 16Б — толкательная пластинка блока записи; 176 — толкательная пластинка ускоренной обратной перемотки; 186 — толкательная пластинка ускоренной прямой перемотки; 196 — толкательная пластинка мгновенного останова; 26 — эксцентрик; 29 — узловая пластинка; 30 — промежуточное колесо; 32а, 326 — шпиндели падающий и приемный; 33 — узел стопорения шпинделя; 34 — пластинка роликодержателя; 35 — шайба; 36 — прижимной ролик; 40 — штанга выключения двигателя; 41 — направляющая; 42 — пружина прижимного ролика; 43 — штифт; 44 — универсальная магнитная головка; 45 — стирающая головка; 49 — пружина направляющей; 50 — кулачок предотвращения стирания; 51 — винт крепления магнитной головки; 53 — двигатель; 72 — рычаг муфты сцепления блока воспроизведения;

чании ленты, временный останов ленты без выключения двигателя.

Лентопротяжный механизм снабжен устройством, исключающим режим записи в отсутствие кассеты или с кассетой, у которой удален предохранительный клапан.

Внешний вид ЛПМ приведен на рис. 2.11, а взаимодействие кинематических узлов показано на рис. 2.12 (наименования и позиционные обозначения узлов и деталей ЛПМ на рис. 2.11, 2.12 соответствуют документации завода Венгрии).


Рассмотрим взаимодействие узлов ЛПМ в различных режимах эксплуатации.

Режим воспроизведения. При нажатии кнопки 6 (см. рис. 2.6) магнитолы толкавоспроизведения пластинка (см. рис. 2.11, а) через пружину направляющей 49 поворачивает направляющую 41, вводя головки 44 и 45 в соприкосновение с магнитной лентой. При этом направляющая 41 с помощью пружин 42 поворачивает пластинку роликодержателя 34 с прижимным роликом 36, обеспечивая прилегание ленты к тонвалу. При повороте пластинка роликодержателя освобождает рычаг муфты сцепления блока воспроизведения 72. Под действием пружины 9 (рис. 2.11, 6) зубчатая втулка муфты сцепления входит в зацепление с зубчатым венцом подающего шпинделя 32б.

Вращение двигателя через резиновый пассик 80 передается на маховик, обеспечивая равномерное продвижение ленты, а также на диск муфты сцепления блока воспроизведения 76, осуществляя подмотку ленты на приемном шпинделе 326 (рис. 2.11, а). Постоянное торможение подающей бобины 326 осуществляется узлом застопорения шпинделя 33, снабженным фетровыми накладками.

Режим записи. Запись на магнитную ленту осуществляется только при одновременном нажатии кнопок 11 и 6 (см. рис. 2.6) магнитолы; при этом кнопка 11 переключает УЗВ из режима воспроизведения в режим записи, а кнопка 6 осуществляет включение электродвигателя так же, как при воспроизведении. Для предотвращения случайного стирания фонограммы толкательная пластинка записи 166 (см. рис. 2.11, а), связанная с кнопкой 11, заблокирована кулачком 50. При установке в ЛПМ кассеты с неудаленным предохранительным клапаном клапан кассеты отводит кулачок 50, освобождая толкательную пластинку записи 166.

Режим прямой перемотки в направлении движения ленты. При нажатии кнопки 8 магнитолы толкательная пластинка ускорительной прямой перемотки 186, сцепленная с рычагом быстродействующей муфты сцепления 112 (см. рис. 2.12), поворачивает рычаг



88 — регулировочный винт магнитной головки; 101—106, 108—111 — демпфирующее устройство и фиксатор кассетоприемника:

6— вид сзади (часть платы стабилизатора 84 условно удалена): 9— пружина муфты сцепления; 43— штифт; 53— двигатель; 54— винты крепления двигателя (3 шт.): 69а— винт крепления держателя маховика; 696— винт крепления стабилизатора; 113— быстроходная муфта сцепления, 76— диск муфты сцепления блока воспроизведения; 77— плоская пружина муфты сцепления; 79— маховик; 80— кольцо приводного шнура (пассик); 81— подпятник; 82— держатель маховика; 84— цепь электродвигателя (стабилизатор скорости вращения); 111— винт регулировки демпфирующего устройства; 112— рычаг быстродействующей муфты сцепления; 114— рычаг переключателя режима записи




Рис. 2.12. Кинематическая схема ЛПМ: 9 — пружина муфты сцепления; 176 — толкательная пластинка обратной перемотки, 186 — толкательная пластинка прямой перемотки; 30 — колесо передаточное промежуточное; 32а — подающий шпиндель; 326 — приемный шпиндель; 53 — двигатель; 72 — рычаг муфты сцепления; 76 — диск муфты сцепления блока воспроизведения, 79 — маховик; 80 — пассик; 112 — рычаг быстродействующей

муфты сцепления, 113 — быстроходная муфта сцепления;

— зубчатое колесо быстроходной муфты сцепления

так, чтобы зубчатое колесо быстроходной муфты сцепления 117 вошло в зацепление с промежуточным колесом 30, постоянно сцепленным с зубчатым венцом приемного шпинделя 326.

Зубчатое колесо 117 имеет фрикционное соединение с быстроходной муфтой сцепления 113; вращение вала двигателя 53 через резиновый пассик 80 передается на быстроходную муфту сцепления 113, связанное с ней зубчатое колесо 117 и через промежуточное колесо 30 на приемный шпиндель, осуществляя ускоренную прямую перемотку.

Режим обратной перемотки (против направления движения ленты). При нажатии кнопки 10 магнитолы толкательная пластинка обратной перемотки 176 (см. рис. 2.12) поворачивает рычаг 112 так, чтобы зубчатое колесо быстроходной муфты сцепления 117 вошло в зацепление с зубчатым венцом подающей бобины. При этом вращение вала двигателя через быстроходную муфту сцепления передается подающей бобине, обеспечивая обратную перемотку ленты.

Конструкция ЛПМ предусматривает переход из режима прямой в режим обратной перемотки и наоборот только после выключения ЛПМ кнопкой 5, тем самым исключается обрыв ленты при магнитной системе режимов перемотки. Узловая пластина 29 (см. рис. 2.11, а) блокирует рычаг обратной перемотки при нажатии кнопки 8 и рычаг прямой перемотки при нажатии кнопки 10.

Намоточные данные трансформатора питания приведены в табл. 2.8.

Расположение электрорадиоэлементов на печатных платах показано на рис. 2.13.

Таблица 2.8. Намоточные данные силового трансформатора магнитолы «Вега-331»

Обозначение обмотки	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление постоянному току, Ом	Тип магнито- провода
I	ПЭТВ-2 0,1 ПЭТВ-2 0,315	3000 171	622 3,5	Ш1 166×16





Рис. 2.13. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитолы «Вега-331»: a — плата стабилизатора скорости вращения двигателя; δ — блок ВЧ-НЧ; δ — УЗВ-НЧ






Рис. 2.13. (окончание)

Таблица 2.9. Возможные неисправности магнитолы «Вега-331» и способы их устранения

Признаки неисправности Возможные причины Методы устранения				
Признаки пенеправности	возможные причины	мегоды устранения		
При включении магнитолы в сеть сгорает сетевой предохра- нитель	Замыкание между собой проводов, соединяющих сетевое гнездо 220 В с первичной (сетевой) обмоткой силового трансформатора; короткое замыкание в первичной обмотке трансформатора; короткое замыкание во вторичной обмотке	Проверить соединительные провода, устранить замыкание; проверить омметром обмотки трансформатора; неисправный трансформатор заменить		
Отсутствует радиоприем во всех диапазонах; нет воспроизведения магнитной записи; ЛПМ работает во всех предусмотренных режимах Отсутствует радиоприем в диапазоне УКВ; радиоприем в диапазонах ДВ, СВ и воспроизведение магнитной записи нормальное	трансформатора Неисправность УЗЧ, обрыв одного или нескольких соединительных проводов у блока ВЧ-НЧ или у вилки ХРЗ; отсутствие контакта вилки ХРЗ с гнездом ХЅЗ; неисправность регулятора громкости Отсутствие напряжения питания блока УКВ; неисправность блока УКВ; неисправность пьезокерамического фильтра Z1	Проверить УЗЧ и исправ ность соединительных прово дов у вилки ХРЗ; зачистить контактные выводы вилки ХРЗ; заменить регулятор громкости Проверить режимы по постоянному току транзистора VТ2 и микросхемы DA1; проверить цепи питания блока УКВ; заменить неисправный пьезокерамический фильтр		
Отсутствует радиоприем в диа- пазонах ДВ, СВ; радиоприем в диапазоне УКВ и воспроизве- дение магнитной записи нор- мальные	Неисправность пьезокерамического фильтра Z2; неисправность катушек L16, L17 или конденсатора С39; неисправность транзистора VT1; замыкание подстроечного конденсатора C4 (при его поломке);	Проверить указанные электрорадиоэлементы, при необходимости выпаяв их из платы; неисправные заменить		
Прием местных радиостанций в диапазонах ДВ и СВ происходит с малой громкостью; прием в диапазоне УКВ нормальный	замыкание в блоке КПЕ Повреждение сердечника магнитной антенны; неисправность конденсатора С36 или С39 (частичная потеря емкости или плохой контакт в местах пайки); расстройка контура L17C39 или L15C36; неисправность VT3 или диода VD2	Внешним осмотром магнитной антенны определить поломку ферритового стержня заменить стержень, после чего произвести настройку входных цепей; пропаяти места присоединения конденсаторов		
Нет воспроизведения магнитной записи, ЛПМ работает нормально, радиоприем во всех диапазонах нормальный	Загрязнение зазора универ- сальной головки магнитным материалом ленты; обрыв про- вода (в местах пайки) от го- ловки до платы стабилизатора или от платы стабилизатора до вилки XP6; неисправность уси- лителя воспроизведения	Протереть спиртом рабочук поверхность универсальной магнитной головки; оммет ром проверить исправности соединительных проводов на всем пути прохождения сиг нала от вывода головки доблока УЗВ-НЧ. Пропаты обнаруженные места обрыва проводов; проверить усили тель воспроизведения тель воспроизведения		
Искажения сигнала при воспроизведении магнитной записи. Радиоприем на всех диапазонах нормальный	Намагниченность магнитной головки; неисправность усилителя воспроизведения	Произвести размагничива ние магнитной головки и металлических детале! ЛПМ; проверить режим постоянному току транзисто ра VT6 и микросхемы DA блока УЗВ-НЧ. Проверит исправность оксидных кон денсаторов C19, C27, C30 C32, C35, C40. Неисправный элемент заменить		
Нет записи с собственного при- емника; воспроизведение маг-	Ненадежный контакт микро- выключателя гнезда XS10;	Определить неисправны элемент и заменить его		




Рис. 3.1. Тюнер «Радиотехника Т-7111-стерео»:

1 — кнопка включения и выключения напряжения питания; 2 — шкала настройки; 3 — указатель шкалы настройки; 4 — индикатор наличия стереопередачи и перегрузки антенного входа в диапазонах ДВ, СВ, КВ; 5 — индикатор точной настройки; 6 — ручки фиксированных настроек; 7 — ручка обхорной настройки; 8 — кнопки включения фиксированных настроек; 9 — кнопка включения фиксированной настройки; 10 — кнопка включения режимов «Моно» и «Широкая полоса»; 11 — кнопка включения АПЧ; 12 — кнопка включения систем БШН и АРЧ; 13 — кнопка включения включения диапазонов ДВ, СВ, КВ; 16 — ручка регулятора громкости звучания стереотелефонов; 17 — розетка для подключения стереотелефона; 18 — розетка для подключения магнитной антенны; 19 — розетка для подключения внешней антенны диапазона УКВ; 20 — держатель магнитной антенны; 21 — розетка для подключения внешней электрической антенны диапазона УКВ; 22 — клемма заземления; 23 — розетка для подключения внешней электрической антенны диапазона УКВ; 22 — клемма заземления; 23 — розетка для подключения внешней электрической антенны диапазона УКВ; 24 — розетка для подключения магнитофона на запись; 25 — розетка для подключения усилителя звуковой частоты; 26 — держатель предохранителя и вилла для подключения сетевого шнура

регулировку громкости звучания головных стереотелефонов.

Расположение органов управления, индикации и розеток для внешних подключений приведено на рис. 3.1.

Технические характеристики

КВ5, МГц (м) . 11,5512,1 (25,9724,79) УКВ, МГц (м) . 65,874 (4,564,05)	Диапазоны принимаемых частот (волн): ДВ, кГц (м) . СВ, кГц (м) . КВ1, МГц (м) КВ2, МГц (м) КВ3, МГц (м) КВ4, МГц (м)	1482850 (20271052,6) . 5251607 (571,4186,7) . 4,754,995 (63,1660,06) . 5,856,2 (51,2848,39) . 7,17,35 (42,2540,82) . 9,59,9 (31,5830,3)
УКВ, МГц (м) . 65,874	КВ4, МГц (м)	. 9,59,9
	. , ,	(25,9724,79)
	уко, МІЦ (M)	

ная шумами, при соотношении сигнал-шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ и КВ и не менее 26 дБ в диапазонах УКВ, не хуже: с внутренней антенны, мВ/м, в диапазонах: ДВ CB 1,5 KB. с входа для внешнеи антенны, мкВ, в диапазонах: ДВ, СВ, КВ 100 УКВ Чувствительность, ограничен ная шумами при включенной БШН (уровень срабатывания БШН), мкВ, не хуже . . . 3 Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ± 9 к Γ ц) в диапазонах ДВ, СВ, КВ, дБ, не менее 40 Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее, в диапазонах: ДВ 50

Чувствительность, ограничен-

СВ	40	УКВ 31,515 000
KB	30	Номинальное напряжение пи-
УКВ	55	тания от сети переменного
Действие АРУ в диапазонах		тока частотой 50 Гц, В 220
ДВ, СВ, КВ, дБ:		Габаритные размеры (без
изменение уровня сигнала	45	упаковки), мм $430 \times 360 \times 72$
на входе	45	Масса, кг, не более 5
изменение уровня сигнала на выходе, не более	5	
Номинальное значение ПЧ,	Ū	
МГц:		Принципиальная схема. Схема тюнера
тракта АМ:		(рис. 3.2) состоит из двух трактов АМ и
первая промежуточная		ЧМ, которые содержат следующие функцио-
частота	2,9	нальные блоки: A1 — магнитная антенна,
вторая промежуточная	0.465	А2 — блок питания, А3 — блок ЧМ, А4 —
частота	0,465	блок АМ, А5 — блок индикаторов, А6 —
Действие АПЧ в диапазо-	10,7	блок фиксированных настроек. Блок ЧМ (АЗ) обеспечивает усиление,
нах:		преобразование частоты, демодуляцию и де-
УКВ:		кодирование радиовещательных стереофони-
полоса захвата, кГц	80700	ческих и монофонических сигналов с ЧМ,
полоса удержания, кГц,		передаваемых по системе с полярной моду-
не более	750	ляцией в диапазоне УКВ.
KB:	7 00	Блок ЧМ содержит также розетки антен-
полоса захвата, кГц	780	ных входов тракта АМ (внешней электри-
полоса удержания, кl`ц, не более	120	ческой и магнитной антенн), коммутаторы
Разделение стереоканалов в	120	выходов звуковых каналов обоих трактов УЗЧ, выходные гнезда для подключения
диапазоне УКВ, дБ, не менее,		магнитофона и усилителя.
на частотах:		Сигнал ЧМ диапазона УКВ подается
250 Гц	24	с антенных гнезд A3-XS1 или A3-XS2 через
1000 Гц	30	катушку связи L1.1 на перестраиваемый вход-
6300 Гц	24	ной контур L1.2C1C2C3VD1 и далее через
Неравномерность частотной		конденсатор связи С5 на базу транзистора
характеристики, измеренной на выходе для подключения		УРЧ VT1, нагрузкой которого является
магнитофона на запись, в		перестраиваемый резонансный контур L2.2C8C9VD2. Контур связан с коллекто-
диапазоне воспроизводимых		ром транзистора VT1 через катушку связи
частот 31,515 000 Гц, дБ,		L2.1. С контура УРЧ через конденсаторы
не более	± 3	связи С11 и С12 сигнал поступает на вход
Коэффициент гармоник по		преобразователя частоты, выполненного на
электрическому напряжению,		микросхеме DA1 (на выводы 7 и 8). На вы-
%, не более:		ходы 11 и 13 микросхемы подается сигнал
в диапазоне УКВ в сте- реорежиме на частотах мо-		гетеродина, выполненного на транзисторе VT2. Контур гетеродина L3C14C13VD3VD4
дуляции:		связан с транзистором через конденсатор
250 Гц	3	C17. Варикап АПЧ VD4 включен в контур
1000 Гц	1,5	гетеродина через конденсатор связи С18.
6300 Гц	4	Преобразователь частоты выполнен по
в диапазоне УКВ в моно-		схеме двойного балансного смесителя. На-
режиме на частотах моду-		грузкой его является резонансный контур
ляции: 250 Гц	2	L5.1C23, на котором выделяется сигнал ПЧ 10,7 МГц. Этот сигнал через катушку
1000 Гц	1	связи L5.2 поступает на вход первого УПЧ,
6300 Гц	2	выполненного на транзисторах VT3, VT4
в диапазонах ДВ и СВ на	-	и нагруженного на трехконтурный поло-
частотах модуляции:		совой фильтр L6C26, L7C28, L8C31R23.
63200 Гц	5	Сигнал ПЧ с этого фильтра через конден-
200400 Гц	5	сатор связи СЗЗ поступает на вход второго
свыше 400 Гц	3	УПЧ на транзисторе VT5, нагрузкой кото-
Диапазон воспроизводимых		рого является двухконтурный полосовой
частот всего тракта по элект- рическому напряжению при		фильтр L9C34C35, L10C38. С выхода фильтра сигнал ПЧ поступает на входы усилителя-
неравномерности 3 дБ, Гц, не		ограничителя (выводы 17 и 18 микросхемы
уже, в диапазонах:		DA2).
ДВ, СВ	635000	Микросхема содержит усилитель-ограни-

читель, квадратурный частотный детектор (перемножитель) и схемы АПЧ, БШН, УЗЧ.

Сигнал АПЧ с вывода 5 микросхемы ограничитель напряжения VD5VD6R30R33 фильтрующие И С36С39R16С16R15 поступает на варикап АПЧ VD4 в контуре гетеродина. Автоматическое отключение АПЧ осуществляется подачей импульсов, образующихся при вращении ротора резистора настройки, через конденсатор С94 на вывод 2 микросхемы DA2. Ручное отключение АПЧ осуществляется подачей положительного напряжения смещения 12 В через цепь R34R37C42 на вывод 3 микросхемы DA2.

Сигнал ЧМ поступает на входы перемножителя (выводы 9 и 10 микросхемы) «бепосредственно с выходов усилителя-ограничителя (выводы 8 и 11), а также через двухконтурную фазовращающую цепь

L12C49C52C53C54L13.

Сигнал УЗЧ (при монофонической передаче) или комплексный стереосигнал (при стереофонической передаче), выделяемый на выводе 7 микросхемы DA2, через регулятор уровня R40 подается на буферный каскад на транзисторе VT7 и далее через цепь коррекции комплексного стереосигнала R48C55 на вход стереодекодера, выполненного на микросхеме DA3.

Микросхема содержит ключевой стереодекодер, схему формирования коммутирующих импульсов, схему стереоавтоматики и стереоиндикации, а также ряд буферных усилителей, обеспечивающих НЧ коррекцию комплексного стереосигнала и линеаризацию

сквозной АЧХ.

Порог срабатывания устройства стереоавтоматики устанавливается резистором R58, который вместе с конденсатором C62 является фильтром устройства стереоавтоматики. Элементы C67, C70, R70 — петлевой фильтр ФАПЧ. Элементы C58, R57 и C60, R62 представляют собой цепи деэмпфазиса (50 мкс) левого и правого каналов соответственно. Элементы R64, C65, R66 и R65, C66, R67 служат для коррекции сквозной АЧХ стереодекодера.

Сигналы левого и правого стереоканалов с выхода микросхемы через коммутаторы на транзисторах VT11—VT14 подаются на фильтры надтональных частот левого (L14C74C72C77) и правого (L15C73C73C78) каналов и далее на вход УЗЧ левого (VT15, VT17, VT19, VT22, VT23) и правого (VT16, VT18, VT20, VT21, VT24) каналов. С помощью УЗЧ сигналы доводятся до уровня, необходимого для подключения внешних устройств (магнитофона, усилителя, стереотелефонов).

С помощью резистора R91 обеспечивается регулировка громкости подключаемых

стереотелефонов.

Блок АМ (A4) (рис. 3.2, б) обеспечивает усиление, преобразование частоты и детектирование радиовещательных АМ сигналов

в диапазонах ДВ, СВ, КВ и содержит также элементы коммутации режимов тракта ЧМ.

Диапазон принимаемых частот КВ разбит на пять растянутых поддиапазонов.

Сигнал АМ с гнезда для подключения внешней антенны A3-XS3 через кабель с разъемным соединителем A3-XS4—A4-XP1 или с гнезда для подключения магнитной антенны A3-XS5 через кабель с разъемным соединителем A3-XS6—A4-XP2 подается на вход УРЧ.

Усилитель сигналов радиочастоты представляет собой симметричную двухтактную трехкаскадную схему с двуполярным питанием, выполненную на транзисторах: первое VT8, VT10; второе — VT6, плечо — VT5, VT7, VT9. Транзисторы VT5 и VT6 включены по схеме с ОЭ. Симметрирование схемы осуществляется делителем R8R9R10. В эмиттерную цепь обоих транзисторов включено устройство автоматической регулировки чувствительности на транзисторах VT1-VT4, DA1, обеспечивающее изменение коэффициента передачи по напряжению первого каскада УРЧ (VT5, VT6) при превышении входным АМ сигналом уровня 200 мВ и увеличивающее тем самым устойчивость тракта АМ к перегрузке входным сигналом.

В исходном состоянии, когда сигнал на входе тракта АМ не превышает порогового значения (200 мВ), ключи на транзисторах VT2 и VT3 открыты, а ключ VT1 закрыт. Резисторы R3, R122, R123 подключены параллельно резисторам R16, R17. Обеспечивается максимальный коэффициент передачи каскада на транзисторах VT5, VT6.

При превышении входным сигналом тракта АМ порогового уровня напряжение на конденсаторе С6 понижается (стремится к потенциалу «—12 В»), ключи на транзисторах VT2, VT3 закрываются и открывается ключ VT1. При этом коэффициент усиления первого каскада УРЧ уменьшается и начинает светиться светодиод VD1 в блоке индикаторов (А5).

Если переключатель SA1 не нажат, ключ VT2 заблокирован. Однако перегрузка тракта AM в этом случае все равно индициру-

ется.

Диоды VD1, VD2 в цепях смещения второго каскада УРЧ предназначены для компенсации нелинейности и температурного дрейфа фазоэмиттерных переходов транзисторов VT7, VT8.

С выхода УРЧ усиленный сигнал поступает на входы полосовых фильтров преселектора, коммутируемые переключателем диапазонов SA4. На каждом диапазоне КВ используется свой полосовой фильтр.

В диапазонах ДВ и СВ используется один и тот же фильтр преселектора с полосой, перекрывающей оба диапазона.

Выходы фильтров коммутируются диодами VD3—VD10. С выхода фильтров сигнал AM через разделительный конденсатор C63 поступает на вход первого преобразователя





Рис. 3.2. Принципиальная электрическая схема тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео»: a — схема блоков ЧМ (A3), антенны магнитной (A1); δ — схема блоков АМ (A4), Φ H (A6), индикаторов (A5); θ — схема блока питания (A2)






Рис. 3.2. (продолжение)






Рис. 3.2. (продолжение)





~

Рис. 3.2. (продолжение)




Рис. 3.2. (продолжение)




Рис. 3.2. (окончание)

частоты на транзисторах VT15, VT17, VT12, VT13, VT18, VT19 и диодах VD27—VD30. Нагрузкой первого преобразователя частоты является фильтр первой ПЧ со средней частотой 2,9 МГц (L22—L24, С70, С74, С73, C114, C78, C84).

Преобразование частоты осуществляется изменением усиления транзисторов VT15, VT17 попеременным подключением к эмиттерам этих транзисторов через конденсаторы C69, C71 резисторов R60, R70 с помощью диодного моста VD27-VD30. Диодный мост переключается управляемыми источниками тока на транзисторах VT12, VT13 и VT18, VT19. Управляющее напряжение в виде последовательных прямоугольных импульсов со скважностью 2 и частотой, равной частоте первого гетеродина (DA2), поступает на эти источники тока через конденсаторы С64, С65 и С76, С77.

Гетеродин представляет собой автоколебательный мультивибратор с эмиттерной связью. Выходной сигнал гетеродина, имеющий форму, близкую к треугольной, через разделительный конденсатор С62 поступает на вход формирователя прямоугольных имэ пульсов (на транзисторах VT14, VT16), где преобразуется форма сигнала и увеличивается его размах.

Резонансные цепи первого гетеродина и варикап перестройки VD11 с соответствующими конденсаторами связи (С55—С61) подключаются к схеме первого гетеродина при переключении диапазонов переключателем SA4 с помощью коммутирующих диодов VD13—VD19 и VD20—VD26. Напряжение питания на гетеродин подается через параметрический стабилизатор (VT11, VD32, VD34).

Сигнал ПЧ1 2,9 МГц поступает на вход усилителя ПЧ1 (выводы 1 и 2 микросхемы DA4) и далее на второй преобразователь частоты (в этой же микросхеме). Второй преобразователь через выводы 15 и 16 микросхемы нагружен на трехконтурный полосовой фильтр L28—L30, C97, C99, C100, C104 со средней частотой 465 кГц. Сигнал ПЧ2 с выхода этого фильтра поступает на вход согласующего каскада на транзистоpe VT31.

В режиме «Широкая полоса» (кнопка SA6 нажата) сигнал ПЧ2 через конденсатор С108 и коммутатор полосы пропускания на транзисторах VT32, VT33 поступает на вход усилителя второй ПЧ (вывод 12 микросхемы) и на детектор внешней петли АРУ на транзисторе VT21. Выходной сигнал с детектора управляет коэффициентом усиления усилителя ПЧ1 изменением постоянного напряжения на выводе 3 микросхемы DA4. Постоянная времени детектора определяется элементами R79, С89, а порог элементами C105, R82, R87.

В режиме «Узкая полоса» (кнопка SA6 отжата) последовательно с трехконтурным полосовым фильтром ПЧ2 вместо конденсатора С108 включается пьезофильтр Z.

Выход усилителя ПЧ2 (вывод 7 DA4) нагружен на контур L27C93. Резистор R93 определяет постоянное смещение на амплитудном детекторе VD33, уменьшающее нелинейные искажения при детектировании АМ сигнала.

С выхода АМ детектора сигнал подается на предварительный УЗЧ на транзисторе VT30, а также через фильтр R100C96 на вход усилителя внутренней петли АРУ (вывод 9 DA4), охватывающей усилитель ПЧ2.

Выходной сигнал предварительного УЗЧ через соединитель A4-XS3—A3-XP1 поступает на входы коммутаторов блока АЗ и да-

лее на выходы тюнера.

С контура L27C93 сигнал ПЧ2 подается также на вход дискриминатора частоты настройки тракта АМ, выполненного на микросхеме DA3 и предназначенного для полу-. чения сигналов АПЧ и управления инди-

катором настройки.

Сигнал АПЧ с вывода 8 DA3 через фильтр R77С90 поступает в цепь АПЧ, состоящую из фильтра C88R78, варикапа VD31, включенного в контур второго гетеродина через конденсатор связи С87. Контур второго гетеродина L26C91C86 подключен к выводам 4 и 5 микросхемы DA4.

При отключенной АПЧ (кнопка SA3.2 отжата) варикап VD31 через фильтр R78C88

подключен к опорному делителю R80.

Сигнал управления индикатором стройки с выхода фильтра C113R77C90 через буферный каскад на транзисторе VT20 подается на устройство индикатора точной настройки (VT25, VT27, VT28).

Сигнал гашения индикатора точной настройки в тракте АМ снимается с вывода 10 микросхемы DA4 и подается на устройство гашения, представляющее собой триггер Шмитта на транзисторах с дополнительной симметрией VT26, VT29 с устанавливаемым резистором R128 порогом срабатывания. Этот же триггер управляет ключом БШН в тракте ЧМ (транзистор VT6 в блоке A3).

Подача управляющих напряжений на блок индикаторов (А5) осуществляется через разъ-

емный соединитель A4-XS4—A5-XP.

Светодиод VD11 блока А5 используется также для индикации перегрузки тракта АМ по антенному входу. Для этого к его катоду через разъемный соединитель A4-XS4—A5-XP и резистор R1 подключен ключ VT1 устройства АРЧ. Роль второго резистора схемы ИЛИ выполняет резистор R73 блока A3.

В блоке АМ (А4) расположены также элементы коммутации режимов тракта ЧМ:

SA6.1, SA3.1, SA1.1, SA4.1.

Подача управляющих напряжений на **A**3 (включение «БШН», «Моно». «АПЧ»), а также напряжения управления варикапами при настройке в УКВ диапазоне и сигналов управления индикатором настройки осуществляется через разъемный соединитель A3-XS7—A4-XP3 по ленточному кабелю. Коммутация фиксированных настроек осуществляется переключателем SA5.

Напряжения питания в блок AM подаются по ленточному кабелю с разъемным соединителем A3-XS11—A4-XP4, расположенным в блоке ЧМ (A3).

Блок магнитной антенны (A1). Магнитная антенна используется для приема в диапазонах ДВ, СВ и КВ. Она состоит из антенного усилителя на транзисторах VT1, VT2 и ферритового стержня с обмоткой WA. Обмотка антенны включена в эмиттерную цепь транзистора VT1 — первого каскада усилителя. Его нагрузкой являются резистор R1 и контур LC1. Вторым каскадом является эмиттерный повторитель на транзисторе VT2, подключенный к коллектору VT1 через резистор R3. Сигнал с эмиттера VT2 через кабель подается на вилку XP.

Блок индикаторов (A5) предназначен для индикации точной настройки, стереорежима и перегрузки антенного входа в диапазонах ДВ, СВ, КВ. Блок содержит четыре светодиода VD1—VD4, смонтированных на печатной плате, соединенной ленточным кабелем с блоком АМ (A4).

Блок фиксированных настроек (блок ФН-А6) обеспечивает возможность запоминания настройки на четыре наиболее часто прослушиваемые радиовещательные станции в любом из диапазонов принимаемых частот тюнера.

Блок содержит четыре переменных резистора R1—R4 и два резистора R5 и R6, определяющих границы диапазона перестройки. Блок соединен с блоком AM (A4) с помощью ленточного кабеля и разъемного соединителя A6-XP-A4-XS1.

Переключение подвижных контактов потенциометров блока ФН, а также их отключение от варикапов с подключением потенциометра обзорной настройки обеспечиваются с помощью переключателя SA5 в блоке AM (A4).

Блок питания (A2) предназначен для преобразования переменного напряжения 220 В в постоянные напряжения (12, —12, 20, 30 В) для питания каскадов тюнера и переменное напряжение 5,6 В для питания лампы подсветки шкалы.

Со вторичной обмотки трансформатора Т пониженное напряжение сети поступает:

с вывода 10 через предохранитель FU2 на выпрямители VD1 и VD2 и далее на стабилизаторы напряжения 30 В (VT2, VT3, VD8) компенсационного типа и —12 В (VT1, VD3) параметрического типа;

с вывода 9 через предохранитель FU3 на мостовой выпрямитель VD4—VD7 и далее на стабилизатор напряжения 12 В (VT4) параметрического типа, имеющий общий со стабилизатором 30 В источник опорного напряжения VD8;

с вывода 7 на лампу подсветки шкалы настройки.

Таблица 3.1. Напряжения на выводах транзисторов тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео»

Обозначения	Напряж	сение, В, на в	ыводах
транзистора на схеме	база	коллектор	эмиттер
Антен	на магнит	ная (А1)	
VT1 VT2	3,1	6,1	2,4
V 12	6,1	0	6,8
	Влок ЧМ (i
VT1 VT2	2,7	8,2 8,8	1,9 0,6
VT3, VT4	7,8	0	8,6
VT5 VT6	8,7	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	9,4
VT7	2,1	0	2,7
VT8 VT9	11,6 6,6	12 11	11 6
VT10		9	9,1
VT11, VT12 VT13, VT14	6,6	18 18	6 6
VT15	4,4	17,2	3,8
VT16 VT17	4,4 17,2	10,6 10,6	3,8 18
VT18	17,2	10,6	18
VT19 V T2 0	9,6 9,6	10,6 10,6	9
VT21	9	0	9,6
VT22, VT24 VT23	10,6	20	10 9,6
	1	1] 3,0
VTI	Блок АМ —1,5	(<i>A4)</i> 10,6	1 0
VT2	(0,7) -0,8	(0,1) -0,1	(0)
VT3	(1,7) $-10,7$	(0)	$\begin{pmatrix} 0 \\ -11,2 \end{pmatrix}$
VT4	(-11,2) -0,3	(1,4)	$ \begin{vmatrix} -11,2 \\ (-11,2) \\ -0,9 \\ (-0,9) \end{vmatrix} $
	(-0,3)	(5,2)	(-0,9)
VT5 VT6	$\begin{array}{c c} 0,3 \\ 0,3 \end{array}$	-9,4 $9,9$	0,9
VT7	10	8.7	10,7
VT8 VT9	-9,4	-7,9	-10,0 8,6
VT10	-7,3	0	—8
VT11 VT12	5 7,6	12 0,3	4,4 6,7
VT13	8	0,3	7,1
VT14 VT15, VT17	3,6 0,2	7,2	3
VT16, V117	3,6	12 7,3	-0,5
VT18 VT19	—7,7	0,3	-6,7
VT20	$\begin{array}{c c} 8 \\ 2,2 \end{array}$	0,3 8,5	7,2 1,6
VT21	4,6 4,6*	0,3	5 5*
VT25	0,9	3,9	0,3
VT26 VT27	0,3 3,9	-0.3 5.6	-0,3 4,3
VT28	3,9	3,3	4,3

Окончание табл. 3.1

Обозначения	Напряжение, В, на выводах						
транзистора на схеме	база	коллектор	эмиттер				
VT29	11,1	8,5	11,9				
VT30	1,4	8,5 6,8	0,8				
VT31	9,3	4,1	10				
VT32	1,6	9,6	1				
	1,6**	5,8**	2,8**				
VT33	0	9,6	1.0				
	3,4**	5,8**	2.8**				

* При отсутствии сигнала.

Примечание: 1. Напряжения измерены универсальным вольтметром типа В7-22 относительно вывода блока «Общий».

блока «Общий».
2. Напряжения измерены при следующих положениях кнопок на передней панели тюнера (если это не оговорено особо): кнопка «БШН/АРЧ» отжата, кнопка «КА» отжата, кнопка «СВ» нажата, кнопка «Моно-ШП» отжата. На вход тюнера подан АМ сигнал частотой 1 МГц с уровнем 1 мВ, частотой модуляции 1000 Гц при глубине модуляции 0.3.

3. В скобках приведены значения напряжений при нажатой кнопке «БШН с АРЧ» при перегрузке по входу.

4. Допустимые отклонения напряжений ±15 %.

Режимы работы транзисторов и микросхем блоков тюнера приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Конструкция. Основой конструкции тюнера является несущее металлическое шасси, к которому крепятся пластмассовая лицевая панель, металлический кожух, задняя декоративная стенка и поддон. На шасси установлены печатные платы блоков АМ (А4), ЧМ (А3), блок питания, резистор регулятора громкости и ВШУ, выполненное в виде отдельного узла.

Кинематическая схема ВШУ приведена на рис. 3.3. Верньерно-шкальное устройство

Таблица 3.2. Напряжения на выводах микросхем блока АМ (A4) тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео»

Номер вывода	Напряжение, В, на выводах микросхемы					
	DAI	DA2	DA3	DA4		
1			0	9		
$\dot{\hat{2}}$	-10,6	2	3,5	$\begin{array}{c c} 2 \\ 2 \end{array}$		
	(-11,6)					
3	-10.7	1,9	1,9	0,3		
4	(-10,8) $11,2$	1 1 4	0	9		
4 5 6	11,2	1,4	1,9	2 2 7,2		
6	-10,6	1,4 2	3,5	7,2		
	(-10,7)	l		l		
7	-10,6	1,9	0	0,3		
0	(—10,7)	j	9	0		
8 9	_	_	2 8,5	0,8		
10	_	l —	5,5	0,5		
11	_	l —	l —	1,3		
12, 13] —	—	1,8	1,5		
14			1,8	7,1		
15, 16	_	-	ŀ —	7,1		

Примечания: 1. Напряжения измерены универсальным вольтметром типа В7-22 относительно вывода блока «Общий».

2. Напряжения измерены при следующих положениях кнопок на передней панели тюнера (если это не оговорено особо): кнопка «БШН-АРЧ» отжата, кнопка «МА» отжата, кнопка АПЧ отжата, кнопка СВ нажата, кнопка «Моно-ШП» отжата. На вход тюнера подан АМ сигнал частотой 1 МГц с уровнем 1 мВ, частотой модуляции 1000 Гц при глубине модуляции 0,3.

 В скобках приведены значения напряжений при нажатой кнопке «БШН-АРЧ» при перегрузке по входу.
 Допустимые отклонения напряжений ±15 %.

работает следующим образом: вращение ручки настройки вызывает перемещение троса, вращение колеса верньера и резистора настройки соответственно и поступательное дви-




Рис. 3.3. Кинематическая схема ВШУ тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео»: 1 — ролик; 2 — трос; 3 — узел резистора настройки; 4 — ролик; 5 — ось ручки настройки; 6 — ролик-регулятор натяжения троса; 7 — колесо ВШУ; 8 — ползун указателя настройки; 9 — пружина натяжения

^{**} При нажатии кнопки «Моно-ШП».

жение ползуна с закрепленным на нем указателем настройки. На основании ВШУ кроме элементов кинематики ВШУ смонтированы печатные узлы блоков фиксированной настройки (Аб) и индикаторов (А5).

Печатные платы блоков A1, A3, A4 выполнены из фольгированного стеклотекстолита, блоков A2, A5, A6 — из фольгированного гетинакса.

ного гетинакса.

Все межблочные соединения в тюнере выполнены с использованием разъемных соединителей.

Шкала тюнера крепится с лицевой панели пленкой ЛДК. Для улучшения видимости светодиодных индикаторов тюнера в лицевой панели установлены световоды из оптически прозрачной пластмассы со светорассеивающим рифлением на торцах.

Лампы подсветки вместе со шкалой настройки тюнера выполнены в виде отдельного, конструктивного законченного узла, что позволяет при техническом обслуживании производить их замену без снятия пломб.

На задней стенке несущего шасси находится гнездо крепления внешней магнитной антенны (A1). Антенна заключена в Т-образный пластмассовый корпус и подключается к тюнеру кабелем с разъемным соединителем.

Намоточные данные контурных катушек индуктивности и силового трансформатора приведены в табл. 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3. Намоточные данные катушек индуктивности тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео»

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Отвод от витка	Индуктив- ность, мкГн	Сопротив- ление, Ом						
Магнитная антенна (A1)											
WA	ПЭВТЛ-1 0,08	700+700		20 000	87						
		Блок ЧМ (АЗ)									
L1.1 L1.2 L2.1 L2.2 L3.1 L3.2 L5.1 L5.2 L6—L10 L12, L13 L11, L15, L14	ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВ-1 0,5 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВ-1 0,5 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВ-1 0,5 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,28 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,08	4 1/4 4 1/4 1 3/4 4 1/4 1 1/4 3 1/4 20 7 17 6 700+700	10 12	5,4 2,3 0,57 20 000	0,12 87						
,		Блок <i>АМ (А4)</i>	l	ı	1						
L1, L7, L14 L2, L8, L15 L3, L9, L16 L4, L10, L17 L5, L11, L18 L6 L12 L13 L19, L20 L23 L22.1 L22.2 L26.1 L26.2 L24.1 L24.2 L28.1 L28.2 L30.1 L30.2 L25 L27 129	ПЭВТЛ-1 0,2 ПЭВТЛ-1 0,2 ПЭВТЛ-1 0,2 ПЭВТЛ-1 0,2 ПЭВТЛ-1 0,2 ЛЭПЗ 0,063 ЛЭПЗ 0,063 ЛЭПЗ 0,063 ЛЭПЗ 0,063 ЛЭПЗ 0,063 ЛЭПЗ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,062 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063 ПЭВТЛ-1 0,1 ЛЭПБ 0,063	$\begin{array}{c} 15 \\ 18 \\ 20 \\ 22 \\ 30 \\ 32 \times 4 \\ 35 \times 4 \\ 40 \times 4 \\ 13 \times 4 \\ 20 \times 4 \\ 6 \times 4 \\ 3 \times 4 \\ 13 \times 4 \\ 20 \times 4 \\ 6 \times 4 \\ 3 \times 4 \\ 13 \times 4 \\ 20 \times 4 \\ 2 \\ 15 \times 4 \\ 10 \times 4 \\ 30 \times 4 \\ 10 \times 4 \\ 22 + 15 + 15 + 22 \\ 15 + 15 + 22 + 22 \\ 30 \times 4 \\ \end{array}$	5 5 7 10 12 — — 26 60 — 12 16 20 30 40	3,5 4,5 5,4 6,2 9,8 188 228 296 30 81,4 75 — 33,6 85,6 285 266	0,2 0,24 0,26 0,28 0,38 2,6 2,9 4,3 0,5 1,6 2 0,89 0,5 1 1,6 2,5 1,6 2,4 1,6 0,6 0,6 0,6 2,5						

Таблица 3.4. Намоточные данные силового трансформатора тюнера «Радиотехника T-7111-стерео»

				Сопро-	Напряжение, В		
Номер обмотки	Номер вывода	помер число марка и диаметр тивление		тивление,	холостого хода	под нагрузкой	
I II	5—1 6—7 7—9 9—10	2400 72 148 220	ПЭВТЛ-1 0,14 ПЭВ-1 0,4 ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,16	250 1,3 3,0 18	220 6,7 13 27,6	220 5,6 11,7 25,3	

Порядок разборки и сборки тюнера. Разборку тюнера для проведения его ремонта необходимо производить в следующей последовательности: отвернуть винт на задней стенке, находящийся под пломбой и крепящий пластмассовую пломбировочную чашку; отвернуть четыре винта крепления кожуха и снять его, выдвинув в направлении задней стенки тюнера; отвернуть четыре винта крепления поддона (из них два находятся под пломбой) и снять поддон; снять ручки управления; отвернуть два винта крепления крышки отсека лампы подсветки шкалы и извлечь крышку с лампой; отвернуть четыре винта и снять лицевую пластмассовую панель вместе с декоративными кнопками и амортизирующими прокладками; отвернуть на задней панели тюнера два винта и снять заднюю декоративную стенку; отвернуть четыре винта, находящихся на боковой поверхности шасси, и винт, расположенный на шасси снизу тюнера; отсоединить вилки блоков индикаторов (А5) и фиксированных настроек (Аб) от розеток блока АМ (А4); извлечь толкатель и снять узел ВШУ; отсоединить вилку жгута лампы подсветки от розетки XS1 блока питания (A2), полностью освободив узел подсветки шкалы.

В результате перечисленных операций все блоки тюнера становятся доступными для проверки и проведения ремонта.

Разборку ВШУ необходимо производить в следующей последовательности (рис. 3.4): отвинтить четыре винта и снять блоки индикаторов 1 и фиксированных настроек 2; отвинтить винт, сдвинув вправо и вниз, снять корпус 8; выдвинув из низа ползуна 10, снять указатель настройки 7; отвинтить два винта и снять резистор настройки 3; снять пружину натяжения 12, расположенную на ползуне 10; в крайнем левом положении ползуна 10 вынуть узел троса 13 из колеса верньера 14 и снять трос полностью; отвинтить два винта и снять направляющую 9, при необходимости отделив от нее ползун 10; отвинтить три винта и снять скобу 6 узла ручки настройки; при необходимости снять шайбу и колесо верньера 14; отвинтить два винта и снять планку 5 с роликом, регулирующим натяжение троса.

Сборка узлов и тюнера производится в обратной последовательности.

Перечень возможных неисправностей, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 3.5.




Рис. 3.4. Схема разборки узла ВШУ тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео»

Таблица 3.5. Возможные неисправности тюнера «Радиотехника Т-7111-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Нет приема в одном из диа- пазонов. В остальных диапазо- нах прием нормальный	Неисправны элементы входных цепей: контурная катушка, конденсатор, переключатель диапазонов. Выход из строя элементов гетеродина (например, диодов в цепях коммутации)	Отыскать неисправный элемент, пропаять холодные пайки
Нет приема станций в лю- бом из диапазонов ДВ, СВ, КВ; прослушивается легкое шипение	тации) Не работает первый гетеродин и первый преобразователь частоты. Возможны неисправности в фильтрах ПЧ1	Проверить режимы тран- зисторов этих каскадов. Про- верить напряжение сигнала на входе микросхемы DA4 оно должно находиться и пределах 0,150,25 В
Плохой или полностью отсутствует прием с магнитной антенны в диапазонах ДВ, СВ, КВ, нормальный прием со входа электрической антенны	Неисправны магнитная антенна, переключатель магнитной антенны или цепи подключения ее к тюнеру	Проверить кабель и соеди- нитель подключения магнит ной антенны к тюнеру, ре жимы усилителя магнитной антенны. Неисправный эле мент заменить
Плохой прием станций во всех диапазонах как с электрической, так и с магнитной антенной. Уровень выходного сигнала ЗЧ при приеме местных мощных станций нормальный	Неисправны УРЧ, первый преобразователь частоты или элементы в тракте ПЧ1 и ПЧ2	Измерить режимы по по стоянному току, в том числе при различных положениях кнопки БШН-АРЧ. Прове рить форму сигнала гетеро дина (на коллекторах VT12 VT18). Она должна быт близка к прямоугольной
Плохой прием станций во всех диапазонах как с электрической, так и с магнитной антенной, но при этом низкий уровень выходного сигнала ЗЧ. При приеме в диапазоне УКВ уровень сигнала ЗЧ нормальный	Неисправны элементы второй петли APУ и амплитудного детектора (VD33, C101, R100, R104, C96 блока AM) или предварительного УЗЧ (VT30)	Проверить режимы микро схемы DA4 по постоянном току. Проверить режимы исправность элементов кас кадов детектора AM и предварительного УЗЧ
Прием мощных местных стан- ций сопровождается сильными искажениями	Неисправность системы автоматической регулировки чувствительности УРЧ, цепей первой петли АРУ	Проверить режимы тран зисторов VT1—VT4, микро схемы DA1 и исправност элементов каскадов АРЧ УРЧ, АРУ
Отсутствует прием станций, тюноскоп не работает (светодиоды не светятся). В диапазоне УКВ прием нормальный	Не подается напряжение «+12 В» в блок АМ	Проверить переключател диапазонов, блок питания соединители, соединитель ные кабели. Неисправны элементы заменить
Отсутствует прием станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ. В стереотелефонах прослушивается свист. Постоянно светится индикатор «Стерео-АРЧ вкл». В диапазоне УКВ прием нормальный	Не подается напряжение «—12 В» в блок АМ	Проверить переключа тель диапазонов, блок пи тания, соединители, соеди нительные кабели. Неис правные элементы заменит

«Эстония-010-стерео»

«Эстония-010-стерео» — стационарный стереофонический тюнер высшей группы сложности, предназначен для приема стереофонических программ, передаваемых по системе с полярной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для приема монофонических передач радиовещательных станций в диапазонах УКВ и СВ. При работе в диапазоне СВ тюнер соответствует второй группе сложности.

Тюнер обеспечивает: прием стерео- и монофонических программ в диапазоне УКВ на наружную антенну и монофонических программ в диапазоне СВ на наружную и внутреннюю антенны; запись принимаемых программ на подключаемый магнитофон; прослушивание принимаемых программ либо через головные стереотелефоны, либо через подключаемый стереофонический усилитель с акустическими системами.

Тюнер имеет следующие вспомогательные устройства и функции (рис. 3.5): пять фик-

сированных настроек на принимаемые станции в диапазоне УКВ, индикатор настройки по уровню в диапазонах УКВ и СВ, индикатор наличия стереопередачи в диапазоне УКВ, автоматическое переключение режимов «Моно-стерео», автоматическую подстройку частоты, автоматическое отключение АПЧ при настройке, электронную коммутацию режимов работы, систему бесшумной настройки, индикатор многолучевого приема в диапазоне УКВ, магнитную антенну в диапазоне СВ, калибратор для настройки магнитофона на запись перед началом програмы, регулятор выходного уровня и громкости стереотелефонов.

В тюнере имеются устройства для подключения внешних антенн для диапазонов УКВ и СВ, стереофонического УЗЧ или магнитофона и стереотелефонов.

Принципиальная схема. По принципу действия тюнер является супергетеродинным приемником с одинарным преобразованием частоты. Функциональные блоки, входящие в состав тюнера, имеют следующие обозна-




Рис. 3.5. Тюнер «Эстония-010-стерео»:

а — вид спереди; 1 — кнопка включения сети; 2 — индикаторы выбора режима работы; 3 — индикаторы выбора программ; 4 — указатель настройки; 5 — кнопка включения калибратора внешнего магнитофона; 6 — кнопка включения нидикации многолучевого приема; 7 — кнопка включения БШН; 8 — кнопка включения меключения режима «Дальнес стерео»; 9 — кнопка включения монорежима; 10 — кнопка включения магнитной антенны; 11 — кнопка включения диапазона СВ; 12 — кнопка включения диапазона УКВ; 13 — кнопки выбора фиксированных настроек; 14 — индикатор стереоприема; 15 — индикатор точной настройки на УКВ станцию; 16 — индикатор срабатывания системы АПЧ; 17 — индикатор настройки по уровню сигнала; 18 — ручка настройки;

17 — индикатор настройки по уровню сигнала; 18 — ручка настройки; 6 — вид сзади: 1 — ручки фиксированных настроек; 2 — держатели предохранителей; 3 — шнур сетевого питания; 4 — клемма заземления; 5 — кнопка выключения АПЧ; 6 — магнитная антенна диапазона СВ; 7 — розетка подключения антенны УКВ; 8 — розетка подключения антенны СВ; 9 — розетка для подключения магнитофона или усилителя, 10 — регулятор выходного уровия и громкости стереотелефонов; 11 — регулятор уровня калибровочного тона для внешнего магнитофона; 12 — розетка для подключения стереотелефонов

чения на принципиальной схеме (рис. 3.6): A1 — блок приемника, A2 — блок комбинированный, A3 — усилитель телефонный, A4 —

усилитель РЧ.

Блок приемника. Блок приемника A1 состоит из следующих функционально законченных узлов и блоков: входного фильтра УКВ диапазона, УКВ блока, усилителя ПЧ-ЧМ, стереодекодера, выходных фильтров и усилителей, блока тракта АМ, схем вспомогательных функций (АПЧ, БШН, калибра-

тор, индикаторы сигналов).

При работе в тракте ЧМ сигнал с антен-УКВ поступает на полосовой фильтр, выполненный на элементах L1-L7, C1-C6. Фильтр пропускает весь диапазон частот УКВ (65,8...74 МГц) и нагружен на перестраиваемый контур L8C8C11VD1, обеспечивающий требуемую избирательность по зеркальному каналу и согласование полосового фильтра с первым каскадом УРЧ блока УКВ, выполненным на транзисторе VT1. Нагрузкой первого каскада являются индуктивконтуры L9C14C13VD2 но связанные L10C19C22VD3.

Усиленный сигнал с УРЧ поступает на смеситель (на первый затвор транзистора VT3). Нагрузкой смесителя является контур L12C219, настроенный на промежуточную

частоту 10,7 МГц.

Гетеродин выполнен на транзисторе VT4 по схеме емкостной трехточки. Сигнал гетеродина на смеситель подается через кон-

денсатор С25.

Сигнал с блока УКВ поступает в тракт УПЧ — на базу транзистора VT11. Нагрузкой транзистора является пьезофильтр Z5, характеристика которого определяет резонансную характеристику всего тракта. С помощью потенциометра R62 обеспечивается согласование фильтра с входным сопротивлением следующего каскада УПЧ (транзистором VT13). Нагрузкой каскада служит фильтр L22.1, C63, настроенный на 10,7 МГц. Диоды VD19, VD20 ограничивают большие уровни сигнала на входе микросхемы D2.

Через катушку связи L22.2 сигнал поступает на вход микросхемы D2, которая выполняет функции усилителя-ограничителя сигналов ПЧ. С выхода микросхемы (выводов 8 и 11) сигнал ПЧ поступает на вход частотного детектора. Кроме того, с вывода 14 микросхемы выпрямленный сигнал используется для индикации уровня при малых сигна-

лах на входе тракта.

Частотный детектор работает по принципу детектора с разнесенными контурами. Ограниченный по амплитуде сигнал ПЧ
усиливается каскадами на транзисторах
VT16 и VT17, нагрузками которых являются контуры L23C80 и L25C85, настроенные
соответственно на частоты 10,3 и 11,1 МГц.
С помощью диодов VD17 и VD18 формируются горбы S-кривой частотного детектора.
Линейность S-кривой зависит от взаимной

расстройки контуров. Контур L24C83 настроен на номинальное значение ПЧ и определяет симметрию S-кривой детектора (на контрольной точке E7).

С выхода частотного детектора через цепь R106C96 поступает также сигнал АПЧ, а через цепь R107C98 — сигнал управления тюноскопом.

Продетектированный сигнал усиливается каскадом на транзисторе VT18. С помощью потенциометра R99 устанавливается необходимый уровень низкочастотного сигнала, а с помощью R100 достигаются минимальные искажения КСС с модуляцией в одном канале.

Для обеспечения равномерной индикации уровня во всем диапазоне входных напряжений сигнал для индикации снимается отдельно с каждого каскада, детектируется, а затем суммируется. Сигнал для индикации уровня, подаваемый со входа УПЧ, усиливается транзистором VT12 и детектируется диодами VD11 и VD12. Сигнал со второго каскада усиливается транзистором VT14 и детектируется диодами VD13 и VD14. Сумматор выполнен на резисторах R63, R76, R328, R335.

Каскад на транзисторе VT15 обеспечивает усиление сигнала индикации МЛП. Принцип индикации МЛП заключается в выделении паразитной АМ, возникающей при многолучевом распространении радиоволн. Паразитная АМ детектируется диодом VD16 и поступает на усилитель индикатора уровня через переключатель выбора режима ра-

боты.

Звуковой сигнал через коммутатор на микросхеме D24 подается на стереодекодер. Декодирование КСС в стереодекодере производится методом временного разделения ПМК после восстановления из КСС. Каскады восстановления ПМК выполнены на транзисторах VT52, VT55, VT58. Контур восстановления поднесущей L41.1, С152, С153 включен в цепь обратной связи усилителя на транзисторах VT52, VT55. Уровень поднесущей регулируется резистором R158. Умножитель добротности на транзисторе VT58 обеспечивает увеличение эквивалентной добротности контура до значения, равного 100. Добротность регулируется резистором R173. Восстановленный ПМС каскад эмиттерного повторителя на транзисторе VT61 поступает на дифференциальный усилитель на транзисторе VT63.

С выходов дифференциального усилителя сигналы в противофазе поступают на транзисторные ключи VT62 и VT64. Управление ключами осуществляется от усилителя-ограничителя на микросхеме D8, на который подается восстановленная и выделенная поднесущая с контура L42C157. В результате на выходе ключей — на резисторах R183 и R192 — выделяются сигналы отдельно левого и правого каналов вместе с частично подавленной поднесущей. Электрические цепи




Рис. 3.6. Принципиальная электрическая схема тюнера «Эстония-010-стерео»

правого и левого каналов дальнейшего прохождения этих сигналов идентичны.

Сначала сигналы подаются на фильтр звуковых частот пятого порядка с частотой среза 15 кГц, который подавляет поднесущую и ее гармоники. Фильтр звуковых частот левого канала содержит контуры L45C205 и L47C209 и конденсаторы C203, C207 и C211. Далее сигнал поступает на двузвенный ключ БШН R204, VT71 и R206, VT73.

Выходной усилитель левого канала на транзисторах VT76 и VT78 обеспечивает на выходном гнезде XI напряжение 500 мВ при максимальном положении регулятора уровня R27.

Сигнал правого канала распространяется по таким же электрическим цепям.

Выходы левого и правого каналов соединены электрической цепью, состоящей из элементов С221, R222. В режиме «Дальнее стерео» резистор R222 закорачивается переключателем S2.3 и при стереопередаче происходит некоторое сужение шумовой полосы

канала. Одновременно в той же степени происходит ухудшение стереоразделения каналов в той области частот, где произошло сужение полосы шумов.

Блок стереодекодера содержит автоматики и индикации стереосигнала. При наличии стереопередачи сигнал поднесущей, снимаемый с узла восстановления, детектикаскадом на транзисторе С коллектора этого транзистора постоянное напряжение подается на вход усилителя постоянного тока на транзисторах VT54, VT56, VT57. В состав схемы входят транзисторные ключи VT59, VT60 и VT53, управляющие режимом усилителя-ограничителя, индикатором «Стерео» и режимом усилителя постоянного тока соответственно.

При отсутствии поднесущей на базе транзистора VT51 или при включении монорежима (транзистор VT53 открыт положительным направлением) ключ на транзисторе VT60 разомкнут (индикатор «Стерео» не светится), а транзистор VT59 заперт (усилитель-ограничитель выключен), ключи




Рис. 3.6. (продолжение)

на транзисторах VT62, VT64 постоянно открыты и пропускают в оба канала одинаковый сигнал.

Блок тракта АМ состоит из следующих функциональных частей: магнитной антенны, преселектора, УРЧ на полевом транзисторе VT38, микросхемы D5 (выполняет функции УРЧ, гетеродина, смесителя, УПЧ), амплитудного детектора, устройства АРУ и предварительного УЗЧ на транзисторной сборке VT39.

Перестраиваемая магнитная антенна L1 подключается к преселектору через усилитель P4 (блок A4) на транзисторах VT1 и VT2.

Преселектор-двужконтурный, состоит из элементов L31, C105, VD28, VD29 и L32, C109, VD30, VD31 с внешней и внутренней емкостной связью через конденсаторы C106—C108. Связь с антенной и УРЧ—индуктивная. Сигнал от внешней антенны поступает через открытый ключ на диоде VD34 от магнитной антенны через усилитель РЧ (в блоке А4). Диод и усилитель коммутируются переключателем.

Сигнал с преселектора поступает на УРЧ на транзисторе VT38, затем с симметричного выхода трансформатора T1 на симметричный вход микросхемы D5 (выводы I, 2). Широкополосный трансформатор выполнен на ферритовом кольцевом магнитопроводе. Средняя точка обмотки трансформатора заземлена по переменному току через конденсатор C111.

Гетеродин выполнен на микросхеме D5 (выводы 4—6) с индуктивной обратной связью через катушку L33.2. Эмиттерный повторитель на транзисторе VT32 служит для подключения частотомера при регулировке тюнера.

Симметричный выход смесителя микросхемы D5 (выводы 15, 16) нагружен на контур, состоящий из элементов L34, C132 и индуктивно связанный с пьезокерамическим фильтром Z6, который и формирует полосу пропускания тюнера в диапазоне CB.

Сигнал с пьезофильтра поступает на вход усилителя ПЧ на микросхеме D5 (вывод 12) и после усиления выпрямляется




Рис. 3.6. (продолжение)

диодом VD39 и сглаживается конденсатором C134. Сигнал модулирующей частоты поступает на УЗЧ, выполненный на транзисторной сборке VT39.

Тракт АМ содержит три цепи АРУ: в УПЧ, в УРЧ и во входном управляемом аттеньей торе на диоде VD36. АРУ в УПЧ регулирует усиление, начиная с уровня сигнала, в 2—3 раза превышающего максимальную чувствительность. Постоянная составляющая с амплитудного детектора на диоде VD39 после сглаживания фильтром R140 C130 через диод задержки АРУ VD38 поступает на вход АРУ УПЧ (вывод 9 микросхемы D5).

Управление устройством APV в УРЧ и в управляемом аттенюаторе осуществляется напряжением с детектора APV, выполненного на диодах VD40, VD41 и подключенного через широкополосный буферный уси-

литель на полевых транзисторах VT36, VT37 и биполярном транзисторе VT35 к выходу смесителя (выводы 15 и 16 микросхемы D5).

Выпрямленное напряжение АРУ подается на вход триггера на транзисторах VT33, VT34 и открывает его. Возрастание коллекторного тока вызывает рост напряжения на резисторе R134, которое через стабилитрон VD42 поступает на базу транзистора VT33 и уменьшает его ток. Одновременно уменьшается смещение на эмиттерах транзисторов VT33, VT34. При незначительном дальнейшем увеличении сигнала процесс запирания транзистора VT33 происходит лавинообразно. При этом запирается и диод VD34.

Сигнал с электрической антенны поступает на катушку L31 через делитель, образованный резистором R118 и входным сопротивлением антенного контура L31.2VD28VD29C105.




Рис. 3.6. (продолжение)

Дальнейшее повышение сигнала увеличивает падение напряжения на диоде VD35, которое используется для APV УРЧ микросхемы D5 (вывод 3). При увеличении сигнала постепенно открывается диод VD36, увеличивая тем самым коэффициент деления делителя, состоящего из элементов R118, VD36, R125.

Включение магнитной антенны осуществляется заземлением точки соединения диода VD33 и резистора R3 блока A4. При этом происходит перевод транзисторов VT1, VT2 блока A4 из закрытого состояния в режим усиления сигнала, подаваемого с магнитной антенны. Одновременно открывается диод VD33 и шунтирует сигнал, подаваемый с

электрической антенны через конденсаторы C115 и C114.

Эмиттерный ток транзисторов VT1, VT2 (блок A4) открывает транзистор VT33, отключая от антенного контура вход электрической антенны, поскольку диод VD34 закрывается отрицательным напряжением. При этом усилитель постоянного тока на транзисторе VT34 работает в режиме усилителя APУ при приеме сигналов с магнитной антенны.

Звуковой сигнал с выхода блока тракта АМ поступает на коммутатор на микросхеме D24.

Каскады вспомогательных функций блока приемника включают: переключатель режимов работы, ключ БШН с устройством управления




Рис. 3.6. (продолжение)

ключом, калибратор, сенсор с ключом АПЧ, усилителя индикатора уровня и тюноскопа, электронные переключатели низкочастотных сигналов и сигналов индикации.

Ключи БШН выполнены на транзисторах VT71—VT74. Запирание ключа происходит в следующих случаях: уровень сигнала принимаемой радиостанции в диапазоне УКВ мал (при нажатой кнопке БШН на передней панели) при неточной настройке на станцию, во время переключения режима работы с СВ на УКВ и наоборот, при переключении фиксированных настроек, в начальный момент после включения или выключения тюнера из сети (для устранения щелчков и тресков).

Управление ключом по уровню принимаемого сигнала происходит с вывода 13 компаратора на микросхеме D31. Управление при переключении диапазона CB—УКВ осуществляется транзистором VT104. В исходном состоянии он закрыт. При переключе-

нии кратковременно с его базы снимается высокий потенциал и транзистор открывается, обеспечивая тем самым запирание ключа БШН. Время задержки включения ключа БШН определяется постоянной времени цепи R271C252. Управление ключом БШН при включении и выключении тюнера из сети производится каскадами, расположенными в комбинированном блоке A2.

Управление ключом БШН при неточной настройке на станции в диапазоне УКВ производится с выходов компаратора на микросхеме D21. Управление ключом БШН при переключении фиксированных настроек производится каскадами на транзисторах VT101—VT103. При нажатии одной из кнопок S1—S5 на базе транзистора VT101 сказывается отрицательный перепад напряжения. На коллекторе транзистора VT103 выделяется усиленный и инвертированный перепад напряжения, который кратковременно запирает ключ БШН. Запрет работы ключа БШН производится каскадом на транзисторе VT108




Рис. 3.6. (продолжение)

при отжатии кнопки БШ $\dot{\rm H}$ при приеме в CB диапазоне.

Постоянные напряжения, пропорциональные уровням принимаемых сигналов в СВ и УКВ диапазонах, а также напряжение, характеризующее распространение УКВ сигналов при передаче (многолучевой прием), поступают через коммутатор на микросхеме D25 на усилитель, выполненный на части микросхемы D26. Элементы установки начального выходного уровня этого усилителя переключаются коммутатором на микросхеме D23. С выхода усилителя напряжение поступает на светодиодный индикаторный блок. Управление этими коммутаторами и коммутаторами низкочастотных сигналов на микросхеме D24 осуществляется механическими переключателями, расположенными в этом же блоке.

Калибратор, предназначенный для предварительной установки уровня записи магнитофона при записи с тюнера, выполнен на транзисторах VT111, VT112. На транзисто-

ре VT112 собран генератор звуковой частоты (400 Гц). Амплитуда выходного напряжения регулируется потенциометром, расположенным на задней панели. Калибрующий сигнал через коммутатор на микросхеме D24, стереодекодер и выходные усилители поступает на выходные разъемы тюнера. Этот же сигнал поступает на усилитель на транзисторе VT111 и выпрямляется диодами VD75. VD76. Постоянное напряжение, пропорциональное амплитуде калибрующего сигнала. через коммутатор на микросхеме D25 поступает на светодиодный индикатор уровня, по которому и устанавливается необходимый уровень при записи. Уровень калибровки выбирается в зависимости от радиовещательной передачи (симфонический оркестр, эстрада или речь) и пропорционален динамическому диапазону записываемой передачи.

Напряжения, пропорциональные величине расстройки от принимаемой станции, поступают на усилители на микросхеме D22.




Рис. 3.6. (окончание)

Усиленный сигнал подается на тюноскоп. Согласование с тюноскопом осуществляется с помощью резистора R280. При достижении некоторого уровня входного сигнала усилитель на второй части микросхемы D22 входит в насыщение, обеспечивая уменьшение полосы удержания системы АПЧ. Это необходимо для приема слабой станции, растаниней.

Усиленное напряжение АПЧ через коммутатор на микросхеме D23 поступает на управляемый стабилизатор напряжения. Управление стабилизатором осуществляется с помощью сенсора и ключей на транзисторах VT107, VT109. Сенсор выполнен на усилителе одной части микросхемы D26 (с большим коэффициентом усиления). Вход усилителя соединен с ручкой настройки. При касании ручки настройки на вход усилителя подается напряжение наводки частотой 50 Гц. Прямоугольные импульсы с выхода усилителя выпрямляются диодом VD74. Полученное постоянное напряжение управляет ключами на транзисторах VT107, VT109.

которые, в свою очередь, закрывают коммутатор напряжения АПЧ. Поскольку сенсор выполнен инерционным, напряжение АПЧ при перестройке не подается на управляемый стабилизатор. Автоматическую подстройку частоты можно полностью отключить переключателем, расположенным на задней панели.

Отключение АПЧ и запрет режима «Стерео» производятся с выхода 9 компаратора на микросхеме D31. Транзистор VT106, включенный параллельно светоизлучающему диоду «захват», управляет свечением диода. Светящийся диод сигнализирует о том, что АПЧ включена.

Комбинированный блок (A2). Блок содержит каскады питания и стабилизации на 15 и 30 В. Стабилизаторы на 15 В выполнены по компенсационной схеме с применением микросхемы D1 и двух кремниевых транзисторов VT1, VT2. Регулятором является операционный усилитель на микросхеме D1 с оконечными каскадами на транзисторах. Резисторы R11, R12 образуют искусственную среднюю точку, напряжение с

которой сравнивается на микросхеме D1 с напряжением в общей точке. Сигнал ошибки служит для компенсации разбаланса напряжений ± 15 В по абсолютному значению. Эталонное напряжение, снимаемое с цепочки R6VD3, через низкочастотный фильтр R10C1 подается на один из входов второй схемы сравнения, на второй вход которой подается напряжение с делителя R7—R9. Сигналы ошибки с обеих схем сравнения усиливаются микросхемой и подаются на базы регулирующих транзисторов VT1, VT2, включенных между выпрямительными мостами VD1, VD2 и общей шиной стабили-

заторов. С помощью конденсаторов С2, С3 обеспечивается устойчивый режим работы микросхемы.

Стабилизатор 30 В представляет собой компенсационный регулятор напряжения, в котором операционный усилитель на микросхеме D2 используется как усилитель обратной связи.

Усиленный микросхемой сигнал ошибки через стабилитрон VD9 подается на базу регулирующего транзистора VT5, который компенсирует изменение выходного напряжения стабилизатора 30 В.

Таблица 3.6. Напряжения на выводах транзисторов тюнера «Эстония-010-стерео»

Обозначение	На	пряжение на вывода	X	
транзистора на схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)	Примечание
		Блок приемника	` ,	
	1	Тракт УК		1
VT1 VT3 VT4	13 15 14	0 0,1 8,3	0/7 0,1/5 9	Затвор 1/Затвор 2 Затвор 1/Затвор/2
		Тракт УПЧ	ЧМ	
VT11 VT12 VT13 VT14, VT15 VT16 VT17 VT18	12 410 13 410 410 14,1 5,1	2,2 0 2,3 0 1,9 1,9	2,9 0,7 3 0,7 2,5 2,6 2,2	
		Тракт СЕ	3	
VT32 VT33 VT34 VT35 VT36, VT37	7,5 -4 ,7 -3,57 10	2,0 10,5 10,5 — 4,5	2,6 11/15 11,5/10 — 6,2	Напряжение между сто-
VT38 VT39	5 3,4	3,5 1	2 0,7	ками VT37 и VT36 равно —0,6 В
		Тракт СД	Д	
VT51 VT52 VT53 VT54 VT55 VT56 VT57 VT58 VT59 VT60 VT61 VT62 VT63 VT63	2/0 13,1 2/0 14,3/15 7,3 15/0 0/0,7 15 1,8/0 0/15 15 1,3 8,2 1,3	0/0 6,8 0/0 1,6/0 13,8 15/15 0/0 7,9 0/0 0/0 6,7 8,2 11,2 8,2	0,5/0,6 7,3 0/0,7 2/0 13,1 14,3/15 0,7/0 7,3 0/0,7 0/0 7,3 7,6 10,5 7,6	Стерео-моно

Стабилитрон VD9 предназначен для повышения выходного напряжения стабилизатора по сравнению с выходным напряжением микросхемы (вывод 13) на 12 В. Конденсатор С11 служит для уменьшения высокочастотных шумов на выходе микросхемы.

Конденсаторы Č12, С13 обеспечивают устойчивую работу микросхемы.

На второй половине микросхемы D2 выполнен управляемый делитель напряжения. В режиме приема УКВ радиостанций ключ на транзисторе VT7 замкнут и выходное напряжение регулируется потенциометром

Окончание табл 3.6

	Т	апряжение на вывод	a x	Окончание табл. 3.6
Обозначение транзистора на схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)	Примечание
		Тракт УЗЧ		
VT71—VT74 VT75, VT76 VT77, VT78 VT101 VT102 VT103 VT104 VT105 VT106 VT107 VT108 VT110 VT111 VT112 VT131 VT132 VT133 VT134 VT135 VT136 VT137 VT138 VT138 VT139 VT140 VT141	0 14 7,2 0,1 15 0,3 0,1 27/17 13/14,8 15/0,1 0,1 —15/15 —(613,5) 9,2 8,2 0,314 0,314 14 12 10 8 6 3,9 1,9 0,714,2 0,5/14,8	0 0,26 14,7. 0 0 15 14,8 27/17 15 0 0 15 0,7 1,7 2,4 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\begin{array}{c} 0/07\\ 9,76\\ 14\\ 0,6\\ 0,1\\ 15\\ 14,6\\ 26,4/16,4\\ 15/14,1\\ 0,1/0,6\\ 1,4/0,6\\ 15/14,4\\ -1,4\\ 2,3\\ 3\\ 13,9\\ 0\\ -0,6\\ -0,6\\ -0,6\\ -0,6\\ -0,6\\ 013,6\\ 15/14,6\\ \end{array}$	АМ/ЧМ Захват-расстройка ——— ЧМ/АМ Захват-расстройка При сигнале Тюноскоп «Включен-вы- ключен»
	Ko	м бинированный	блок (А2)	
VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7	8,8 -6,6 6,6 0,11 48,4 0/3 30/0	0 0 0 0 30,2 0/0 0/0	0,58 -0,69 -3 0,6 30,8 0,66/-0,86 0/0,7	СВ/УКВ Фиксированная настрой- ка
VT8—VT12	19,7/5	19,7/19,7	19,1/19,7	«Включена-выключена»
		Усилитель РЧ	(A4)	
VT1, VT2	6,2	8,9/10,5	8,2/15	Магнитная антенна-элек- трическая антенна

Примечание. Напряжения измеряются относительно шасси тюнера и могут отличаться от указанных в таблице на 0,2...0,3 B.

Таблица 3.7. Напряжения на выводах микросхем тюнера «Эстония-010- стерео»

Обо- зна-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					Напр	ояжение, В,	на выв	дах							
чение микро- схемы	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Примечание
							Комби	нированный	блок (.	42)							
D1 D2	_	0 21	0 21	$\begin{bmatrix} -15 \\ 0 \end{bmatrix}$	-2,7 17/25,1	-2,7 17/30	_	0/30	0,15 19/29,4	_	15 30	_	0,7 19	_	-	_	УКВ/СВ
								Блок прием	ника (А	1)							•
D2 D5 D8 D21	0 2 0 —	0 - 9,5	2 2 11	2 0 0	1,8 9,5	2,4 5 - 4	0,15 0 —	2,62 0 — —	3,44 0 8,7 1,1	3,44 0,1 — —	2,62 1,6 — 15	9,8 1,6 1,6	1,6 1,6 1,1	2 6,2 0/1,8 —	6,2 — —	2,44 6,2 —	Моно-стерео Точная
D22 D23	4/0	$0 \\ -15/13$	0 0,1	—15 —	0	0 —15/14	0,1	0,1/8,2	0,03 —15	_	15	-	0,05	-			настройка То же
D24 D25 D26 D31 D32 D33 D34 D35 D36	0 00,6	— 15 Калибр — 15 Калибр. 00,6 3,6 7,3 11,3 0/11 5,6 8	0 00,3 014,5 014,5 014,5 0/0,6 7,5 7,5	 15 15 15 15 15 0	0,11/8,2 00,6 00,1 014,5 014,5 014,5 7,5 7,5	— 15 УКВ — 15 CB 0 1,8 5,5 9,7 12,9 4,5 6,6	0 0-0,6	0 0-0,6	МЛП —15 СВ —15 МЛП —14,5 ±14,5 ±14,5 ±14,5 1,0	0,1 0 00,6 	15 15 15 15 15 15 15 15 14,6	3a- XBAT — 0-0,6 - - - - - - - - - - - - -	—15 — УКВ 0; 714,2 ±14,5 ±14,5 ±14,5 11/14,5	1,6 00,6 			УКВ/СВ УКВ/СВ
D37	_	10,6	7,5	0	7,5	9,4	_	_	13,5	_	14,6	-	1,5 13,5 13,5	_	_	_	Точная настройка УКВ
							Телеф	онный усилі	итель (A	3)	, ,			1 1			I O KD
D1, D2	-	—15	_	_	-	0	15	0	0	-	-	-	-	-	_	-	

Примечание. Напряжения измеряются относительно шасси тюнера и могут отличаться от указанных в таблице на 0,2...0,3 В.

R28. Управляющее напряжение АПЧ поступает на микросхему через резистор R32. В режиме приема на СВ ключ на транзисторе VT7 разомкнут и на вход 6 микросхемы поступает большое положительное напряжение. В результате на выходе появляется максимальное нерегулируемое положительное напряжение. С выхода управляемого делителя напряжение поступает на варикапы УКВ и СВ блоков.

Телефонный усилитель (АЗ). Блок служит для согласования при подключении стереотелефонов. Он содержит два идентичных канала, выполненных на микросхемах D1, D2.

Сигнал звуковой частоты с вывода 2 (1) через разделительный конденсатор C3 (C4) поступает на неинвертирующий вход операционного усилителя микросхемы, а с его выхода через резистор R9 (R10) — на соединитель X1 для подключения стереотелефонов. Резисторы R9, R10 ограничивают выходной ток операционного усилителя. Резисторы R1—R8 задают режим работы микросхем. Конденсаторы C1—C8 служат для коррекции A4X операционного усилителя, а С9, C10 обеспечивают развязку по питанию.

C10 обеспечивают развязку по питанию. Режимы работы транзисторов и микросхем приведены в табл. 3.6 и 3.7.

Конструкция. Тюнер состоит из блока приемника, блока комбинированного и плат индикации, собранных в общем корпусе. Расположение блоков и узлов в корпусе тюнера показано на рис. 3.7.

Несущая конструкция тюнера представляет собой каркас, собранный с помощью винтовых соединений из стальных штампованных стенок. Лицевая панель изготовлена из специального алюминиевого профиля с декоративной отделкой и гальваническим покрытием. Шкала тюнера выполнена из прозрачного материала и подсвечивается лампами с двух сторон.

Тюнер имеет металлический П-образный кожух с лакокрасочным покрытием и металлическое дно. Печатные платы закреплены с помощью винтов. На плате блока приемв отдельных экранах расположены ника блок УКВ и частотный детектор. Кроме того, на плате блока приемника расположены блоки стереодекодера, СВ, автоматики, переключателя рода работ (типа П2К), потенциометр настройки со шкивом верньерного устройства и гнездо «Выход». Ручка настройки, являющаяся датчиком сенсора отключения АПЧ, вместе с маховиком и несущим кронштейном изолирована от общего корпуса.




Рис. 3.7. Расположение узлов и блоков на шасси тюнера:

1 — усилитель стереотелефонов (АЗ); 2 — блок приемника (А1); 3 — плата индикации выбранных режимов; 4 — плата индикации выбранной программы; 5 — плата индикации настройки; 6 — плата индикации уровня; 7 — силовой трансформатор; 8 — конденсаторы С2, С3; 9 — блок комбинированный (А2); 10 — магнитная антенна, 11 — усилитель РЧ (А4)

Таблица 3.8. Намоточные данные катушек индуктивности тюнера «Эстония-010-стерео»

Обозначение на схеме	Обозна- чение выводов	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн	Сопро- тивле- ние, Ом	Тип намотки
L8.1		ПЭТВ-2 0,5	Блок УКВ 2			Виток к витку
L8.2		ПЭТВ-2 0,5	9	0.05		111
L9, L10 L11		ММ 0,5 ПЭТВ-2 0,5	5,25 7,25	$0,25 \\ 0,18$		Шаговая —»—
L12	4—3 2—1	ПЭТВ-2 0,18	9,75	1		—»—
	1 2—1	ПЭТВ-2 0,18	2,75		ı	1
	1		Блок УПЧ-ЧМ	1	l	
L22	4-3	ПЭТВ-2 0,18	9,75	1		_»—
L23—L25	$\begin{vmatrix} 4-3 \\ 2-1 \\ 4-3 \end{vmatrix}$	ПЭТВ-2 0,18 ПЭТВ-2 0,18	2,75 9,75	1.0		
L29 L20	, , ,	111011111111111111111111111111111111111	3,70	r ',°	1	1 "
	,	•	Блок СД	l	i	1
L41	1-2-3	ПЭТВ-2 0,1 ПЭТВ-2 0,1	240+240	2,5	16,5	Многослойная
L42	0-5-4	ПЭТВ-2 0,1	200+200 $240+240$	2,5	18,5 16,5	»_ »_
L45—L48	1-6	ПЭТВ-2 0,08	1400	22	92	»
	1	l	Блок СВ			1.
L31	3-1	ПЭТВ-2 0,125 ЛЭП 5×0.06	$\begin{array}{c} 30 \\ 50+50+30 \end{array}$		2,2	Секционная
L32	5-4	ЛЭП 5×0,06	35+35+20+30	50	2	»
L33	1-2-3	ЛЭП 5×0,06	35+40+40+15	30	2	»—
L34	$\begin{vmatrix} 4-5 \\ 1-2-3 \end{vmatrix}$	ПЭТВ-2 0,125	10 $42+42$		0,27	Бифилярная
	5—4	ПЭТВ-2 0,125	8		· '	
L35	1—3	ЛЭП 5×0,06	34+34	18	1,4	Внавал
	J	L		L	l	

Таблица 3.9. Намоточные данные обмоток трансформаторов тюнера «Эстония-010-стерео»

Номер обмотки	Номер вывода	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротивле- ние, Ом	Напряжение под нагруз- кой, В					
-	Силовой трансформатор Т1										
І Н ІІІ IV V Экран	$ \begin{array}{c} 1 - 3 \\ 21 - 22 \\ 23 - 24 \\ 31 - 32 \\ 33 - 34 \\ 2 \end{array} $	Рядовая	1802 318 81 160 162	ПЭТВ-2 0,25 ПЭТВ-2 0,25 ПЭТВ-2 0,25 ПЭТВ-2 0,45 ПЭТВ-2 0,45 ПЭТВ-2 0,45 Фольга	75 31,5 31,98 2,7 2,95	220 35 9 18 18					
			Блок	РЧ							
I II III	$1-2 \\ 3-4 \\ 5-6$	Кольцевая —»— —»—	30 30 30	ПЭШО 0,18 ПЭШО 0,18 ПЭШО 0,18	0,27 0,27 0,27						




Рис. 3.8. Расположение радиоэлементов на печатных платах тюнера «Эстония-010-стерео»: a — блок приемника; b — блок комбинированный; b — усилитель РЧ; b — аттенюатор; b — усилитель стереотелефонов; b — плата индикации настройки; b — плата индикации уровня сигнала; b — плата индикации режима; b — плата индикации режима плата индикации режима; b — плата индикации режима плата индикации плата индикации режима плата индикации плата инди

Верньерный механизм, содержит валик с маховиком, шкив потенциометра настройки, тросик с пружиной и стрелкой и пять направляющих роликов.


На задней стенке корпуса тюнера расположена откидывающаяся магнитная антенна диапазона СВ.

Силовой трансформатор установлен на боковой стенке несущей конструкции.

Расположение электрорадиоэлементов на печатных платах блоков тюнера показано на рис. 3.8.

Намоточные данные контурных катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 3.8 и 3.9.

Порядок разборки и сборки тюнера. Разборка тюнера производится в следующей последовательности: отключить тюнер от сети; отключить от тюнера антенны УКВ и СВ и сигнальный кабель; отвернуть четыре винта крепления кожуха тюнера на боковых стенках; снять кожух; перевернуть тюнер и снять дно, открутив шесть винтов. Таким образом обеспечивается доступ с двух сторон к платам блока приемника и стабилизатора. Для доступа к блоку УКВ необходимо снять крышку экрана блока УКВ, отпаять в четырех точках поддон частного детектора, отвернуть два винта и снять поддон блока УКВ. Для доступа к лампам подсветки шкалы необходимо отвернуть два винта и отклонить на проводах платы индикаторных блоков; повернуть против часо-



вой стрелки и извлечь фонари ламп подсветки шкалы.

Для ремонта верньерного устройства необходимо: снять лицевую панель; развернув лепестки крепления, снять держатель шкалы и швеллер со шкалой; извлечь шкалу из швеллера; снять стрелку с троса верньерного устройства; снять петлю троса с прицепа пружины натяжения; снять трос со шкива верньерного устройства; отпустить стопорные винты на шкиве верньера, открутить гайку крепления потенциометра настройки и снять потенциометр; извлечь штыри и снять ролики верньерного устройства. При сборке верньерного устройства трос необходимо установить, руководствуясь кинематической схемой (рис. 3.9), при этом ротор потенциометра должен быть повернут до упора против часовой стрелки.

При необходимости ремонта переключателя П2К его разборку необходимо производить в следующей последовательности:

снять кнопку с переключателя; снять разрезную упорную шайбу на штоке переключателя; снять возвратную пружину (у переключателя с независимой фиксацией необходимо далее снять защитную скобу над фиксатором); снять пружину фиксатора и извлечь штырек фиксатора; извлечь шток переключателя из корпуса со стороны печатной платы. У переключателя с зависимой фиксацией при этом необходимо нажать одну из кнопок переключателя, связанного с разбираемым переключателем. При необходимости следует выпаять электрорадиоэлементы на печатной плате, препятствующие извлечению штоков. Сборка переключателей осуществляется в обратной последовательности.

Сборку тюнера тоже необходимо производить в обратном порядке.

В табл. 3.10 приведены возможные неисправности тюнера и способы их устранения.









Рис. 3.8. (продолжение)











8)

Рис. 3.8. (продолжение)




Рис. 3.8. (окончание)




Рис. 3.9. Кинематическая схема верньерного устройства тюнера «Эстония-010-стерео»

T а б л и ц а 3.10. Возможные неисправности тюнера «Эстония-010-стерео» и способы их устранения

Возможные причины неисправности

Признак неисправности

При включении сгорает предохранитель	Замыкание или пробой обмоток трансформатора. Пробой диодов выпрямителя. Неис-	Проверить омметром и внешним осмотром. Последовательное отключение нагрузок
Не светятся светодиоды индикаций, прием нормальный	правность выключателя сети Сгорел один из светодиодов. Неисправность переключателя П2К	Проверить омметром. Заменить неисправный элемент
Не работает индикатор «На- стройка» при приеме станций в диапазоне УКВ	Отказ следующих электрора- диоэлементов: D34, D21, VT141	Проверить режимы. Неисправный элемент заменить
Не работает индикатор «Сиг- нал» при приеме станций	Отказ следующих электрора- диоэлементов светодиода: VD22, D34, VT131, VT132	Проверить режимы. Неисправный элемент заменить
Нет звука при работе в диа- пазонах СВ и УКВ и в режи- ме «Калибровка»	Нет напряжения +15 В, не- исправен стабилизатор 15 В; отказ ключей БШН (VT171— VT174, VD71); неисправность в СД (VT55, VT52, VT61— VT64, C151, C165); отказ в коммутаторе (D24)	Проверить режимы стабилизатора, транзисторов; проверить по осциллографу прохождение сигнала калибратора до выхода тюнера. Неисправный элемент заменить

Способ обнаружения и устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Нет сигнала на выходе одного из каналов	Отказ в выходном усилителе: VT76, VT78 (VT75, VT77) или ключа БШН: VT71, VT73, (VT72, VT74)	Проверить режимы. Заменить транзистор
Стереопередача воспроизводится в режиме «Моно»	Неисправна микросхема D8; неисправен автоматический переключатель «Моно-стерео»	Проверить режимы. Неисправную микросхему заменить. Проверить режимы транзисторов VT51, VT53, VT54, VT56, VT59. Неисправный заменить

Разлел 4

ЭЛЕКТРОФОНЫ И ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ

«Ария-102-стерео»


Технические характеристики

«Ария-102-стерео» — электропроигрыватель первой группы сложности, предназначен для электрического воспроизведения звукозаписей со стерео- и монофонических грампластинок всех форматов для осуществления последующего электроакустического воспроизведения их через внешние усилительные устройства различных типов или последующей записи с помощью магнитофона.

электропроигрывателя Особенностями «Ария-102-стерео» являются: применение в нем прямого электромеханического привода диска без использования промежуточной передачи; полного электронного автостопа, обеспечивающего подъем микролифта и выключение электропроигрывателя (с отключением от сети) при окончании проигрывания грампластинки или выключении электропроигрывателя переключателем; в автоматический подъем микролифта при случайном отключении электропроигрывателя от сети. Кроме того, электропроигрыватель обеспечивает следующие потребительские функции: фиксацию и удержание звукоснимателя в нерабочем положении: регулировку прижимной силы звукоснимателя: балансировку звукоснимателя; замыкание электрических выводов звукоснимателя в нерабочем положении воспроизводящей иглы; возврат звукоснимателя в исходное положение после окончания проигрывания грампластинки; точную подстройку частоты вращения грампластинки с помощью визуальной индикации по накладному стробоскопическому диску.

Расположение органов управления электропроигрывателя показано на рис. 4.1.


realinaceane xapakiej	ncinkn
Диапазон воспроизводимых	
частот, Гц, не уже	2020 000
Чувствительность на частоте	
1000 Гц, мВ⋅см-1	0,71,7
Разбаланс звукоснимателя	•, · · · · · · , ·
по чувствительности, лБ.	
не более	2
не более	_
по частотной характеристике	
в диапазоне частот 315	
6300 Гц, дБ, не более	2
Разделение стереоканалов,	_
дБ, не хуже, на частотах:	
315 Гц	20
1000 Гц	$\frac{20}{22}$
5000 Γμ	17
10 000 Гц	10
Коэффициент детонации на	10
частоте вращения 33,33 об/	
мин, %, не более	0,12
Отношение сигнал-рокот, дБ,	0,12
не менее, для частоты вра-	
щения грампластинки	
33,33 об/мин	60
Отношение сигнал-фон, дБ,	
не менее	64
Частота вращения диска	
(номинальное значение),	
об/мин	33,33; 45,11
Допустимое отклонение от	, -, -,
номинальнои частоты вра-	
щения при изменении пита-	
ющего значения, %, не более	± 0.55
Пределы подстройки номи-	_ ,
нальной частоты вращения	
грампластинок, %, не менее	± 2
Прижимная сила звукосни-	
мателя, мН	10 ± 2



Диапазон регулирования прижимной силы звукоснимателя, мН Напряжение питания электропроигрывателя от сети переменного тока частотой 50 Гц, В Потребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры электропроигрывателя, мм, не более Масса электропроигрывателя (без упаковки), кг, не более

0...20 $220\pm10\%$ 10 $430\times335\times135$

7,5



плату блока питания (А9). Принцип работы прямого электромеханического привода основан на взаимодействии электрических токов, протекающих по тяговым катушкам, с магнитным полем постоянного магнита ротора. Создание постоянного вращающего момента обеспечивают конструкция статора и схема управления электродвигателем.

Пары катушек статора, помещенные в рабочем зазоре и расположенные диаметрально противоположно, представляют собой




Рис. 4.1. Электропроигрыватель «Ария-102стерео»:

вид сверху: 1 — противовес; 2 — звукосниматель;
 труз компенсатора скатывающей силы; 4 — груз установки прижимной силы; 5 — стойка звукоснимателя; 6 —
 головка звукоснимателя; 7 — кнопка опускания звукоснимателя; 8 — индикация положения опускания звукоснимателя; 9 — кнопка подъема звукоснимателя; 10 — кнопка выключения электропроигрывателя; 11 — рекатропроигрывателя; 12 — ручка подстройки частоты вращения диска; 13 — индикация переключения частот вращения диска; 14 — призма стробоскопа; 15 — диск; 16 — резиновая прокладка;

6 — вид сзади: 1 — кабель подключения электропроигрывателя к внешнему усилителю; 2 — кнопка переключения частоты вращения диска (33—45); 3 — держатель предохранителя; 4 — соединитель для подключения сетевого шнура; 5 — ось петель крышки

фазные обмотки соответственно L1.1, L1.2 и L2.1, L2.2. Полюсное деление катушек равно полюсному делению ротора, а средние витки имеют радиальное направление.

Фазные обмотки расположены на основании таким образом, что между их осями имеется пространственный сдвиг на величину, кратную половине полюсного деления, т. е. на 90 электрических градусов.

Между датчиками Холла также имеется пространственный сдвиг на 90 электрических градусов. Между каждым датчиком Холла и соответствующей фазной обмоткой, на которую этот датчик работает, тоже имеется пространственный сдвиг на 90 электрических градусов соответственно между датчиком В1 и фазной обмоткой L1.1, L1.2 и датчиком В2 и фазной обмоткой L2.1, L2.2 (см. рис. 4.2, б).

При подаче на датчики Холла постоянного напряжения управления на выходах датчиков появляются напряжения соответствующей полярности (в зависимости от полярности полюса постоянного магнита ротора, находящегося над датчиком).

Полученные напряжения усиливаются двухканальным усилителем. Усилитель выполнен на сдвоенном операционном усилителе DA1 и комплементарных парах транзисторов VTI, VT2 и VT3, VT4. Усиленный сигнал подается в соответствующие фазные обмотки. Токи, протекая по обмоткам, создают свои электромагнитные поля, которые, взаимодействуя с магнитным полем постоянного магнитного ротора, приводят последний в движение.

При вращении ротора на датчики Холла начинает действовать переменное магнитное поле постоянного магнита и на выходе датчиков появляется переменное напряжение, которое усиливается и поступает на фазные обмотки статора. Таким образом обеспечивается создание постояннодействующих на магнит ротора сил, которые создают вращающий момент. Частота вращения зависит от величины напряжения управления датчиками Холла.

Число активных элементов обмотки датчика скорости выбрано таким, что э. д. с. наведенные в каждом элементе от четырех пар основных полюсов постоянного ротора, взаимно компенсируются, а э. д. с. от полюсов возбуждения датчика скорости суммируются. Частота и амплитуда э. д. с., наведенной в области датчика скорости, прямо пропорциональна частоте вращения ротора электродвигателя.

Сигнал, полученный от датчика скорости, усиливается каскадом, выполненным на двух-канальном операционном усилителе DA3.2, и поступает на вход триггера Шмитта, выполненного на логическом элементе DD1.1, и далее на инвертор — формирователь прямоугольных импульсов — логический элемент DD1.2. Полученные с формирователя импульсы удваиваются с помощью DD1.3 и подаются на два инвертора DD1.4 и DD3.1.

Инвертор DD1.4 обеспечивает запуск таймера DA2.

Инвертор DD3.1 обеспечивает получение с выхода ключа на транзисторе VT6 импульсов положительной полярности. Эти импульсы несут информацию о частоте вращения рото-

ра (строб-импульсы) и могут быть использованы при регулировке изделия или в электронном стробоскопе.

После запуска таймера DA2 на его выходе появляются импульсы с фиксированной длительностью и периодом (для данной частоты вращения ротора), скважность которых близка к двум. С помощью интегрирующей цепи R44C25R39C17 импульсы преобразуются в постоянное напряжение, которое сравнивается на компараторе DA3.1 с опорным напряжением. Опорное напряжение подается с делителя R37R30C19.

Сигнал рассогласования, снимаемый с выхода компаратора, через каскад на транзисторе VT5 и через регулируемые делители напряжения R2R3 и R1R4 поступает на управление датчиком Холла B2 и B1.

Таким образом, всякое изменение частоты вращения ротора электродвигателя приводит к изменению частоты следования импульсов, запускающих таймер. Это, в свою очередь, приводит к изменению длительности и периода импульсов, получаемых с таймера. При этом изменяется значение получаемого после интегрирующей цепи постоянного напряжения, поступающего на вход компаратора, что приводит к изменению уровня сигнала рассогласования.

Поскольку сигнал рассогласования на выходе компаратора является напряжением управления датчиками Холла, то всякое его изменение приводит к изменению амплитуды напряжения питания фазных катушек. Изменение амплитуды напряжения питания вызывает изменение частоты вращения диска электропроигрывателя.

В схеме предусмотрено устройство, позволяющее производить как контактное, так и бесконтактное переключение частоты вращения ротора электродвигателя. Ключ на транзисторе VT7 используется для согласования логических уровней сигналов управления и выходов логических элементов DD3.4 и DD3.2. Логические элементы осуществляют бесконтактную коммутацию времязадающих цепей таймера — R52R53VD3 для частоты вращения 45,11 об/мин, R54R55VD4 для частоты вращения 33,33 об/мин.

Логический 0 или при механическом переключении замыкание контакта 1 соединителя X8 на общий провод соответствует частоте вращения ротора 33,33 об/мин. Логическая 1 или при механическом переключении замыкание контакта 1 разъема X8 с плюсом напряжения питания соответствует частоте вращения ротора 45,11 об/мин.

Блок управления (Аб) (рис. 4.2, в) предназначен для выполнения следующих функций управления электропроигрывателем: пуск, опускание и подъем микролифта, остановка кнопкой «Стоп», остановка электропроигрывателя и подъем микролифта при срабатывании автостопа или при остановке ротора привода диска электропроигрывателя, подъем микролифта при




Рис. 4.2. Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя «Ария-102-стерео»: a — схема соединений; δ — прямой электромеханический привод; θ — схема управления; ϵ — блок звукоснимателя; δ — блок питания; ϵ — схема стробоскопа; κ — схема коммутатора; δ — схема индикации





Рис. 4.2. (продолжение)



снятии питания электропроигрывателя. Принцип действия блока управления заключается в получении команд от органов управления электропроигрывателя и от внутренних датчиков (автостопа, датчика скорости, датчика положения микролифта), обработке этих команд и подаче управляющих сигналов на исполнительные механизмы и узлы электропроигрывателя.

При нажатии кнопки «Пуск» на электропроигрыватель подается напряжение питания, на выходе DD1.3 появляется сигнал 1, транзистор VT7 открывается, через соединитель XP4 напряжение питания поступает на обмотку коммутирующего устройства в блок A4 и электропроигрыватель удерживается во включенном состоянии.


При нажатии кнопки SB3 в коллекторной цепи транзистора VT11 формируется импульс тока, который, проходя через обмотку микролифта (контакты 1 и 2 соединителя XP2), приводит к срабатыванию микролифта на опускание.

При нажатии кнопки SB2 в другую обмотку микролифта (контакты 3 и 7 соединителя XP3) подается сигнал, приводящий к срабатыванию микролифта на подъем звукоснимателя.

При нажатии кнопки «Стоп» закрываеттранзистор VT3, срабатывает вибратор элементах DD1.1, DD1.2, на выходе DD1.3 появляется сигнал 0, транзистор VT7 закрывается, обмотка коммутационного устройства (контакты 1 и 3 соединителя XP4) обесточивается, что приводит к снятию напряжения питания со всего электропроигрывателя и его выключению. При закрывании транзистора VT7 за счет запасенной в конденсаторе С1 энергии открывается транзистор VT9, в обмотку микролифта (контакты 3 и 7 соединителя ХРЗ) подается сигнал, приводящий к срабатыванию микролифта на подъем звукоснимателя.

На транзисторе VT1 выполнен источник тока для питания светодиода датчика автостопа (через контакты 3 и 5 разъема XP2).

При срабатывании устройства автостопа на контакте 6 соединителя XP2 появляется положительный перепад напряжения, который







Рис. 4.2. (продолжение)



приводит к формированию устройством автостопа на транзисторах VT4 и VT5 положительного импульса, который через DD1.4 подается на базу VT3, вызывая его закрывание. Далее процесс происходит аналогично, как и при нажатии кнопки «Стоп».


При снятии питания с электропроигрывателя без нажатия кнопки «Стоп» (например, при выдергивании вилки из сетевой розетки) цепи питания платы управления обесточиваются, транзистор VT7 закрывается. При этом открывается транзистор VT9, и по обмотке микролифта, подключенной к контактам 3 и 7 соединителя XP3, протекает ток, что приводит к срабатыванию микролифта на подъем звукоснимателя.

При работе электропроигрывателя (при вращении диска) на контакт 1 соединителя XS1 с привода поступают строб-импульсы, которые подаются в цепь базы транзистора VT8 и поддерживают его в открытом состоянии. При этом потенциал на конденсаторе С7 остается на уровне логического 0. При остановке диска электропроигрывателя строб-импульсы пропадают и VT8 закрывается. Напряжение на C7 начинает возрастать и через 5...30 с достигает уровня логической 1, что приводит к появлению на выходе элемента DD1.4 логического 0. Далее процесс развивается аналогично, как и при срабатывании автостопа.

При включенном электропроигрывателе от микролифта поступают сигналы индикации его состояния в виде напряжения 15 В относительно общего провода через контакт 5 XP3 при опущенном микролифте и через контакт 6 XP3 при поднятом микролифте.

При поднятом микролифте напряжение 15 В поступает на базу транзистора VT6, который открывается и этим создает запрет на прохождение сигнала автостопа для выключения электропроигрывателя при поднятом микролифте.

При поступлении сигнала индикации состояния микролифта светодиоды VD6 и VD7, запитанные через источник тока на






Рис. 4.2. (окончание)

транзисторе VT2, сигнализируют: VD6 об опущенном микролифте, VD7 о поднятом микролифте.

Блок звукоснимателя (A2) содержит плату тонарма, предназначенную для подавления входного сигнала электронными коммутаторами каналов на 26 дБ при подаче на управляемый вход коммутатора управляющего сигнала 15 В.

Плата стробоскопа АЗ предназначена для выполнения следующих функций: установки точной частоты вращения диска (33,33 или 45,11 об/мин), визуального контроля за временем диска по выбранному режиму.

На плату стробоскопа через диод VD1 подается переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц. Пульсирующее напряжение положительной полярности подается через резисторы R1, R2, ограничивающие ток через тиратроны VL1, VL2, на выводы их сеток. Конденсатор C1 служит для снижения помех в цепи 220 В, создаваемых разрядом в тиратронах.

Плата блока питания (A9) (рис. 4.2, ∂) предназначена для выпрямления переменного напряжения со вторичной обмотки транс-

форматора питания, фильтрации и стабилизации напряжения, питания светодиодов индикации частоты вращения стабильным током, а также для переключения частоты вращения.

Плата содержит выпрямитель на диодах VD1—VD4, конденсаторы фильтра C1 и C2, двухполярный стабилизатор с ограничением тока короткого замыкания в цепи нагрузки на транзисторах VT1—VT8, генератор стабильного тока на транзисторе VT9 и переключатель частоты вращения SB1.

Работа устройства рассматривается только для напряжения питания положительной полярности, поскольку схемы идентичны. Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора питания выпрямляется диодами VD1-VD4, фильтруется и подается на коллектор регулирующего транзистора VT7. Устройство сравнения выполнено на транзисторе VT3, в цепь эмиттера которого включен стабилитрон VD5, являющийся источником образцового напряжения. С помощью резистора R3 задается рабочий ток стабилитрона. К выходу стабилитрона через делитель R5R6R7 подключена база транзистора VT3. Напряжение ошибки подается на базу транзистора VT1 составного усилителя тока на транзисторах VT1, VT5, который управляется базовым током регулирующего мощного транзистора VT7, компенсирующего напряжение ошибки.

Устройство ограничения тока выполнено на резисторах R11, R12 и транзисторе VT7. При увеличении тока нагрузки падение напряжения на резисторах открывает транзистор VT7, который запирает усилитель тока и ограничивает выходной ток на уровне, определяемым сопротивлением параллельно включенных резисторов R11, R12.

Генератор стабильного тока выполнен на транзисторе VT9 и рассчитан на ток 10 мА при напряжении питания 15 В. Выход генератора тока коммутируется на соединитель XS3, через который подключаются светодиоды индикации.

Через переключатель SB1 формируется сигнал управления, поступающий через контакт 9 соединителя XS4 на плату управления приводом. В положении переключателя, соответствующем частоте вращения 33,33 об/мин, сигнал управления нулю, выход генератора тока подключен через контакт 4 соединителя XS3 к светолиолу индикации «33»: в другом положении переключателя, соответствующем частоте вращения 45,11 об/мин, на плату управления приводом поступает напряжение +15 В и выход генератора тока через контакт 3 этого же соединителя подключается к светодиоду индикации «45».

Напряжения на выводах транзисторов приведены в табл. 4.1.

Конструкция. Функциональные узлы, блоки и печатные платы электропроигрывателя — прямоприводной двигатель, звукосниматель,

Таблица 4.1. Напряжения на выводах транзисторов электропроигрывателя «Ария-102-стерео»

Обозначение	ние, В, на выводах				
транзистора на схеме	эмиттер база колл		коллектор		
	Блок прямого электромеханического привода (A1)				
VT1—VT4	0	0	15		
VT5	0,8	1,4	10		
VT6, VT7	0	0,5	11		
Блок з	вукоснима	теля (А2))		
VT1, VT2	0	0,3	0		
_					
	управлен		1		
VT1	1,5	2,1	6,5		
VT2 VT3	8,2	$\begin{array}{c} 8,8 \\ 0,6 \end{array}$	12,5 0,4		
VT4	0,1	0,6	8,4		
VT5	0,1	0,8	0,7		
VT6	Ó	0,6	0,7		
VT7	0	0,4	0,5		
VT8	0	0,4	1,4		
VT9	0	0	15		
VT10 VT11	$\begin{array}{c c} 8,5 \\ -22 \end{array}$	$\begin{array}{c c} 9,1 \\ -22 \end{array}$	15 22		
V 111	—22	—22	22		
Блок питания (А9)					
VTI	14,4	13,8	22		
VT3	7,5	8	13,8		
VT5	15 15	14,4	$\begin{vmatrix} 22 \\ 22 \end{vmatrix}$		
VT7 VT9	8,2	15 8,8	12,5		
V 13	0,2	0,6	1 12,0		

Примечания. 1. Напряжения измерены вольтметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В. 2. Измеренные значения могут отличаться от указанных в таблице на 20 %.

плата управления, плата индикации, блок стробоскопа, элементы коммутации режимов работы — размещены внутри корпуса и крепятся к нему; блок питания с трансформатором питания крепится к основанию. Корпус сверху закрывается крышкой, поворачивающейся на петлях.

Прямоприводной двигатель состоит из привода и платы управления, связанных между собой с помощью гибких кабелей и разъемных электрических соединений.

Привод представляет собой бесконтактный сверхтихоходный электродвигатель постоянного тока, торцевого типа, с возбуждением от постоянных магнитов, с элементами Холла в качестве датчика положения ротора, с датчиком скорости и сосредоточеными беспазовыми однослойными обмотками (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Электродвигатель электропроигрывателя «Ария-102-стерео»:

1 — вал; 2 — конус; 3 — ступица; 4 — замыкатель ротора; 5 — постоянный магнит; 6 — сальник; 7 — катушка; 8 — каркас; 9 — шайба; 10 — винт крепления катушки; 11 — основание; 12 — втулка крепления датчиков скорости; 13 — гайка крепления корпуса; 14 — под-пятник; 15 — пробка; 16 — корпус-подшилник скольжения; 17 — плата датчиков положения ротора; 18 — плата датчика скорости; 19 — винт крепления датчика скорости; 20 — дистанцер; 21 — изоляционная прокладка; 22 — разрезная шайба

АБКАТЕЛЬ

IK; 7 — репленяя

НЯЯ ДАТ
4 — ПОЛ
22

15 14

ВЕТ СО-

Ротор электродвигателя представляет собой кольцевой ферромагнит (см. рис. 4.3, поз. 5), прикрепленный соосно к дисковому магнитомягкому замыкателю магнитного потока 4. В центральном отверстии замыкателя расчеканкой закреплена ступица 3 из латуни, в которую вклеен вал 1. Вал выполнен гладким с проточкой в средней части, декоративно обработанным выступающим концом и сферической торцевой поверхностью на другом конце. После заклеивания вала в ступице в проточку вставляется шайба 22, которая предотвращает перемещение замыкателя с постоянным магнитом. На выступающий конец вала установлен конус 2 из латуни, на который надевается диск электропроигрывателя. Конус закреплен на валу с помощью

На торцевой поверхности постоянного магнита способом импульсного намагничивания отформирована полюсная система (рис. 4.4), состоящая из четырех пар силовых полюсов и 39 пар полюсов возбуждения датчика скорости.

Статор электродвигателя (рис. 4.5) состоит из основания 1, являющегося нижним замыкателем магнитного потока ротора и выполненного из магнитомягкого материала. На основании с помощью гайки 13 (см. рис. 4.3) закреплен корпус-подшинник скольжения 16 (см. рис. 4.3), а через изоляционную прокладку (рис. 4.3, поз. 21; рис. 4.5, поз. 3) установлены две пары тяговых катушек (рис. 4.3, поз. 7; рис. 4.5, поз. 2) и плата датчиков положения ротора (рис. 4.3, поз. 17; рис. 4.5, поз. 10). Кроме того, над тяговыми катушками размещена плата датчика скорости 18 (см. рис. 4.3).

Рис. 4.5. Статор электродвигателя:





Рис. 4.4. Полюсная система ротора



^{1 —} основание; 2 — катушка; 3 — изоляционная прокладка; 4 — лента крепления проводов катушек; 5 — каркас; 6 — шайба; 7 — винт крепления катушки; 8 — сальник; 9 — корпус-подшипник скольжения; 10 — плата датчика положения ротора; 11 — датчик Холла; 12 — соединительный ленточный кабель

T а б л и ц а 4.2. Намоточные данные катушек индуктивности и трансформаторов электропроигрывателя «Ария-102-стерео»

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление, Ом	Тип намотки
	Обмотки	двигателя	ł	
L1.1 L1.2 L2.1 L2.2	ПЭТВЛ-1 0,315 ПЭТВЛ-1 0,315 ПЭТВЛ-1 0,315 ПЭТВЛ-1 0,315	700	17,5	Внавал
	Силовой тро	ансформа	rop	
I IIa II6	ПЭТВЛ-1 0,2 ПЭТВЛ-1 0,2 ПЭТВЛ-1 0,5	2300 190 190	175	Рядовая
Микролифт				
$^{1-2}_{3-4}$	ПЭВ-1 0,12 ПЭВ-1 0,12	2500 800	180 75	Внавал То же

Корпус выполнен из латуни. Внутренняя цилиндрическая поверхность является подшипником скольжения вала ротора электродвигателя. В верхней части корпуса сделана проточка, в которой установлен сальник (рис. 4.3, поз. 6; рис. 4.5, поз. 8).




Рис. 4.6. Плата датчика скорости: 1 — электропроводной диск; 2 — обмотка датчика скорости; 3 — соединительный кабель; 4 — соединитель

В нижней части корпуса размещен подпятник 14 (см. рис. 4.3), выполненный из сополимера СФД, на который опирается торцевая сферическая поверхность вала. Подпятник крепится резьбовой пробкой 15 (см. рис. 4.3) со шлицом, которая позволяет регулировать величину рабочего зазора, образуемого торцевой поверхностью постоянного магнита ротора и плоскостью основания, обращенной к постоянному магниту ротора.


Катушки имеют трапецеидальную форму. Намоточные данные катушек приведены в табл. 4.2. Катушки расположены диаметрально противоположными парами. Каждая пара катушек намотана проводом без разрыва.

На плате датчиков положения ротора (рис. 4.3, поз. 17; рис. 4.5, поз. 10) размещены элементы Холла В1 и В2 (рис. 4.5, поз. 11). Корпуса элементов Холла приклеены к поверхности платы.

Датчик скорости (рис. 4.6) представляет собой волновую обмотку 2, выполненную печатным способом на фольгированном стеклотекстолите. Обмотка имеет вид меандра, расположенного по окружности. На части платы датчика скорости, заключенной внутри обмотки, оставлена фольга 1. Полученное электропроводное кольцо играет роль демпфера инфранизкочастотных колебаний ротора электродвигателя.

Начало и конец обмотки датчика скорости оканчиваются контактными площадками, к которым припаивается гибкий кабель 3, соединяющий обмотку с платой управления с помощью соединителя 4.

Плата датчика скорости крепится к основанию с помощью немагнитных винтов 19



a)




Рис. 4.7. Расположение радиоэлементов на печатных платах электропроигрывателя «Ария-102-степео»:

a — плата привода; δ — плата управления; ϵ — плата тонарма; ϵ — плата стробоскопа; δ — плата блока питания; ϵ — плата коммутатора

(см. рис. 4.3) через дистанцеры 20, изготовленные из пластмассы. Центр платы прижимается к выступу корпуса с помощью пружинной пластмассовой втулки 12.


Звукосниматель электропроигрывателя — поворотного типа, трубчатый, относящийся

к категории статически сбалансированных. В электропроигрывателе применяется магнитная головка звукоснимателя ГЗМ-155 или аналогичная.

Расположение электрорадиоэлементов на печатных платах блоков электропроигрывателя показано на рис. 4.7.

Моточные данные катушек индуктивности и трансформатора питания приведены в табл. 4.2.

Разборка и сборка. Разборку электропроигрывателя необходимо производить в следующей последовательности: вынуть вилку шнура питания из розетки электросети;






Рис. 4.8. Расположение винтов крепления узлов и блоков электропроигрывателя

снять пылезащитную крышку электропроигрывателя; вынуть петли из гнезда корпуса; снять диск с резиновой прокладкой; отвернуть 16 винтов крепления основания к корпусу; подняв и наклонив корпус над основанием на 45°, отсоединить разъемы; отделить корпус от основания.

Блок звукоснимателя разбирается в следующей последовательности: отвернуть два винта-самореза 2 (рис. 4.8); снять пластину и освободить кабель из паза; вынуть из разъема два кабеля, подходящих к плате блока звукоснимателя; отвернуть три винта 1; освободить трубку тонарма от стойки; отсоединить блок звукоснимателя от электропроигрывателя.

Разборка прямоприводного двигателя производится в следующем порядке: отсоединить плоский и двухпроводный кабели датчика скорости; освободить крепление этих кабелей в ребрах корпуса; отвернуть четыре винта крепления квадратной стальной пластины нижнего замыкателя к корпусу, придерживая узел привода рукой; извлечь привод из экрана, который остается в корпусе электропроигрывателя, для снятия платы управления приводом необходимо отсоединить все разъемы подсоединительных кабелей, идущих к плате, и отвернуть четыре винта крепления платы к корпусу; снять плату.

Для снятия платы управления необходимо: отсоединить кабели, идущие от платы управления к другим узлам (два кабеля к плате тонарма, один кабель к блоку питания, один кабель к коммутирующему устройству); отсоединить разъем подключения резистора подстройки; освободить крепления кабелей в ребрах корпуса; отвернуть пять винтов крепления платы к корпусу; снять плату с места крепления, при этом из отверстий в верхней панели вынуть три пластмассовые кнопки.

Блок трансформатора питания необходимо разбирать в следующей последовательности: отключить вилку подачи напряжения 220 В от коммутирующего устройства и разъем соединения вторичной обмотки с блоком питания; снять три пружинные фиксирующие шайбы; освободить крепления выводных кабелей отгибкой, отвернуть центральный винт крепления трансформатора и снять трансформатор.

Сборка узлов и электропроигрывателя производится в обратной последовательности. Перечень возможных неисправностей электропроигрывателя и способы их устра-

нения приведены в табл. 4.3.

 $T\ a\ б\ л\ u\ q\ a\ 4.3.$ Возможные неисправности электропроигрывателя «Ария-102-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
После включения диск не вращается При нажатии кнопки «Пуск» электропроигрыватель включается, но после отпускания кнопки не фиксируется во	Отсутствие напряжения питания на приводе. Несправность привода Неисправность коммутационного устройства. Неисправность платы управления	Проверить правильность под- ключения кабелей. Заменить привод или отрегулировать его Проверить и отрегулировать неисправные платы
включенном состоянии Невозможно точно выста- вить частоту вращения диска электропроигрывателя (стро- бометки «плывут» или на- блюдается их подергивание)	Диск касается неподвижных элементов конструкции изделия. Неисправность привода	Снять диск и устранить касание добившись его свободного вра щения. Отрегулировать привод
Не работает микролифт	Неисправность исполнительного механизма микролифта в блоке звукоснимателя	Проверить и отрегулироват механизм микролифта
Не срабатывает автостоп	Не поступает сигнал от платы управления Неисправность датчика автостопа Неисправна электронная схема на плате управления Не снимается команда запрета на срабатывание автостопа при поднятом микролифте	Проверить и отрегулировать плату управления Проверить и отрегулировать датчик Проверить и отрегулировать плату управления Проверить прохождение команды
Во время проигрывания игла выскакивает из канавки грампластинки	Неправильно установлена величина прижимной силы или нет соответствия между установленной прижимной силой и положением груза компенсатора скатывающей силы Провода звукоснимателя натянуты и препятствуют повороту тонарма или имеется задевание подвижных деталей звукоснимателя о неподвижные	Установить необходимую вели чину прижимной силы и соот ветствующее положение грузкомпенсатора скатывающей силы Отрегулировать блок звукосни мателя
При виличин электропро	Прямопроводной двигатель	При отсутствии напражения
При включении электропро- игрывателя диск не вращает- ся; при попытке вращения его рукой диск вращается свободно, практически без всякого сопротивления; при переключении с «33» на «45» оборотов или наоборот диск электропроигрывателя не вращается	Отсутствуют: напряжение питания 15 или 10 В (для обнаружения измерить напряжения на коллекторах транзисторов VT1—VT4); напряжение на выводах 8, 11, 12 микросхемы DA2	При отсутствии напряжени: 15 В проверить источник пита ния, соединитель Х8. При нали чии напряжения 15 В на выво дах 11 и 12 и отсутствии напряжения 10 В на выводе 8 проверить наличие короткого замыка ния по цепи 10 В. При их отсутствии заменить стабилитро VD1; если при этом напряжения 10 В нет, заменить микросхему DA2
	Отсутствие контакта в соединителе X9, неисправен потенциометр подстройки частоты вращения, «холодные пайки»	Отключить соединитель X9, из мерить сопротивление межд контактами 2 и 3 розетки (он должно быть равно нулю в крапнем правом положении ручи потенциометра подстройки чатоты вращения и 10 кОм в крайнем левом положении Неисправные элементы заминить

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Диск не вращается на одной из частот вращения «33» или «45»	Неисправна микросхема DA1 Неисправно устройство бесконтактного переключения частоты вращения ротора	Отключить соединитель X1; проверить сигнал в контрольных точках КТ4 и КТ5, подав сигнал от звукового генератора частотой 520 Гц и амплитудой 1020 мВ при выключенном напряжении питания платы. При отсутствии сигнала в контрольных точках КТ5 и КТ4 заменить микросхему DA1 Проверить работу логических элементов DD3.2, DD3.3 микросхемы DD3 (в положении «33» на выводе 11 должен быть логический 0, на выводе 4 — логический 1; в положении «45» — наоборот). Проверить прохождение сигнала по цепям R52, R53, VD3 и R54, R55, VD4. Проверить транзистор VT7. Неисправную микросхему или другие эле-
При включении электропро- игрывателя диск вращается с частотой много больше но- минальной, частота враще- ния не регулируется При включении электропро- игрывателя диск не вращает-	Обрыв печатных проводников платы датчика скорости; отсутствие контакта в соединителе X4 Неисправен один из каналов усилителя сигнала с датчиков	менты заменить Отсоединить разъем X4 и на розетке замерить сопротивление между выводами 2 и 3; оно должно быть 36 Ом. Устранить «холодные пайки», обрывы или при необходимости заменить соединитель Устранить «холодные» пайки. Заменить неисправный элемент
ся; при придании ему рукой начального ускорения начинает вращаться с номинальной частотой, но с повышенным коэффициентом детонации	Холла: неисправны микросхема DAI или транзисторы VTI— VT4, нет контакта в соединителе XI, «холодные» пайки на платах датчиков положения и управления, обрыв в катушках	
	Плата тонарма	•
Датчик автостопа не выра- батывает сигнал «Автостоп» Подавление входного сигна- ла электронным коммутато- ром менее 25 дБ	Неисправны VD3 и R5. Недостаточная изоляция фоторезистора от источников света Неисправность элементов VT1, VT2, VD1, VD2, C1 Напряжение управляющего	Проверить монтаж, исправность деталей, при необходимости заменить Проверить исправность деталей, при необходимости неисправную заменить
	сигнала менее 15 В	
	Блок питания	
На выходе стабилизатора ноль; на коллекторе VT7 (VT8) напряжение 22 В (—22 В); на коллекторе VT7 (VT8) напряжение отсутствует	Обрыв в транзисторе VT7 (VT8) Обрыв в цепи переменного тока	Заменить неисправный тран- зистор Проверить правильность уста- новки вилки в розетку XS1 проверить дноды VD1—VD4
На выходе стабилизатора небольшое напряжение (12 В)	Неправильная полярность ста- билитрона VD5 (VD6), про- бит стабилитрон VD5 (VD6)	Поменять полярность, заменить стабилитрон

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
На выходе напряжение 68 В, значение которого не зависит от положения движка подстроечного резистора R6 (R9)	Неисправен транзистор VT7 (VT8)	Заменить неисправный тран- зистор
(кэ) Стабилизатор самовозбуж- дается	Обрыв в цепи конденсаторов СЗ, С4. Неисправны конденсаторы	Проверить цепь, заменить не- исправный конденсатор
Конденсатор С1 (С2) греется Не срабатывает защита	Пробит диод VDI—VD4 Неисправен транзистор VT7 (VT8)	Заменить диод Заменить неисправный тран- зистор

«Вега ЭП-110-стерео» и «Вега ЭП-120-стерео»

«Вега ЭП-110-стерео» и «Вега ЭП-120-стерео» — электропроигрыватели первой группы сложности с квазисенсорным переключением рода работ, предназначен для высококачественного воспроизведения стерео- и монофонических грампластинок всех форматов с частотой вращения 33,33 и 45,11 об/мин совместно с усилительно-коммутационными устройствами и акустической системой или другой звукоусилительной стереофонической аппаратурой.

Электропроигрыватели можно использовать для высококачественной записи звуковых программ на стереофонический магнитофон или магнитофонную приставку. Электропроигрыватели отличаются только наличием в модели «Вега ЭП-110-стерео» блока усиления сигналов для подключаемых стереотелефонов,

что позволяет производить прослушивание запиеей с грампластинок без подключения к электропроигрывателю усилителя.

В электропроигрывателях «Вега ЭП-110стерео» и «Вега ЭП-120-стерео» установлено ЭПУ Г-602 производства фирмы «Унитра» (Польша).

Электропроигрывающее устройство Г-602 имеет: магнитоэлектрическую головку звукоснимателя типа Мf-100 с алмазной иглой или аналогичную; механизм микролифта, обеспечивающий плавное опускание тонарма на грампластинку; устройство автостопа, обеспечивающее выключение и поднятие тонарма ЭПУ после окончания воспроизведения грампластинки; устройство точной подстройки частоты вращения диска и контроля с помощью стробоскопического устройства; компенсатор скатывающей силы; статическую балансировку звукоснимателя относительно горизонтальной оси; устройство для регулировки прижимной силы звукоснимателя.




Рис. 4.9. Электропроигрыватель «Вега ЭП-110-стерео»:

1 — выключатель сети; 2 — индикатор включения сети и освещения стробоскопических меток; 3 — диск ЭПУ с резиновой накладкой; 4, 5 — кнопки включения и выключения автостопа; 6 — индикатор выключения автостопа; 7 — регулятор громкости усилителя стереотелефонов левого канала; 8 — инликатор включения режима 33,33 об/мин; 9 — регулятор громкости усилителя стереотелефонов правого канала; 10 — кнопка включения режима 33,33 об/мин; 11 — розетка подключения стереотелефонов; 12 — кнопка включения режима 45,11 об/мин; 13 — кнопка включения ЭПУ («Пуск»); 14 — кнопка выключения ЭПУ («Стоп»); 15 — ручка подстройки частоты вращения диска, 16 — головка звукоснимателя, 17 — стойка тонарма, 18 — ручка ручного микролифта, 19 — тонарм, 20 — грузик установки силы антискатинга, 21 — противовес

Расположение органов управления электропроигрывателя «Вега-110-стерео» показано на рис. 4.9.

Органы управления «Вега ЭП-120-стерео» отличаются только отсутствием розетки подключения стереотелефонов и РРГ.

Технические характеристики

Технические характер	истики
Номинальный диапазон во-	
спроизводимых частот по	
электрическому напряжению	
при воспроизведении грам-	
записи, Гц	31,516 000
Чувствительность с выхода	01,010 000
корректирующего усилителя,	
мВсм—1 с, в пределах	70200
Частота врашения лиска	70200
Частота вращения диска, об/мин	33,33; 45,11
Допустимые отклонения от	00,00, 10,11
номинальной частоты вра- щения при изменении сети	
на ${+5\atop -10}$ % на частоте вра-	
щения $33,33$ об/мин, $\%$, не	
более	+1,2
Уровень электрического фо-	
на, дБ, не хуже	-60
Коэффициент детонации	
(абсолютная величина) на	
частоте вращения диска	
33,33 об/мин, %, не более	0,15
Разделение между стереока-	
налами, дБ, не хуже:	
на частотах:	00
315 Гц	20
1000 I II	20
5000 Γ _Ц	15
	10
Относительный уровень ро-	
кота со взвешивающим фильтром, дБ, не хуже	60
Прижимная сила звукосни-	00
мателя, мН, при которой	
гарантируются параметры .	20
Погрешность установки при-	20
жимной силы, %	30
Диапазон регулирования	00
прижимной силы звукосни-	
мателя, мН, в пределах	040
Выходная мощность усили-	010
теля стереотелефонов, на-	
груженного на сопротивле-	
ние 8 Ом, Вт, не более	0,1
Потребляемая мощность, Вт,	-,-
не более	10
Питание электропроигрыва-	-
теля осуществляется от сети	
переменного тока частотой	
50 Гц с номинальным на-	
пряжением 220 В с допу-	
скаемым отклонением, %, не	1.5
более	$^{+5}_{-10}$
	-10

Принципиальная электрическая схема. Электропроигрыватели «Вега ЭП-110-стерео» и «Вега ЭП-120-стерео» выполнены по единой принципиальной электрической схеме и различаются только наличием или отсутствием блока усиления сигналов для подключаемых стереотелефонов. На рис. 4.10 приведена принципиальная схема электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео» (с блоком УСТФ). Дальнейшее описание приведено применительно к этой принципиальной схеме и этой модели.

Электропроигрыватель выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из ЭПУ Г-602 (А2), блока предусилителя (А3), блока управления (А4), блока УСТФ (А5), блока питания (А1) и трансформатора питания

Электрический сигнал с $\Gamma 3$ ЭПУ через соединители XS0 и XS5 поступает на вход блока A3.

Предварительный усилитель (А3) выполнен на микросхеме DA1.К157УД2, представляющей собой универсальный двухканальный операционный усилитель, обладающий низким уровнем собственных шумов.

Для коррекции частотной характеристики применена отрицательная обратная связь, которая выполнена с помощью резисторов R5, R7, R9, R11 и конденсаторов C3, C9, C11 для одного канала и R6, R8, R10, R12, C4, C10, C12 для другого канала.


С вывода 13 (9) микросхемы сигнал через конденсатор C13 (C14) поступает на соединитель XS6.


Блок управления (A4) состоит из двух триггеров с двумя устойчивыми положениями, двух транзисторных ключей, устройства индикации включения частоты вращения диска 33,33 об/мин и включения автостопа.


При нажатии кнопки «33» напряжение с платы управления ЭПУ через резиновый токопроводящий контакт поступает на базу транзистора VT2. Транзистор VT2 открывается, а VT3 закрывается. Напряжение с коллектора транзистора VT1 подается на дифференциальный усилитель устройства стабилизации частоты вращения диска 33,33 об/мин (расположен на плате управления ЭПУ). Транзистор VT5 также открывается, ток протекает через светодиод, и он начинает светиться.

При нажатии кнопки «45» триггер опрокидывается. Транзистор VT3 открывается, а VT1 и VT2 закрываются, и напряжение поступает на устройство стабилизации частоты вращения диска 45,11 об/мин. Триггер на транзисторах VT6 и VT7 работает аналогично.

157










Рис. 4.11. Расположение радиоэлементов на печатных платах электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео»:

a — блок предусилителя; δ — блок управления; s — блок усилителя стереотелефонов

При нажатии кнопки «Автостоп вкл.» SB4 открывается транзистор VT8 и начинает светиться светодиод VD9.

Ключи на транзисторах VT10 и VT11 коммутируют цепи триггера устройства управления микролифтом, вследствие чего происходит включение или выключение ЭПУ в зависимости от нажатой кнопки «Пуск» SB5 или «Стоп» SB6.

Блок усилителя стереотелефонов (A5). С вывода 13 (9) микросхемы DA1.1 (DA1.2) блока предусилителя (A3) звуковой сигнал через конденсатор C1 (C2) и резисторы R1 (R2), R3 (R4) поступает на вход микросхемы (вывод 9) DA1.1 (DA.2) К157УД1, представляющей собой операционный усилитель. С вывода 6 микросхемы DA.1 (DA.2) сигнал через резистор R11 (R12) поступает на XS2.

Блок питания (A1). С вторичной обмотки трансформатора, имеющей среднюю точку, переменное напряжение 40 В поступает на выпрямитель, собранный на кремниевых диодах КД105Б (VD1—VD4). Сглаживание пульсаций выпрямленных напряжений —27 В, 27 В осуществляется конденсаторами С3, С4. Эти напряжения используются для питания усилителя стереотелефонов.

Напряжения питания для блока предусилителя стабилизируются параметрическими стабилизаторами R1, VD5, VD6 (R2, VD7, VD8). Дополнительно сглаживание пульсаций производится конденсаторами C5, C6.

Переменное напряжение 16,2+0,8 В подается с трансформатора через соединитель XS8 для питания ЭПУ (A2).

Режимы работы транзисторов и микросхемы приведены на принципиальной схеме.

Конструкция. Электропроигрыватель выполнен в виде настольной конструкции. Корпус прямоугольный, покрашен в серебристый цвет и имеет съемно-откидную крышку.

На верхней панели электропроигрывателя расположены органы управления, а на задней — розетки подключения внешних устройств. Управление режимами работ квазисенсорное.

Панель ЭПУ с органами управления и тонармом устанавливается сверху корпуса ЭПУ. Электропроигрывающее устройство закрывается пластмассовой крышкой, поворачивающейся на оси. На задней стенке кор-

Таблица 4.4. Намоточные данные катушек силового трансформатора электропроигрывателя «Вега ЭП-110-стерео»

Номер вывода	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
$1-2 \\ 6-7 \\ 7-8 \\ 4-5$	3000 275 275 250	ПЭТВ-2 0,14 ПЭТВ-2 0,14 ПЭТВ-2 0,14 ПЭТВ-2 0,35

пуса ЭПУ расположены два винта, с помощью которых регулируется устойчивое положение крышки электропроигрывателя.

Расположение радиоэлементов на печатных платах электропроигрывателя приведено на рис. 4.11. Намоточные данные силового трансформатора даны в табл. 4.4.

Порядок разборки и сборки электропроигрывателя. Для общей разборки электропроигрывателя необходимо выполнить следующие операции: отключить электропроигрыватель от сети; установить электропроигрыватель на стол, покрытый сукном, фланелью или другим материалом, предохраняющим корпус от повреждений и царапин; снять верхнюю крышку с шарниров; снять диск ЭПУ с резиновой накладкой; вывернуть два винта (один из пломбировочной чашки); приподнять ЭПУ, разъединить соединители XSO, XS7, XS8 и осторожно снять ЭПУ, вывернуть три винта, крепящие заднее обрамление; вывернуть четыре винта, крепящие шасси ЭПУ к корпусу, и снять корпус.

Для снятия блока предусилителя необходимо вывернуть два винта, крепящие экран; снять экран; вывинтить стойку, крепящую плату предусилителя; снять плату предусилителя, предварительно при необходимости отпаяв провода, соединяющие блок с другими блоками (снятие которых не представляет сложности).

Сборка ЭП производится в обратной последовательности.

Возможные неисправности и способы их устранения указаны в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Возможные неисправности электропроигрывателя

Признак неисправности	Возможные причины	Способы устранения
При нажатии кнопки «Сеть» аппарат не вклю- чается	Сгорел предохранитель. Не- исправность выключателя сети. Отсутствует контакт в сетевой колодке	тель.
Перегрев обмоток сило- вого трансформатора	Неисправен трансформатор; неисправны конденсаторы фильтров выпрямителей C3—C6. С9 (плата ЭПУ)	Отпаять провода от конденсатора СЗ— С6, С9; проверить на пробой; неис- правный заменить

Признак неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Нет прохождения в одном из каналов Искажение звука при воспроизведении (шипение, скрип, прерывание звука) или полное его отсутствие. Сигнал с предусилителя проходит	Нет контакта в соединителях X5, X6; обрыв печатных линий на плате А3; плохие пайки выводов микросхемы А1 Повреждена игла головки звукоснимателя; контакты головки звукоснимателя ненадежно соединяются с контактами тонарма; неисправна головка звукоснимателя; обрыв проводов в трубке тонарма; неисправно устройство затухания сигнала в нерабочем положении звукоснимателя	Проверить пайки лепестков соединителя X5. Проверить целостность печатных линий, подходящих к выводам микросхемы, резисторам, конденсаторам. Измерить режимы работы микросхемы. Пропаять пайки выводов микросхемы. Неисправную заменить Заменить вставку с иглодержателем или головку звукоснимателя
Не вращается диск ЭПУ	Отсутствует напряжение питания на плате управления ЭПУ; неисправен электропроигрыватель (приводной ремень)	Вольтметром измерить напряжение на лепестках соединителя X8. При отсутствии напряжения проверить целостность проводов, начиная с обмотки трансформатора до платы управления ЭПУ. Снять диск, надеть приводной ремень на вал и пластмассовый диск
Частота вращения диска отличается от номиналь- ной	Наличие смазки на насадке или боковой поверхности ведущего диска; отсутствует смазка на оси диска; повреждена насадка; неисправна лампочка устройства стабилизации скорости	Совый диск. Осмотреть указанные детали и при наличии смазки на насадке или на поверхности ведущего диска протереть детали мягкой тканью, смоченной в одеколоне или спирте. Проверить наличие смазки на оси диска. При отсутствии смазки протереть ось мягкой тканью и смазать ее. Проверить, не повреждена ли насадка, и, если она повреждена, заменить ее. Проверить лампочку устройства стабилизации скорости. Неисправную заменить
Не срабатывает автостоп	Перегорела лампочка автостопа	Мампочка находится под панелью ЭПУ возле основания тонарма, доступ к ней осуществляется через специальное окно, закрытое пластмассовой заглушкой. Для замены отключить аппарат от сети, снять диск, поддев ногтем дальний край заглушки и одновременно толкнув ее от сети, убрать заглушку из окна. Взять отвертку или нож и, действуя ими как рычагом, снять патрон лампочки с консоли и вытащить его наружу. С помощью булавки через отверстие в задней стенке патрона вытолкнуть перегоревшую лампочку и заменить ее новой


6 Ю. П. Алексеев

«Ноктюрн-314-стерео»

«Ноктюрн-314-стерео» — стационарный стереофонический электрофон третьей группы сложности, предназначен для электроакустического воспроизведения механической звукозаписи с грампластинок всех форматов при частотах вращения диска 33,33 и 45,11 об/мин, записи и воспроизведения с помощью магнитофона, а также для прослушивания передач, транслируемых по сети проводного радиовещания.

Электрофон имеет: плавную регулировку громкости, стереобаланса, тембра по НЧ и ВЧ, кнопочный переключатель входов, кнопку переключения режима «Моно-стерео», соединителя для подключения магнитофона запись и воспроизведение, сети проводного вещания, стереотелефонов, кнопку отключения акустической системы при прослушивании на стереотелефоны.

Расположение органов управления электрофоном показано на рис. 4.12.






Рис. 4.12. Электрофон «Ноктюрн-314-стерео»: а — вид спереди и сбоку (без верхней крышки и без акустической системы): 1 — индикатор включения сети; 2 — ручка переключения скорости вращения диска; 3 — диск ЭПУ; 4 — ручка пуска; 5 — ручка микролифта; 6 — кнопка отключения акустической системы; 7— разъем подключения стереотелефонов; 8— соединитель подключения сети проводного вещания; 9 соединитель подключения магнитофона; 10 — кнопка включения сети проводного вещания; 11 — кнопка включения магнитофона; 12 — кнопка включения вос-произведения грамзаписи; 13 — кнопка включения режима «Стерео», 14 — регулятор тембра НЧ; 15 — регулятор тембра ВЧ: 16 — регулятор стереобаланса; 17 — регулятор тембра ВЧ: 16 — регулятор стереобаланса; 17 — регулятор громкости; 18 — кнопка включения сети; 6 — вид сзади: 1 — соединитель для подключения правой акустической системы; 2 — соединитель для

подключения левой акустической системы; 3 — держатель предохранителя

В электрофоне применено электропроигрывающее устройство (ЭПУ) ЗЭПУ-62СП.

Электрофон работает совместно с двумя акустическими системами закрытого типа 6АС-322, содержащими по одной динамической головке 10ГД-36Е, или со стереотелефонами с номинальным сопротивлением не менее 8 Ом.

Технические характеристики

Выходная мощность каждого канала УЗЧ, Вт:	
номинальная	3
максимальная, в пределах	610
Номинальное сопротивление	
нагрузки каналов тракта уси-	
ления, Ом	4
Диапазон воспроизводимых	
частот по электрическому на-	
пряжению со входа УЗЧ	
при неравномерности 3 дБ,	
Гц, не уже	5614 000
Коэффициент гармоник в диа-	00
пазоне воспроизводимых час-	
тот по электрическому на-	
пряжению при номинальной	
мощности, %, не более	2,5
Минимальная э.д.с. со входа	2,0
для подключения внешних ис-	
точников программ:	000
магнитофона, мВ	200
сети проводного вещания, В	15
Отношение сигнал-шум со	
входа для подключения маг-	
нитофона, дБ, не менее	50
Уровень фона и наводок	
всего тракта электрофона	
по электрическому напряже-	
нию, дБ, не хуже	-50
Предел регулирования гром-	
кости, дБ, не менее	50
Пределы регулирования тембра, дБ, не менее, на	
тембра, дБ, не менее, на	
частотах:	
100 Гц:	
подъем	10
спад	-10
10 000 Гц:	
подъем	10
подъем	-10
Рассогласование усиления	
стереоканалов в диапазоне	
частот 2506300 Гц, дБ, не	
более	2
Рассогласование усиления	_
стереоканалов на частоте	
1000 Гц при изменении поло-	
жения регулятора громкости,	
дБ, не более	3
Переходные затухания между	J
стереоканалами со входа для	
полключения магнитофона	
подключения магнитофона, дВ, не менее, на частотах:	
ды, не менее, на частотах:	

250 Гц	30
1000 Гц	35
от 250 до 10 000 Гц	25
Габаритные размеры элект-	
рофона, мм	$380\times370\times160$
Габаритные размеры каждой	
AC, MM	$250\times210\times360$
Масса электрофона (без упа-	
ковки), кг	8,5
Масса одной акустической	
системы (без упаковки), кг	4

Принципиальная схема. Тракт УЗЧ электрофона состоит из блока коммутации (A1), блока регулировок тембра и громкости (A2) и блока усилителя мощности (A3) (рис. 4.13).

Блок коммутации А1 содержит коммутатор, выполненный на четырех модулях переключателя S1, и предварительный усилитель на транзисторе VT1. Сигналы на переключатели \$1.2 и \$1.1 поступают с магнитофона или трансляционной линии через соединители X1 и Х2 соответственно. Сигнал с головки звукоснимателя через соединители X1 поступает на вход предварительного усилителя, представляющего собой истоковый повторитель. Переключатель S1.4 «Стерео» в отжатом положении обеспечивает соединение обоих каналов, при нажатом включается режим «Стерео». С выхода предусилителя сигнал поступает на переключатель S1.3.

С выхода блока A1 сигнал через вывод 2(3) поступает на вход блока регулировок A2, содержащий эмиттерный повторитель и активный регулятор тембра.

Поскольку правый и левый каналы УЗЧ идентичны, рассмотрим работу правого канала. Каскад эмиттерного повторителя в правом канале выполнен на транзисторе VT1, а каскад регулятора тембра — на транзисторе VT3. Тембр НЧ регулируется резистором R7.1, а тембр ВЧ — R9.1. Подстроечным резистором R17 устанавливается чувствительность всего тракта УЗЧ.

С резистора R17 сигнал поступает на регулятор стереобаланса R21.1 и регулятор гром-кости R22.1. Далее с соединителя X1 сигнал поступает на вход блока усилителя мощности (A3).

Усилитель мощности выполнен по схеме с квазикомплементарным выходом на транзисторах VT8, VT9. Устройство обеспечивает защиту от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке, которая работает следующим образом. При перегрузке ток через транзисторы возрастает и увеличивается падение напряжения на резисторе R17, транзисторы VT7, VT4 открываются и изменяют режим работы транзистора VT1, который закрывается, и сигнал на выход УМ не проходит. Ток через транзисторы уменьшается до значения тока покоя, транзистор VT7 закрывается, а VT4 остается открытым. После выключения питания и разряда конденсаторов С19 и С20, если короткое замыкание в нагрузке устранено, усилитель снова готов к работе, если нет, то усилитель снова закрывается и сигнал на выход не проходит. Порог срабатывания защиты устанавливается резистором R18.

С выхода усилителя мощности сигнал через разделительный конденсатор поступает на переключатель S1, при включении которого отключаются акустические системы и подключаются стереотелефоны через разъем X6.

В блоке усилителя мощности размещены также блок питания и фильтр, выполненные на диодах VD1, VD2 и конденсаторах C19, C20.

Режимы работы транзисторов по постоянному и переменному току приведены на принципиальной схеме (рис. 4.13).

Конструкция. Электрофон «Ноктюрн-314стерео» состоит из усилительного устройства и двух акустических систем. Усилительное устройство представляет собой пластмассовый корпус, на котором смонтированы плата усилителя мощности, силовой трансформатор, боковая и задняя планки с разъемами. На передней панели, устанавливаемой на корпус, размещены плата регулировок тембра и громкости, плата коммутации и плата индикации. На корпус устанавливается также верхняя панель, имеющая шарниры для поворотного защитного колпака. На верхнюю панель устанавливается ЭПУ.

Расположение электрорадиоэлементов на печатных платах электрофона показано на рис. 4.14.

Соединение электрофона с внешними устройствами осуществляется с помощью НЧ соединителей типа СНЦ.

Электропроигрывающее устройство 3ЭПУ-62СП имеет: пьезоэлектрическую головку звукоснимателя ГЭКУ-631Р или ГЗКУ-631Р, механизм возврата звукоснимателя в исходное положение, ручной микролифт.

Электропроигрывающее устройство состоит из металлической штампованной панели, на которой установлены и закреплены: диск, электродвигатель, звукосниматель, механизмы привода диска, звукоснимателя, автостопа, переключателя частоты вращения диска. Кинематическая схема взаимодействия узлов ЭПУ показана на рис. 4.15, расположение узлов и механизмов ЭПУ приведено на рис. 4.16.

Диск ЭПУ составной, состоит из двух штампованных с вытянутыми бортами дисков, в центре которых закреплена ось. Сверху диска накладывается резиновая декоративная прокладка.

Передача вращения от электродвигателя к диску осуществляется с помощью фрикционного промежуточного ролика, находящегося в сопряжении со ступенчатой насадкой двигателя и внутренним ободом диска.

Переключатель частоты вращения диска состоит из ручки 1 (см. рис. 4.16) и поворотного фиксатора (на рисунке не показан), имеющего ограничительные опорные выступы, по которым фиксируется рычажная система, с фрикционным роликом. Для точной установки ролика напротив соответствующей





Рис. 4.13. Принципиальная электрическая схема электрофона «Ноктюрн-314-стерео»






Рис. 4.14. Расположение радиоэлементов на печатных платах электрофона «Ноктюрн-314-стерео»: a — плата коммутации; δ — плата регулировок тембра и громкости; ϵ — плата усилителя мощности




Рис. 4.14. (продолжение)




Рис. 4.14. (окончание)




Рис. 4.15. Кинематическая схема ЗЭПУ-62СП:

1 — звукосниматель; 2 — ручка микролифта; 3 — микролифт; 4 — ручка переключения частоты вращения диска; 5 — тормозной барабак; 6 — рычаг включения-выключения; 7 — фиксатор переключения частоты вращения; 8 — электродвигатель; 9 — промежуточный ролик; 10 — диск

ступени насадки служит винт 3. Ручка и фиксатор связаны между собой системой рычагов.

Автостоп рычажного типа автоматически выключает ЭПУ в конце проигрывания грампластинок в зоне канавок с увеличенным шагом. Микролифт приводится в действие одновременно с включением и выключением ЭПУ через систему рычагов. Ручной микролифт позволяет поднимать и опускать звукосниматель в любом месте записи без выключения ЭПУ.

Разборка и сборка электрофона. Для разборки электрофона необходимо произвести следующие операции: снять колпак со штырей, подняв его за заднюю часть; снять диск ЭПЧ; перевернуть электрофон дном вверх и отвернуть два винта, крепящие переднюю панель; поставить электрофон на амортизаторы, вынуть на себя переднюю панель и рассоединить разъемы X1, X2, X3; снять с передней панели выключатель сети, отвернув два крепящих его винта; отвернуть два винта, крепящие ЭПУ к верхней панели, и приподнять ее за переднюю часть; рассоединить соединители и убрать ЭПУ с верхней панели; отвернуть четыре винта, крепящие верхнюю панель, и снять ее; отвернуть четыре винта, крепящие плату усилителя мощности, и удалить




Рис. 4.16. Электропроигрывающее устройство 3ЭПУ-62СП:

переключатель частоты вращения диска; 2 — маслопровод электродвигателя; 3 — винт регулировки промежуточного ролика по частоте; 4 — отверстия для крепления ЭПУ при транспортировании; 5 — диск с резиновой прокладкой; 6 — рычаг головки звукоснимателя; 7 — рычаг включения выключения ЭПУ; 8 — стойка звукоснимателя; 9 — ручка ручного микролифта, 10 — звукосниматель; 11 — декоративный диск

Таблица 4.6. Возможные неисправности электрофона «Ноктюрн-314-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения		
	Усилитель			
При включении электрофона световой индикатор не горит, питающее напряжение на КТ6 от-	Сгорел предохранитель Нет контакта во включателе сети Неисправны сетевой шнур или вил- ка сети	Отыскать неисправный эле- мент и заменить его		
сутствует При включении электро- фона сгорает предохра- нитель	Неисправен силовой трансформатор Пробиты элементы: диоды VD1, VD2 (A3); конденсаторы C19, C20 (A3); выходные транзисторы VT8, VT9 или VT17, VT18	То же		
	Замыкание витков во вторичной обмотке трансформатора или межслойное в первичной	Заменить трансформатор		
При включении электрофона в одной из акустических систем слышен гул (фон), через некоторое время срабатывает защита. Ток покоя больше 1 А	Неисправен транзистор VT2 (VT11) на плате АЗ Неисправен резистор R9 (R27)	Заменить неисправный элемент		
При включении питаю- щее напряжение есть, ре- жимы нормальные, в од- ном из каналов звук ти- хий	Неисправны элементы: резистор R7 (R25) или конденсатор C4 (C13) на плате A3	Определить неисправный резистор или конденсатор и заменить его		
Грамзапись воспроизво- дится по одному каналу	Неисправен один из транзисторов VT1 (VT2) на плате A1	Заменить транзистор		
Сигнал одного из каналов не проходит на выход усилителя, режимы	Нет контакта в разъеме X1 (X3) Нарушен контакт в разъемах, соеди- няющих платы или акустическую систему с усилителем	Восстановить контакт Восстановить контакт или заменить разъемы		
транзисторов нормаль- ные	Неисправны конденсаторы С9, С18 в А3. Неисправен переключатель S1 (А4)	Заменить неисправный кон- денсатор Заменить S1		
Звук в акустической системе сильно искажен	Неисправен один из элементов: VT8, VT9 (VT17, VT18); VT5, VT6 (VT12, VT13) Порван диффузор громкоговорителя	Отыскать и заменить неисправный транзистор		
Нет сигнала при нажатии кнопок «ЗС», «МФ», «Линия».	или обгорела обмотка катушки Неисправен один из модулей П2К в A1: S1.3, S1.2, S1.1	коговоритель Заменить неисправный мо- дуль П2К		
Отсутствует сигнал в режиме «Моно»	Неисправен модуль П2К S1.4	То же		
Электропроигрывающее устройство				

Электропроигрывающее устройство

После включения ЭПУ диск не вращается

Соскочила пружина, притягивающая промежуточный ролик к ступенчатой насадке двигателя Не вращается (заедает) промежуточ-

ный ролик

цетом, пригнув конечный виток, закрепить ее Снять стопорную шайбу и ролик. Ось и подшипник ролика очистить от старой смазки тряпкой, смоченной в ацетоне. После смазки подшипника и оси установить ролик и шайбу на место

Установить пружину и пин-

Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
Промежуточный ролик сопрягается со ступенчатой насадкой на грани двух ступеней	Отрегулировать высоту ро- лика так, чтобы кромка ролика находилась напротив середины ступени насадки
Слабый прижим промежуточного ролика к диску, растянута пружина	Заменить пружину на более тугую
Проскальзывание промежуточного ролика из-за наличия смазки и загрязнений на сопрягающихся поверхностях	Тщательно удалить смазку и грязь с сопрягающихся поверхностей ацетоном или спиртом
Туго вращается диск ЭПУ из-за загустения или отсутствия смазки в подшипниках диска и на оси диска	Очистить ось и подшипник диска от старой смазки и ввести новую
Соскочила пружина рычага	Установить пружину на место
Отогнут упор угольника	Подогнуть упор угольника к центру диска
Проскальзывает рычаг на оси тонар- ма из-за ослабления винта	Закрепить винт крепления
Провода звукоснимателя натянуты и препятствуют повороту тонарма	Освободить провода Ослабить натяжение пру-
же допустимой нормы	Ослабить натяжение пружины на тонарме
Отсутствует электрический контакт между головкой и тонармом звуко- снимателя Поломка пьезоэлементов или дру-	Подогнуть контакты, расположенные в колодке тонарма Заменить головку звукосни
	Промежуточный ролик сопрягается со ступенчатой насадкой на грани двух ступеней Слабый прижим промежуточного ролика к диску, растянута пружина Проскальзывание промежуточного ролика из-за наличия смазки и загрязнений на сопрягающихся поверхностях Туго вращается диск ЭПУ из-за загустения или отсутствия смазки в подшипниках диска и на оси диска Соскочила пружина рычага Отогнут упор угольника Проскальзывает рычаг на оси тонарма из-за ослабления винта Провода звукоснимателя натянуты и препятствуют повороту тонарма Прижимная сила звукоснимателя ниже допустимой нормы Отсутствует электрический контакт между головкой и тонармом звукоснимателя

ее из корпуса; поставить электрофон на левый бок; отвернуть четыре винта, крепящие трансформатор, и удалить его из корпуса. Сборка электрофона производится в обрат-

ной последовательности. После установки

узлов и блоков необходимо уложить соединяющие их провода в пластмассовые держатели.

Перечень возможных неисправностей электрофона и способы их устранения приведены в табл. 4.6.

Разлел 5

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ

«Эстония УП-010-стерео»

«Эстония УП-010-стерео» — стационарный предварительный стереофонический усилитель, предназначен для предварительного усиления стереофонических сигналов от тюнера, магнитофона, магнитного звукоснимателя или любого другого источника сигнала и регулировки частотной характеристики перед воспроизведением этих сигналов с по-

мощью активных акустических систем или усилителя мощности и акустических систем, или стереотелефонов.

Предварительный усилитель имеет следующие потребительские функции (рис. 5.1): плавную регулировку уровня громкости с тонкомпенсацией и возможностью отключения тонкомпенсации; плавную регулировку тембра по низким и высоким звуковым частотам с возможностью отключения регу-




Рис. 5.1. Усилитель предварительный «Эстония УП-010-стерео»:

а — вид спереди: 1 — кнопка включения сети; 2 — световой индикатор включеного состояния предусилителя; 3 — гнездо для подключения выходного сигнала на 20 дБ; 7 — кнопка включения фильтра ограничения выхода 6; 6 — кнопка ослабления выходного сигнала на 20 дБ; 7 — кнопка включения фильтра ограничения инфранизких частот (с частотой среза 14 Гц); 8 — кнопка включения фильтра ограничения низких частот (с частотой среза 9 кГц); 10 — кнопка включения фильтра ограничения высоких частот (с частотой среза 9 кГц); 10 — кнопка включения фильтра ограничения высоких частот (с частотой среза 9 кГц); 10 — кнопка включения фильтра ограничения высоких частот (с частотой среза 9 кГц); 10 — кнопка включения фильтра ограничения высоких частот (с частотой среза 15 кГц); 11 — кнопка для перезаписи с магнитофона 1 на магнитофона 2; 12 — кнопка включения сигнала для записи на входы магнитофона; 13 — кнопка для перезаписи с магнитофона 2 на магнитофон 1; 14 — кнопка включения первого магнитофонного входа предусилителя; 17 — кнопка включения монофонического режима; 18 — кнопка выключения регулятора тембра 19 — кнопка выключения монофонического режима; 18 — кнопка выключения регулятора тембра ВЧ; 22 — ручка регулятора стереобаланса; 23 — ручка селектора источников сигнала; 24 — ручка регулятора тембра ВЧ; 22 — голи выходитора об канала; 28 — индикатор перегрузки правого канала; 26 — индикатор перегрузки правого канала; 27 — высот об канала; 28 — индикатор перегрузки правого канала; 28 — индикатор выходного уровня подключения тюнера; 4 — гнездо универсального входа; 5 — гнездо магнитофонного входа 1; 6 — гнездо магнитофонного входа 1; 6 — гнездо магнитофонного входа 2; 9 — гнездо магнитофонного входа 2; 10 — гнездо для подключения активной акустической системы или усилителя мощности правого канала комплекта 6; 13 — гнездо для подключения активной акустической системы или усилителя мощности правого канала комплекта 6; 13 — гнездо для подключе

лятора тембра и получения линейной частотной характеристики; плавную регулировку стереобаланса; раздельно включаемые ограничивающие фильтры низких и высоких частот с возможностью переключения частот среза фильтров; возможностью подключения и коммутации двух проигрывателей с магнитными звукоснимателями, двух стереофонческих магнитофонов, тюнера и других источников сигнала; возможностью подключения и коммутации двух комплектов активных акустических систем или усилителя мощности;

визуальным контролем уровня выходного сигнала и перегрузки предварительного усилителя с помощью светодиодного индикатора.

Технические характеристики

Диапазон эффективно воспроизводимых частот:

нижняя предельная частота, Гц, не более. . . 20
верхняя предельная частота, кГц, не менее . . . 25

минимальная э.д.с. источника	
сигнала, соответствующая но-	
минальному напряжению на	
выходе при установке регу-	
лятора громкости в макси-	
мальное положение, мВ, со	
входов:	
универсального высоко-	100 000
омного	160200
магнитофонного	160200
для подключения тюнера	160200
для подключения звуко-	
снимателя с магнитной	
•	22,5
головкои	22,0
коэффициент тармоник, /0,	0.02
не более	0,03
Коэффициент интермодуля-	
ционных искажений, %, не бо-	
лее	0,1
Пределы регулирования уров-	
ня громкости в каждом ка-	
нале, дБ, не менее	64
There are a series and a series are a series and a series	04
Пределы регулирования темб-	
ров, дБ, не менее:	
на частоте 40 Гц	12
н а частоте 16 кГц	12
Действие фильтров ограни-	
чения, дБ/окт, не менее:	
филитра ИНЦ (пастота	
eness 14 Fu)	18
Среза 14 Гц)	10
фильтра нч (частота	
среза 50 Гц)	12
среза 14 Гц)	
среза 9 кГц)	12
фильтра ВЧ (частота	
среза 15 кГц) .`	12
Переходное затухание между	
стереоканалами, дБ, не ме-	
нее:	
на частоте 1 кГц	48
в диапазоне частот 25010 000 Гц	
25010 000 Гц	38
Номинальное выходное на-	
пряжение каждого канала	
	1
на нагрузке 10 кОм, В	1
Напряжение на выходе для	
подключения магнитофона на	
запись	
Отношение сигнал-взвешен-	
ный шум, дБ, не менее,	
со входов:	
универсального высоко-	
упивереального высоко	90
омного	80
магнитнои головки зву-	
коснимателя	71
при нагрузке 220 кОм,	
мВ	150200
Номинальное напряжение пи-	
	000
тока частотой 50 Гц, В	220
Габаритные размеры, мм, не	
более	$460 \times 88 \times 397$
Масса (без упаковки), кг,	
не более	10

Минимальная э.д.с. источника

Принципиальная схема. Предварительный усилитель «Эстония УП-010-стерео» состоит из следующих блоков (рис. 5.2): тракта усиления (A1) и блока индикации выходного уровня (A2). Тракт усиления, в свою очередь, содержит: входной усилитель, входы для подключения источников сигналов, ограничительные фильтры, усилитель для подключения стереотелефонов, каскады питания.

Входной усилитель предназначен для усиления сигналов от магнитной головки звукоснимателя подключаемого электропроигрывателя. Подключение входов ЗС1 (Х2) или ЗС2 (Х1) к входу усилителя осуществляется переключателем S1 («Источник»). Усилитель содержит четыре каскада. Первый дифференциальный каскад выполнен на транзисторах VT1, VT2, VT5, VT6 (левый канал) и VT3, VT4, VT7, VT8 (правый канал), включенных попарно параллельно для уменьшения шумов первого каскада.


С первого каскада два противофазных сигнала поступают на второй дифференциальный каскад, выполненный на транзисторах VT9, VT11 и VT10, VT12 соответственно для левого и правого каналов. Со второго каскада сигнал поступает на инвертирующий усилительный каскад на транзисторах VT18, VT19. Нагрузкой каскада является генератор тока на транзисторах VT17 и VT23 (для левого канала) и VT20 и VT24 (для правого канала). Транзисторы VT26, VT29 и VT27, VT30 образуют генератор тока. Конденсаторы C22, C23, C26, C27 служат для уменьшения коэффициента гармонических искажений при больших уровнях сигнала.

Входной усилитель охвачен цепью отрицательной обратной связи на резисторах R21, R25, R35, R36 и конденсаторах C14, C18, C118, (R22, R26, R37, R38, C15, C19, C119), которая обеспечивает необходимый коэффициент усиления и требуемую форму АЧХ. За счет резистора R51 (R52) обеспечивается исключение возможности шунтирования выходного каскада усилителя цепью отрицательной обратной связи на высоких частотах.

Помехоустойчивость усилителя обеспечивается цепью R7C1 (R8C2), уменьшение щелчков при переключений входов — цепью C30R60 (C31R62).

Каскады эмиттерных повторителей на траизисторах VT37—VT42, VT31—VT36, VT13—VT16, VT21, VT22 предназначены для обеспечения требуемого высокого входного сопротивления разных входов предусилителя. Для обеспечения малого коэффициента гармоник, максимального соотношения сигналшум и необходимого динамического диапазона применена сложная схема эмиттерного повторителя на трех транзисторах.

Входной сигнал подается на базу транзистора VT37 (VT40), нагрузкой которого является генератор тока на транзисторе VT38 (VT39) и полупроводниковых диодах VD10, VD11 (VD12, VD13). Ток через транзисторы VT38 (VT39) и VT41 (VT42) определяется







Рис. 5.2. Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя «Эстония УП-010-стерео»






Рис. 5.2. (продолжение)




Рис. 5.2. (продолжение)




Рис. 5.2. (окончание)

резистором R83 (R84). Транзистор VT41 (VT42) служит для создания глубокой отрицательной обратной связи, обеспечивающей высокую линейность схемы и высокое входное сопротивление каскада.

С выхода электропроигрывателя сигнал через переключатель \$4.2 и резистор R1 (R2) подается на переключатель \$4.4 и дальше на регуляторы стереобаланса R1 и громкости R2. Одновременно сигнал может

и громкости к2. Одновременно сигнал может подаваться через переключатели S2.2, S2.1 и S2.3 на подключаемые для записи магнитофоны и на розетку X7 (запись по току).

Каскады эмиттерных повторителей на транзисторах VT31—VT36 и диодах VD5— VD8 предназначены для обеспечения требуемого высокого входного сопротивления предусилителя для подключения магнитофона 1 на воспроизведение. Входная розетка Х5 непосредственно подключена к входу электропроигрывателя. Схема и принцип работы каскада аналогичны ранее рассмотренным. С выхода каскада через контакты переключателей S4.1 и S4.2 сигнал поступает через резистор R1 на переключатель S4.4 и дальше на переключатель стереобаланса и громкости. Одновременно при нажатой кнопке S2.1 сигнал поступает на розетку Х9 для обеспечения записи на магнитофон 2 в режиме перезаписи и контроля записываемой программы. При использовании магнитофона, имеющего сквозной тракт, осуществляется заленточный контроль записываемой программы при включении кнопки S4.3.

Каскады эмиттерных повторителей транзисторах VT13—VT16, VT21, VT22 и диодах VD1—VD4 предназначены для обеспечения высокого входного сопротивления предусилителя при подключении магнитофона 2 на воспроизведение. Входная розетка X8 непосредственно подключается к входу электропроигрывателя. Схема и принцип работы каскада аналогичны ранее рассмотренным. С выхода каскада через контакты переключателей S4.3 и S4.2, резисторы R1 (R2), переключатель S2.7 сигнал поступает на регуляторы стереобаланса и громкости, чем обеспечивается подключение сигнала с выхода магнитофона 2 к предусилителю. Одновременно при нажатой кнопке S2.3 сигнал через контакты этого переключателя с выхода электропроигрывателя поступает на розетку Х6, что обеспечивает запись магнитофон 1 в режиме перезаписи и контроль записываемой программы. Заленточный контроль записываемой программы осуществляется нажатием кнопки S4.1 (контроль).

Сигнал с регулятора громкости R2 поступает на вход усилителя тембров, состоящих из трех каскадов. Первый каскад на транзисторах VT43, VT45 (VT44, VT46) является дифференциальным каскадом. Второй каскад выполнен на транзисторе VT47 (VT48), который работает в режиме микротоков (ток коллектора около 50 мкА).

База и эмиттер транзистора непосредственно подключены к стокам транзисторов первого каскада. Такое включение позволяет уменьшить коэффициент гармонических искажений усилителя. Для согласования высокого выходного сопротивления второго каскада с относительно низкоомными цепями регулирования тембра, а также фильтрами и цепями подключения акустической системы используется третий каскад, выполненный по схеме составного электропроигрывателя на транзисторах VT49, VT51 (VT50, VT52).

Частотно-зависимыми цепями схемы регулирования тембра нижних частот являются элементы R117, C66, C67, R116 (для левого канала) и R119, C68, C69, R120 (для правого канала) и переменный резистор R3. Частотно-зависимыми цепями схемы регулирования тембра верхних частот являются элементы R129, R128, C70, R127 (для левого канала) и R132, R131, C73, C74, R130 (для правого канала) и переменный резистор R4.

Средние выводы переменных резисторов для регулирования тембров R3 и R4 через развязывающий конденсатор C65 (C72) и контакты переключателя S4.5 подключаются к затвору полевого транзистора VT45 (VT46), образуя частотно-зависимые цепи отрицательной обратной связи, параметры которых зависят от частоты и от положения движков переменных резисторов R3 и R4. При средних положениях ручек резисторов регулирования тембров АЧХ усилителя тембров линейна. Резисторы R3 и R4 имеют кривую регулирования типа Б.

По постоянному току затвор транзистора VT45 (VT46) через резисторы R112, R111 и R110 (R113, R114, R121) подключен к выходу усилителя тембров E11 (E12).

При отключении тембров переключателем S4.5 частотно-зависимые цепи отключаются и AЧХ усилителя становится линейной. При этом коэффициент усиления усилителя тембров определяется резисторами R111, R112 (R113, R114).

Цепь R115C62 (R116C63) служит для исключения возможности паразитной высокочастотной генерации усилителя тембров, а корректирующие конденсаторы C50, C52, C55 (C51, C53, C56) — для обеспечения устойчивости усилителя.

Регулирование громкости обеспечивается с тонкомпенсацией. Частотно-зависимые цепи тонкомпенсации R102—R105 C57—C60 отключаются с помощью микросхемы D1, которая содержит четыре управляемых транзисторных ключа. С помощью переключателя S4.6 к управляющим электродам ключей через резисторы R122—R125 подается напряжение—15 В. При этом ключи замыкают конденсаторы C57—C60 и регулирование громкости становится частотно-зависимым.

Фильтр ограничения инфранизких частот выполнен на двух микросхемах D2, D4, представляющих собой двухканальные операционные усилители. Фильтр ИНЧ предназначен

для подавления помех, появляющихся при воспроизведении с грампластинок. Составляющие ИНЧ нарушают нормальную работу усилителя мощности, подключаемого к выходу предусилителя.

Фильтр ИНЧ состоит из двух последовательно подключенных активных RC-фильтров второго порядка. Частотно-зависимые цепи фильтра С76, С80, R136, R140, С88, R146, R144 (С77, С81, R137, R141, С89, С91, R147, R145) выбраны таким образом, чтобы на частоте среза 14 Гц получился спад АЧХ не более 3 дБ, а наклон АЧХ в полосе затухания не менее 18 дБ/окт.

Вход фильтра подключен к выходу усилителя тембров. При нажатой кнопке «14 Гц» (S3.4) сигнал с выхода фильтра через контакты переключателей S3.4, S3.3, S3.1, S3.2, резисторы R1, R4 (R2, R3), переключатели S3.6 или S3.7 поступает на выходные розетки предусилителя X14—X17.

Фильтр ограничения нижних частот выполнен на микросхеме D3, являющейся двухнанальным операционным усилителем. Частотно-зависимыми цепями фильтра являются C78, C82, R138, R142 (C79, C83, R139, R143). На частоте среза 50 Гц завал АЧХ не более 3 дБ, наклон АЧХ в полосе затухания 12 дБ/окт.

Вход фильтра подключен к выходу усилителя тембров. При нажатой кнопке S3.3 (50 Γ_{II}) сигнал с выхода фильтра через контакты переключателей S3.4, S3.3, S3.1, S3.2, резисторы R1, R4 (R2, R3), переключатели S3.6 или S3.7 поступает на выходные эозетки предусилителя X14—X17.

Фильтры ограничения верхних частот предназначены для подавления высокочастотных помех. Фильтры являются активными RC-фильтрами второго порядка, имеют частоты среза 9 и 15 кГц, выполнены на микросхемах D6 и D5 соответственно, представляют собой операционные усилители. Частотно-зависимыми RC-цепями фильтров являются R152, R156, C96, C100 (R153, R157, C97, C101) и R150, R154, S94, S98 (R151, R155, C95, C99). Наклон АЧХ фильтров не более 3 дБ.

Входы фильтров через переключатели S3.3 и S3.4 подключены к выходу усилителя тембров или к выходам фильтров ограничения ИНЧ и НЧ. При нажатой кнопке «9 кГц» (S3.2) или «15 кГц» (S3.1) сигнал с выходов фильтров поступает на выходные розетки предусилителя X14—X17 аналогично рассмотренным ранее.

Усилитель для подключения стереотелефонов выполнен на транзисторах VT55, VT54 и VT56, VT57 и на микросхеме D7.

Стабилизаторы для питания блоков предусилителя обеспечивают четыре выходных напряжения: +15, -15, +30 и -30 В. Их схемы аналогичны, а по принципу работы они являются компенсационными стабилизаторами.

Стабилизаторы выполнены на четырех выпрямительных мостах VD22—VD25, четырех регулирующих транзисторах VT58—VT61, установленных на радиаторах, и двух микросхемах D8 и D9, которые используются в качестве усилителя ошибки. В качестве источника опорного напряжения используются стабилитроны VD20 и VD21. Напряжения на выходах стабилизаторов устанавливаются переменными резисторами R181 и R184.

Стабилизатор тока, выполненный на транзисторе VT63 и диодах VD14, VD15, предназначен для питания светодиодов, которые используются для световой индикации включения режимов работы усилителя. Значение тока задается резистором R135. Резистор R134 уменьшает рассеиваемую на коллекторе VT53 мощность. Для сетевой индикации включения и режимов работы предусилителя используются 14 светодиодов. Включение светодиодов управляется переключателями S2—S4.

Таблица 5.1. Напряжения на выводах транзисторов усилителя предварительного «Эстония УП-010-стерео»

Обозначение

Напряжение, В, на выводах

транзистора на схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)
	Тракт	усиления	(A1)
VT1-VT8	11	-0,5	0
VT9VT12	-25	11,5	11
VT13, VT16	22,8	0	0,55
VT14, VT15	0	-122,8	-22,2
VT17, VT20	0,6	25,5	25
VT18, VT19	0,6	-25,5	-25
VT21, VT22	0	23,4	22,8
VT23, VT24	25	26	25,5
VT25, VT28	26	0	0,6
VT26, VT27	0	-25,5	—25
VT29, VT20	-25	-26	-25,5
VT31, VT34	22,8	0	0,55
V 1 32, VT33	0	-22,8	-22,2
VT35, VT36	0	23,4	22,8
VT37, VT40	22,8	0	0,55
VT39, VT39	0	-22,8	-22,2
VT41, VT42	0	23,4	22,8
VT43, VT44	13	0,6	0
VT45, VT46	13,5	0,6	0
VT47, VT48	1,1	13,5	13
VT49, VT50	30	0,6	1,1
VT51, VT52	30	0	0,6
VT53	-528	-29,5	-28,8
VT54, VT57	15	0,01	0,6
VT55, VT56	-15	-0,01	-0.6
VT58	-8	-15	-14.3
VT59	-20	-15	-15,6
VT60 VT61	19	15	15,7
V 101	8,5	15	14,4

Обозначение	Напряжен	ие, В, на	выводах	Обозначение	Напряж	ение, В, на	выводах
транзистора на схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)	транзистора по схеме	коллектор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)
	ССТОК) Кации выход 0,1 (14) 0,1 (14) 0 (12) 0 (10) 0 (7,7) 0 (5<8) 0 (4,2)	Эного ур 20 0 0 0 0 0	` ',	VT13 VT14 VT15 VT16 VT17 VT18	0 (12) 0 (10) 0 (7,7) 0 (5,8) 0 (4,2) 0 (2,7) 0 (1,5) 0 (0,62)	(исток)	0,66 (-0,5) 0,66 (-0,5) 0,66 (-0,5) 0,66 (-0,3) 0,66 (-0,15) 0,66 (0) 0,66 (0,15)
VT8	0 (2,7)	0	0,66	VT21	0 (0,1)	0	(0,37) 0,62
VT9	0 (1,5)	0	0,66	VT22	0,1 (14)	20	(0,64) 19,4
VT10	0 (0,02) 0	0,66 (0,37)	Применен	 		1
VT11	0 (0,1)	0	0,62	Примечани сительно шасси и м лице на +10 %.	огут отличат	ься, от указ	анных в таб-
VT12	0,1 (14) 0	$\begin{pmatrix} 0.047 \\ 0.66 \\ (-0.5) \end{pmatrix}$	2. В скобках ном выходном напр	указаны нап яжении 1 В ч	ряжения пр астотой 100	ои номиналь- О Гц.

Таблица 5.2. Напряжения на выводах микросхем предварительного усилителя «Эстония

Обозначение	j					Напр	яжение, В,
микросхемы	1	2	3	4	5	6	7
					I	Блок усиле	ения (A1)
D1	0	+15	0	0	0	+15	0
D2—D7 D8 D9	$ \begin{array}{c c} -13,5 \\ -28 \\ 1,2 \end{array} $	(—15) 0 —15 15	0 —15 15	-15 -30	$0 \\ -15,5 \\ 12,5$	$ \begin{array}{c c} (-15) \\ 0 \\ -15,5 \\ 12,5 \end{array} $	-13,5 -28 $1,2$
			,	·	Блок инс	дикации вы	ыходного
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10	-14 -14 -14 -14 -13,5 -14 -14 -14 -14 -14	0,1 0,4 1 2,6 6 0 0,1 0,4 1 2,5 6	0 (3,8) 0 (3,8)	—15 —15 —15 —15 —15 —15 —15 —15	0 (3,8) 0 (3,8)	0,22 0,7 1,8 4,2 7,4 0 0,22 0,7 1,8 4,2 7,4	-14 -14 -14 -14 -13 -14 -14 -14 -14

Примечания: 1. Напряжения измеряются относительно шасси и могут отличаться от указанных в таблице на +10~% 2. В скобках указаны режимы: при выключенной тонкомпенсации (для блока A1);

Блок индикации выходного уровня A2 предназначен для световой индикации уровня напряжения на выходе предусилителя отдельно в каждом стереоканале. Для обеспечения высокой чувствительности индикатора выходного уровня на выходе включен операционный детектор, выполненный на микросхеме D6 и диодах VD24, VD25 (VD22, VD23). Операционные усилители D1—D5 и D7—D11 используются в качестве пороговых устройств. К выходу детектора подключены инвертирующие выходы всех операционных усилителей. На инвентирующие входы подаются опорные напряжения от делителя на резисторах R16—R27.

Напряжение питания на светодиоды поступает через стабилизаторы тока, выполненные на транзисторах VT1, VT22. При отсутствии сигнала (или при малом значении сигнала) на выходе операционных усилителей образуется сигнал положительной полярности, ключевые транзисторы VT2—VT21 открыты, и ток протекает через транзисторы. Соответственно светодиоды не светятся.

При достижении уровня продетектированного напряжения, превышающего напряжения на соответствующем резисторе делителя, изменяется полярность выходного напряжения соответствующего операционного усилителя. Транзисторы VT2—VT21 на выходе операционных усилителей закрываются, и ток

начинает протекать через светодиоды VD2—VD11, VD36—VD45.

Чувствительность индикатора можно регулировать с помощью переменного резистора R36 в пределах $\pm 20~\%$.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 5.1 и 5.2.

Конструкция. Предусилитель выполнен в металлическом корпусе. Расположение узлов и блоков внутри корпуса показано на рис. 5.3. Электрорадиоэлементы усилителя размещены на единой печатной плате. На передней несущей стенке усилителя параллельно основной печатной плате в переднем правом углу находится блок индикации выходного уровня каналов и перегрузки.

На передней панели расположены также все переключатели режимов работы предусилителя, кнопка включения сети, розетка для подключения стереотелефонов.

В левом заднем углу размещен трансформатор питания. На задней стенке размещены розетки для подключения электропроигрывателей с магнитным звукоснимателем, тюнера, магнитофона на воспроизведение и запись, активных акустических систем или усилителя мошности.

Расположение электрорадиоэлементов на печатных платах блоков предусилителя показано на рис. 5.4.

УП-010-стерео»

на выводах						
8	9	10	11	12	13	14
0	+15 (-15)	0	+15	0	+15 (-15)	0
0 —13,5 15,5	$0 \\ -14 \\ +15,5$	0 0 0	+15 0 30	0 0 0	0 —15 15	0 —15 13,5
уровня (А2)						
14 (-13) 14 (-13) 14 (-13) 14 (-13) 14 (-13) 0 14 (-13) 14 (-13) 14 (-13) 14 (-13) 14 (-13)	14 (—13) 14 (—6,9) 14 (—1,5) 14 (—1,5) 14 (—13) 14 (—13) 14 (—6) 14 (—1,5) 14	0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 (—13) 14 (—13) 14 (—9) 14 (—3) 14 (—6,5) 0 14 (—13) 14 (—13) 14 (—9) 14 (—3) 14 (—6,5)	14 (—13) 14 (—13) 14 (—9) 14 (—3) 14 (—7) 0 14 (—13) 14 (—13) 14 (—9) 14 (—3) 14 (—7)

при номинальном выходном напряжении 1 В частотой 1000 Гц (для блока A2). 3. Выводы 15 и 16 микросхем не задействованы.




Рис. 5.3. Расположение узлов и блоков на шасси усилителя «Эстония УП-010-стерео»

Таблица 5.3. Намоточные данные обмоток силового трансформатора предварительного усилителя «Эстония УП-010-стерео»

Номер обмотки	Номер вывода	Число витков	Марка и диаметр провода	Сопротивление, Ом	Напряжение под нагрузкой, В
I	$ \begin{array}{r} 1 - 2 \\ 11 - 12 \\ 13 - 14 \\ 21 - 22 \\ 23 - 24 \end{array} $	1833 -	ПЭТВ-2 0,224	95	220
II		164	ПЭТВ-2 0,315	5,5	18
III		164	ПЭТВ-2 0,4	4,2	18
IV		164	ПЭТВ-2 0,4	4,4	18
V		166	ПЭТВ-2 0,315	6,4	18

Примечание. Намотка всех обмоток трансформатора — рядовая.

Моточные данные трансформатора питания приведены в табл. 5.3.

Разборка и сборка предусилителя. Для разборки предусилителя необходимо: отключить предусилитель от сети и от всех связанных с ним систем; отвернуть четыре винта на боковых стенках кожуха; перевернуть предусилитель вверх дном; отвернуть семь винтов и снять дно; отвернуть четыре винта, крепящих декоративную переднюю панель,

и снять ее. Для большего обеспечения доступа к электрорадиоэлементам следует отвернуть четыре винта, крепящих блок индикации выходного уровня, поставить его под углом 90°, прикрепить его двумя винтами к скобе; отпаять ножки экрана и снять экран.

Сборка предусилителя производится в обратной последовательности.

Возможные неисправности предусилителя и способы их устранения указаны в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Возможные неисправности усилителя предварительного «Эстония УП-010-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
При включении индикатор включения сети не светится; нет звука	Обрыв сетевого шнура. Неисправен ПКн41-1 (S1). Перегорели предо- хранители F1—F4	Заменить неисправные сетевой шнур, переключатель, предохранители. Проверить исправность тюнера электропроигрывателя или акустической системы, подключенных к розеткам X1—X5
	Обрыв первичной обмот- ки трансформатора	Проверить и при необходимости за- менить трансформатор T1
Нет звука при нормально работающих источниках сигнала. При включении повторно перегорают предохранители F1 и F2	Неисправен трансформатор Т1. Неисправны выпрямительные диоды VD22—VD26 или конденсаторы C1—C4	Отпаять жгут, подключенный к выводам 11—14, 21—24 трансформатора. Проверить ток холостого хода трансформатора, который должен быть не более 50 мА.
Не работает световая индикация включения режимов работы. Звук отсутствует или сильно искажен	Неисправен стабилиза- тор 30 В	Проверить диоды. Неисправные элементы заменить Проверить наличие выходных напряжений стабилизаторов и постояные напряжения на контрольных точках и электродах транзисторов VT60,
	Короткое замыкание в цепях питания (неис- правны С20, С21, С24, C25, С39—С42, С47, С49, С54)	VT61 микросхемы D9 Проверить выходные напряжения стабилизаторов, предварительно временно отпаяв перемычки X10X13 и подключив к выходам стабилизаторов нагрузочные резисторы величиной
При включении ограничивающих фильтров ИНЧ, НЧ и ВЧ нет звука при исправных акустической системе и источниках сигнала	Неисправны микросхемы D2—D6. Неисправны частотнозависимые цепи фильтров. Неисправны стабилизаторы 16 и —15 В	300 Ом мощностью не менее 3 Вт Проверить постоянные напряжения в контрольных точках. Отыскать неисправный элемент и при необходимости его заменить
Нет звука при нормально работающих тюнере или электропроигрывателе. Со входов для подключения магнитофонов сигнал идет нормально	Нейсправность ЭП1	Проверить соответствие электрических режимов транзисторов VT37—VT42 данным таблицы. Определив неисправный элемент, заменить его
Нет звука при нормально работающем электропроигрывателе Со входов для подключения тюнера и магнитофонов на воспроизведение сигнал идет пормально	Неисправность входного усилителя	Проверить соответствие электрических режимов транзисторов входного усилителя данным табл. 6.1. Определив неисправный элемент, заменить его
нормально не звука при включении магнитофона 1 на воспроизведение, не работает режим перезаписи 1—2 Нет звука при нормально работающих источниках сигнала, запись на магнитофоны идет нормально	Неисправность ЭП2 Неисправность усилителя тембров	Проверить соответствие электрических режимов транзисторов VT31—VT36 данным табл. 5.1. Определив неисправный элемент, заменить его Проверить соответствие электрических режимов транзисторов VT43—VT52 данным табл. 5.1. Определив неисправный элемент, заменить его предварительно удалив блок индика-




Рис. 5.4. Расположение радиоэлементов на печатных платах усилителя «Эстония УП-010-стерео»: a — плата усилителя; δ — плата блока индикации выходного уровня; δ — плата переключателей




Рис. 5.4. (продолжение)

Рис. 5.4. (продолжение)

«Эстония УМ-010-стерео»

«Эстония УМ-010-стерео» — стационарный стереофонический усилитель мощности, предназначен для усиления стереофонических сигналов от предварительного усилителя с последующим воспроизведением этих сигналов с помощью акустических систем.

Усилитель имеет следующие потребительские функции (рис. 5.5): индикатор включения сети; индикатор срабатывания блока защиты усилителя; электронную защиту от короткого замыкания и понижения сопротивления нагрузки на выходе; защиту громкоговорителей от перегрузок по постоянному току; защиту от перегрева; временную задержку при включении.

Рис. 5.4. (окончание)

Технические характеристики

Диапазон эффективно во-	
спроизводимых частот:	
нижняя предельная часто-	
т а , Гц, не б олее	20
верхняя предельная часто-	
та, кГц, не менее	25
Допустимое отклонение ча-	
стотной характеристики в	
диапазоне эффективно во-	
спроизводимых частот отно-	
сительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ, не бо-	
частоте 1000 Гц, дБ, не бо-	
лее	0,4
Номинальная выходная мо-	
щность каждого канала, Вт:	
на нагрузке 4 Ом	50
на нагрузке 8 Ом	25
на выходе для подклю-	
чения головных телефо-	
нов, мВт, на нагрузке	
16 Ом	75
Коэффициент гармоник, %,	
не более	0,03
Коэффициент интермодуля-	0,00
ционных искажений, %, не	
более	0,06
Переходное затухание меж-	0,00
ду стереоканалами, дБ, не	
менее:	
на частоте 1 кГц	66
в диапазоне частот 250—	00
10 000 Гц	56
Отношение сигнал-взвешен-	00
ный шум, дБ, не менее	105
Коэффициент демпфирова-	100
ния громкоговорителя, не	,
хуже:	,
на частоте 50 Гц	100
в диапазоне частот от 20	100
´ до 20 000 Гц	20
Выходное сопротивление вы-	20
хода для подключения го-	
ловных телефонов, Ом	120 ± 24
Входное сопротивление, кОм	24+2
Номинальная э. д. с источ-	24+2
ника, соответствующая но-	

189

минальной мощности на выходе, В	1
Номинальное напряжение	
питания от сети перемен-	
ного тока частотой 50 Гц, В	22 0
Мощность, потребляемая	
усилителем от сети при одно-	
временной работе обоих ка-	
налов и выходной мощности,	
равной 1/3 номинального	
значения, Вт, не более	150
Отношение сигнал-фон, дБ,	
не менее	95
Габаритные размеры, мм,	
не более	$460 \times 88 \times 395$
Масса (без упаковки), кг,	
не более	13

Принципиальная схема. Усилитель состоит из следующих функциональных блоков: тракта усиления сигналов звуковой частоты (A1), блока ограничителя (A2), блока коммутации (A3), блока выпрямителя (A4) (рис. 5.6).

Тракт усиления сигналов состоит из следующих функциональных частей: усилителя мощности левого канала, усилителя мощности правого канала, цепей защиты. В тракте усиления используются два идентичных усилителя постоянного напряжения, выполненных по принципу комплементарной симметрии.

Принцип работы усилителя рассматривается по схеме левого канала. Резисторы R1, R3 и конденсатор C1 образуют входной фильтр для защиты усилителя от сигналов с частотой, находящейся за пределами полосы пропускания усилителя.

Входной каскад выполнен на малошумящих комплементарных дифференциальных парах на транзисторной сборке VT14 и транзисторах VT7, VT13. Транзистор VT1 с резисторами R18, R19 и R26 выполняют функцию стабилизатора напряжения 8,4 В, а транзистор VT2 с резисторами R20, R21 и R27 — минус 8,4 В. С помощью переменного резистора R56 устанавливается требуемый режим работы дифференциальных пар VT7, VT13 и VT14.

Сигнал, снимаемый с резисторов R50 и R51, усиливается транзисторами VT20 и VT21, которые представляют собой двухтактный комплементарный усилитель напряжения. Начальный ток этого каскада определяется резисторами R67 и R68. Между базой и коллектором включены конденсаторы коррекций C28 и C31.

Диоды VD24, VD25 и VD1 — VD4 обеспечивают необходимый начальный ток оконечных транзисторов и его стабилизацию независимо от температуры переходов транзисторов. С этой целью диоды VD1 — VD4 закреплены на радиаторе вблизи мощных оконечных транзисторов. С помощью резистора R71




Рис. 5.5. Усилитель мощности «Эстония УМ-010-стерео»:

a — вид спереди; 1 — кнопка включения сети; 2 — световая индикация включения усилителя; 3 — световая индикация срабатывания блока защиты; 4 — розетка для подключения стереотелефонов; 5 — кнопка включения выхода 6; 7 — световая индикация включения выхода 6; 9, 10 — места пломо;

6 — вид со стороны задней стенки; 1 — зажим заземления; 2 — розетка для подключения предварительного усилителя; 3, 4 — зажимы для подключения акустической системы правого канала комплекта а; 5, 6 — зажимы для подключения акустической системы правого канала комплекта 6; 7, 8 — зажимы для подключения акустической системы левого канала комплекта а; 9, 10 — зажимы для подключения акустической системы левого канала комплекта 6; 11 — шнур сетевого питания; 12 — предохранители; 13 — место пломбы

регулируется начальный ток оконечных тран-

Транзисторы VT28 и VT29 выполняют функцию эмиттерного повторителя. Транзисторы VT1 и VT2 также являются эмиттерными повторителями и управляют выходными транзисторами VT7 и VT8.

На выходе усилителя включены цепь стабилизации нагрузки усилителя L1R142C44 и делитель напряжения R153R154 для обеспечения номинального сигнала на выходе для подключения стереотелефонов. Цепь стабилизации служит для развязки выхода усилителя от подключаемой к выходным зажимам нагрузки, которая имеет комплексный характер и поэтому может влиять на устойчивость усилителя.

Цепи защиты предназначены для защиты усилителя и акустических систем при различных аварийных режимах работы и выполняют следующие функции: осуществляют задержку включения выходов усилителя при включении питания для исключения влияния переходных процессов на акустическую систему; отключают нагрузку усилителя при появлении на выходе любого канала постоянной составляющей напряжения; отключают нагрузку усилителя при перегреве оконечных транзисторов; отключают выходные зажимы усилителя при коротком замыкании и перегрузках на любом его выходе.

Для защиты усилителя от перегрузки и короткого замыкания на выходе применяется электронная и релейная защита. Датчиком перегрузки по току выходных транзисторов VT7 и VT8 является ключ, выполненный на транзисторе VT38. С резисторов R114, R115, R122, R132, R133 снимается сигнал перегрузки, который пропорционален току, протекающему через транзисторы VT7 и VT8, и подается на накопительный конденсатор С42, включенный между базой и эмиттером транзисторного ключа. Порог срабатывания определяется резисторами R112, R118 и R130. Сигнал о перегрузке правого или левого каналов подается на второй ключ (на транзисторе VT39). Развязка сигналов разных каналов осуществляется с помощью диодов VD48 и VD49, которые образуют схему логического ИЛИ. Сигнал перегрузки через ключ на транзисторе VT39 подается на цепь управления реле, которая отключает выходные зажимы от усилителя.

Поскольку релейная защита инерционна из-за свойств электромеханических реле, в усилителе дополнительно имеется электронная защита, задача которой — защитить оконечные транзисторы в момент возникновения перегрузки до отключения нагрузки от выхода усилителя релейной защитой.

Электронная защита представляет собой пороговый элемент, выполненный на транзисторе VT24 и резисторах R74, R75, R82, R95. Увеличение уровня сигнала на выходе усилителя вызывает падение напряжения стабилизации до тех пор, пока напряжение цепи

переход база-эмиттер транзистора VT28 — переход база-эмиттер транзистора VT1 — резистор R152 — переход база-эмиттер транзистора VT7 — параллельное соединение резисторов R114, R121, R132 равняется сумме напряжения стабилизации блока электронной защиты и напряжения перехода диода VD34. Диод VD34 открывается, и эмиттерные повторители VT28, VT1 и транзистор VT7 превращаются в источник тока. Диод VD34 исключает случаи появления нелинейных искажений сигнала на уровнях, меньших уровня ограничения.

Для отрицательной полярности сигнала действует аналогичная цепь: транзистор VT25 — диод VD35 — резисторы R76, R77, R83, R96.

К выходам каждого канала подсоединены RC-фильтры: R11, C9 для левого канала и R52, C26 для правого канала, которые предназначены для выделения постоянной составляющей напряжения на выходах усилителя. Выходы фильтров подсоединены к выходам двух пороговых компараторов, выполненных на микросхеме D1 и диодах VD7, VD8, VD16, VD17, VD19, VD20, VD22.


На микросхеме D2 выполнен компаратор термозащиты, который обеспечивает сравнение напряжения на датчике температуры с опорным напряжением, вырабатываемым с помощью термостабильного стабилитрона VD18 и делителя R28, R35, R36. Переменным резистором R36 осуществляется установка порога срабатывания термозащиты.

Второй канал компаратора термозащиты на микросхеме D2 работает аналогично. Установка порога срабатывания термозащиты второго канала производится переменным редистором R34.

Компаратор на микросхеме D2 охвачен положительной обратной связью через резистор R84 и диоды VD2 и VD23 для создания явления гистерезиса, чтобы после перегрева усилителя и срабатывания термозащиты повторное подключение нагрузки состоялось после падения температуры на радиаторе на определенный интервал температуры.

На микросхеме D3 выполнен компаратор, служащий для обнаружения уменьшения сопротивления нагрузки ниже допустимого предела. Резисторы R5, R6, R62 — R64 и сопротивление нагрузки одного канала образуют мостовую схему, в диагональ моста которой подсоединены входы одного канала компаратора D3. При включении питания или любой кнопки переключателя акустической системы (в блоке A3) через контакты реле и резисторы R5, R6 на нагрузку подается постоянное напряжение с источника питания.

С помощью компаратора сравнивается напряжение на нагрузке с опорным напряжением, вырабатываемым делителем R62, R63, R64. Переменным резистором R64 устанавливается порог срабатывания цепи защиты от короткого замыкания. Компаратор выдает положительное напряжение при сопротивлении







Рис. 5.6. (продолжение)






Рис. 5.6. (продолжение)




Рис. 5.6. (продолжение)




Рис. 5.6. (окончание)

нагрузки менее 2,75 Ом. Аналогично работает второй каскад компаратора на микросхеме D3. Опорное напряжение снимается с того же делителя R62R63R64.

Выходы всех компараторов соединены по схеме «ИЛИ», которая выполнена на диодах VD28—VD33 и исключает взаимное влияние выходов компараторов D1—D3, ключа сигнала перегрузки на транзисторе VT39, цепи выдачи импульса отключения нагрузки на транзисторе VT75 и диодах VD1, VD2, VD5, VD6, VD9, VD10.

Напряжения питания 15 и —15 В вырабатываются стабилизаторами напряжения на транзисторах VT35 и VT36. При включении кнопки «Выход» — «а» прерывается цепь: +32 В — параллельное соединение резисторов R3, R4 - контакты переключателя S1.1 — резистор R9 — конденсатор C17 резистор R16 — общий провод. Конденсатор C17 будет разряжаться через цепь: резисторы R16. R30 — диод VD5. При этом открывается транзистор VT5.

При нормальной работе усилителя на всех выходах компараторов присутствует отрицательное напряжение не менее 10 В. На базе транзистора VT32 создается отрицательное смещение 2 В через выпрямитель на диоде VD41, резистор R141, сглаживающий конденсатор C36 и резистор R100. При срабатывании хотя бы одного компаратора на выходе его появляется положительное напряжение не менее 10 В. При открывании транзистора VT5 при переключении акустической системы или при возникновении сигнала перегрузки с транзисторного ключа VT39 транзистор VT32 открывается и конденсатор С37 разряжается через резистор R111 и транзистор VT32. При этом закрываются транзисторы VT34 и VT37. Через резистор R126 и конденсатор С38 на базу транзистора VT32 подается положительный импульс, который ускоряет открывание транзистора VT32.

Открывается и транзистор VT33, который управляет индикатором «Защита». В момент, пока транзисторы VT34 и VT37 закрыты, транзистор VT33 открыт и через него проходит ток к светодиоду VD2. Диоды VD46 и VD47 служат для защиты коллекторных переходов транзисторов VT34 и VT37 при коммутации и

Блок ограничителя входного напряжения (А2) предназначен для защиты входных транзисторов усилителя при попадании на его вход переменного напряжения более 2 В. Двухполярный ограничитель выполнен на резисторах R1 — R4 и диодах VD1 — VD12.

Блок коммутации (АЗ) предназначен для переключения акустических систем, подключенных к выходам «а» или «б». Для переключения используются два модуля переключателя типа П2К с независимой фиксацией, которые расположены на отдельной печатной плате.

Таблица 5.5. Напряжения на выводах транзисторов усилителя мощности «Эстония УМ-010-стерео»

Обозначение	Напряжение, В,			
транзистора	на выводах			
на схеме	коллек- тор (сток)	эмиттер (исток)	база (затвор)	
VT1, VT5	30,7	0,6	$ \begin{array}{c c} 1,2 \\ -1,2 \\ 0 \\ 0,6 \\ -0,6 \end{array} $	
VT2, VT6	-30,7	-0,6		
VT3, VT4	0	0,6		
VT7, VT9	30,7	0,017		
VT8, VT10	-30,7	-0,017		

Тракт усиления сигналов звуковой частоты (А1)

VT1, VT3	8,4	0	0,6
VT2, VT4	l 0	-8,4	-7,8
VT5	-2,6	0	0
VT6, VT9, VT12,	, i		
VT16	29,1	7,8	8,4
VT7, VT10, VT13*,			
VT17*	7,8	-0.6	0
VT8, VT11, VT15,	[,	
VT19	-29,1	7,8	-8,4
VT14*, VT18*	-7.8	0,6	o o
VT20, VT22	1,8	29,7	29,1
VT21, VT23	-1.8	-29.7	-29,1
VT24, VT26	12,4	0	0,6
VT25, VT27	-12,4	0	-0.6
VT28, VT20	30,7	1,2	1,8
VT29, VT31	-30,7	-1,2	-1.8
VT32	1,2	2, 0	-2,6
VT33	30,7	0	0,6
VT34	0,6	0,6	1,2
VT35	24,5	14,4	15
VT36	-24,5	-14,4	-15
VT37	0,6	0	0,6
VT38, VT40	30,1	0	0
VT39	-2,6	30,7	30,7
	1)

^{*} Перед измерением на выводах транзистора отключить выходы а и б. Примечания: 1. Напряжения измеряются от-

Блок выпрямителя (А4) предназначен для питания усилителя мощности и представляет собой нестабилизированный источник постоянного напряжения по схеме двухполупериодного выпрямителя на диодах VD1 -VD4 с последующей фильтрацией переменной составляющей напряжения с помощью электролитических конденсаторов.

носительно шасси (общего провода) усилителя и могут отличаться от указанных в таблице на +10%.

^{2.} Напряжения измеряются без сигнала на входе усилителя.
3. Измерительный прибор подключается к

меряемой цепи через резистор сопротивлением 100 ± 5 кОм.







Рис. 5.7. Расположение узлов и блоков на шасси усилителя «Эстония УМ-010-стерео»


Таблица 5.6. Намоточные данные обмоток трансформаторов и дросселей усилителя мощности «Эстония УМ-010-стерео»

Номер обмотки	Номер вывода	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротив- ление, Ом	Напряжение под нагруз- кой, В
		Си	ловой трансс	форматор Т1		
I II III	$ \begin{vmatrix} 1-2 \\ 3-4 \\ 5-6 \end{vmatrix} $	Рядовая — »— — »	810 87 87	ПЭТВ-2 0,9 ПЭТВ-2 1,8 ПЭТВ-2 1,8	3,4 0,11 0,11	$220 \\ 22,5 \\ 22,5$
			Дроссели	L1, L2		
	1-2	Внавал	11,5	ПЭТВ-2 1,7	5,7 (индуктив- ность 2,28 мкГн)	












Рис. 5.8. Расположение радиоэлементов на печатных платах усилителя (a), ограничителя (b), коммугации (b), плата выпрямителя (c) усилителя мощности «Эстония УМ-010-стерео»

Таблица 5.7. Возможные неисправности усилителя мощности «Эстония УМ-010-стерео» и способы их устранения

Признак неисправности	Возможные причины неисправности	Способ обнаружения и устранения
При включении индикатор включения сети не светится; нет звука	Обрыв сетевого шнура. Неисправен ПКн41-1 (S1). Перегорели предо- хранители F1 или F2	Заменить неисправные сетевой шнур, переключатель, предохранитель
Нет звука при нормально работающем источнике сиг-	хранители Г1 или Г2 Обрыв первичной обмот- ки трансформатора Неисправен трансфор- жатор Т1. Неисправны	Проверить и при необходимости за- менить трансформатор T1 Отпаять провода, подключенные к выводам 5 и 4 печатной платы вы-
нала. При включении по- вторно перегорают предо- хранители F1 и F2	выпрямительные диоды VD1—VD4 или конден- саторы C1 и C2. Неис- правны оконечные тран-	прямителя. Проверить ток холостого хода трансформатора, который должен быть не более 40 мА. Проверить диоды, конденсаторы филь-
	зисторы VT7—VT10	тра, оконечные транзисторы. Неисправные элементы заменить
Звук отсутствует или сильно искажен. Не работает световая индикация включения усилителя	Короткое замыкание в цепях питания	Отпаять провода от выводов 3, 8, 33, 39, 50, 55 платы. Проверить наличие напряжения на конденсаторах фильтра С1 и С2. Если оно меньше 27 В, устранить причину короткого замыкания
	Обрыв выводов тран- сформатора	Проверить наличие напряжения 32 В на конденсаторах С1 и С2 фильтров. Проверить качество паек и наличие обрыва
Нет звука, светятся инди- каторы включения и защиты	Неисправность стабилизаторов 15 В	Измерить напряжения на выводах транзисторов VT135, VT36 и диодов VD44, VD45.
	Недостаточное сопротивление нагрузки или неточная настройка D3	Неисправный элемент заменить Проверить наличие постоянного напряжения в контрольной точке Е19 и Е20. Оно должно быть не менее 10 В. Скорректировать порог срабатывания реле с помощью R64
	Наличие постоянной составляющей напряжения на выходе усилителя.	Проверить неисправность транзисторов VT7—VT10
	Переменное напряжение 24 В отсутствует	Проверить исправность диода VD41. резистора R141 и конденсатора C36 Неисправный элемент заменить
	Неисправность блока управления реле	Проверить исправность транзисторов VT32—VT34, VT37. Неисправный заменить

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 5.5.

Конструкция. Усилитель выполнен в металлическом корпусе. Размещение узлов и блоков внутри корпуса показано на рис. 5.7. Электрорадиоэлементы усилителя размещены на единой печатной плате. На передней панели усилителя расположены: розетка для подключения головных стереотелефонов, кнопка переключения акустических систем, кнопка включения сети.

На задней стенке усилителя расположены: розетка для подключения предварительного усилителя и клеммы выхода для подключения двух комплектов акустической системы и заземления.

В середине корпуса усилителя расположен торондальный силовой трансформатор в круглом экранирующем кожухе. Справа и слева от трансформатора находятся два электролитических конденсатора фильтра выпрямителя.

Боковыми элементами конструкции являются радиаторы охлаждения транзисторов оконечных каскадов обоих стереоканалов. К внутренней стороне задней стенки прикреплены два электромагнитных реле для

подключения акустической системы к выходам усилителя и входная плата с ограничивающими диодами и розеткой входа для подключения усилителя.

Усилители мощности левого и правого каналов и цепи защиты усилителя расположены на единой печатной плате (рис. 5.8). Выпрямительные диоды расположены на отдельной печатной плате (рис. 5.8, г).

Моточные данные дросселей и силового трансформатора приведены в табл. 5.6.

Разборка и сборка усилителя. Для разборки усилителя необходимо: отключить предусилитель от сети и от всех связанных с ним систем; отвернуть четыре винта на боковых стенках кожуха; снять кожух; перевернуть усилитель вверх дном; отвернуть девять винтов и снять дно; отвернуть четыре винта, крепящих декоративную переднюю панель. и снять панель.

Сборка усилителя производится в обратной последовательности.

Возможные неисправности усилителя и способы их устранения указаны в табл. 5.7.

Содержание

К сведению читателей	3
Сокращения, принятые в справочнике	3
Раздел 1. Переносные радиоприемники	4
«Ленинград-015-стерео»	4 31
Раздел 2. Переносные кассетные магнитолы	
«Арго-004-стерео»	42 88
Раздел 3. Тюнеры	102
«Радиотехника Т-7111-стерео»	102 120
Раздел 4. Электрофоны и электропроигрыватели	
«Ария-102-стерео»	140 156
«Ноктюрн-314-стерео»	162
Раздел 5. Стереофонические усилители	171
«Эстония УП-010-стерео»	171 189

Справочное издание

Массовая радиобиблиотека. Вып. 1201

АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

БЫТОВАЯ РАДИОПРИЕМНАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА

Справочник

Заведующий редакцией Ю. Г. И в а ш о в. Редакторы О. В. В о р о б ь е в а, И. Н. С у с л о в а. Художественный и технический редактор Т. Н. Зыкина. Корректор З.Г. Галушкина

ИБ 2537

Сдано в набор 24.02.94. Подписано в печать 9.06.94. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1 Гарнитура литер Печать офсет. Усл. печ. л. 16,9. Усл. кр.-отт. 17,23. Уч.-изд. л. 19,02. Тираж 25 000 экз Изд. № 23630. Зак. № 2362 С-045.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Комитета Российской Федерации по печати 142300. г. Чехов, Московской обл.

ПРЕДЛАГАЕМ

организациям, предприятиям, кооперативам и совместным предприятиям!

Публиковать текстовую рекламную информацию о разработках Вашей отрасли, изделиях Ваших предприятий в книгах нашего издательства.

Текст для публикации должен быть отпечатан в двух экземплярах. Желательно, чтобы объем материала не превышал одной машинописной страницы.

Цена договорная.

Срок публикования до трех месяцев.

В сопроводительном письме надо указать: гарантии оплаты за публикацию, номер Вашего расчетного счета и отделение Госбанка.

НАШ АДРЕС: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 40,

ИЗДАТЕЛЬСТВО "РАДИО И СВЯЗЬ"

телефон 923-49-04

ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ:

- 1. Какие издания выпустят в свет в ближайшее время издатели России.
- 2. Как и где приобрести один экземпляр или оптовую партию издания, заинтересовавшего Вас.
- 3. Кто и на каких условиях может принять от Вас или поставить Вам оптовую партию изданий.
- 4. Спрос на те или иные издания.
- 5. Перспективы книгоиздания и книгораспространения научно-технической литературы.
- 6. Надежную информацию и быструю, эффективную рекламу.
- 7. Кто может стать Вашим партнером по бизнесу, их телефоны и адреса.

ВЫ ХОТИТЕ СОТРУДНИЧАТЬ?

Мы ждем от Вас сообщений по телефону: 923-49-04

и адресу: 101000 Москва, почтамт, а/я 693

Акционерное общество «РиС»

маркетинговая фирма

ИЗДАТЕЛЬСТВА «РАДИО И СВЯЗЬ»

Реализует

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Радиолюбительскую литературу, а также учебную, справочную, научную, производственно-техническую и научно-популярную литературу по информатике, вычислительной технике, радиоэлектронике и связи. Доставку заказа может выполнить отделение «Книга-почтой» АО «РиС».

Отделение «Книга-почтой»

- оптовый заказ выполняет после предварительной оплаты
- индивидуальный наложенным платежом

Заказы просим направлять по адресу:

103473, Москва, 2-й Щемиловский, 4/5, Акционерное общество «РиС» телефон для справок (095) 978-72-57 (095) 314-31-34 (095) 313-83-45



Ю. П. Алексеев

БЫТОВАЯ РАДИОПРИЕМНАЯ и звуко-ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ ΑΠΠΑΡΑΤΥΡΑ